

**NUMEROTATION DES EQUIPEMENTS SSI**  
**PRINCIPE DE BASE**

	Principe de base	Zones concernées		Equipements concernés				Indication sur l'écran alphanumérique	Indication sur l'étiquette
Equipement central	Nature équipement/Bâtiment/N° équipement/Couleur			EC	ECS	ECS-CMSI	CMSI	S/O	ECS/ADV/01/BLEU
				DECT	ECD	AES	UAE		
SDI	Nature et N° ZD/N° point/Nature volume/Aile/Niveau	ZDA	ZDM	DAI	DM	TRE		ZDA206/94/LRC/5A/2	ZDA206/94
SMSI	Nature équipement/N° ZC/N° équipement			MID				S/O	MID/ZC205/124
	N° ZA/Nature DAS/N° DAS/Aile/Niveau	ZA		DSNA	DAGS	DL		ZA221/DSNA/245/5A/2	ZA221/DSNA/245
	N° ZC/Nature DAS/N° DAS/Aile/Niveau	ZC		PCF	CCF			ZC205/PCF/214/5A/2	ZC205/PCF/214
	N° ZC-N° ZC/Nature DAS/N° DAS/Aile/Niveau			DAS communs				ZC204-205/PCF/214/5A/2	ZC204-205/PCF/214
	N° ZF/Nature DAS/N° DAS/Aile/Niveau	ZF		VED	VSD	DENFC		ZF246/VED/232/5A/2	ZF246/VED/232
	Nature équipement/N° équipement			MED	MSD	CR		MED/312	MED/312
aMS	Nature équipement/N° équipement			DVIS	UGIS	BAES	CA-BAES	BAES/0429	BAES/0429

# NUMEROTATION DES EQUIPEMENTS SSI

## PRINCIPE DE BASE

Principe de numérotation des niveaux	N° niveau
5ème étage	5
4ème étage	4
3ème étage	3
2ème étage	2
1er étage	1
Rez-de-chaussée	0
1er sous-sol	9
2ème sous-sol	8

Principe de numérotation des zones et des DAS	N° niveau	N° zone ou DAS	EXEMPLES
Le chiffre des centaines indique le niveau, les deux chiffres suivants indiquent le numéro de la zone ou du DAS	5ème étage	11	511
	4ème étage	12	412
	3ème étage	13	313
	2ème étage	14	214
	1er étage	15	115
	Rez-de-chaussée	16	016
	1er sous-sol	17	917
	2ème sous-sol	18	818

Principe de numérotation des moteurs de désenfumage et des coffrets de relaying	EXEMPLES
Les trois chiffres indiquent le numéro de l'équipement en série unique, sans distinguer une zone ou un niveau	009
	067
	128
	232
	421
<i>NOTA : le coffret de relaying reprend le numéro du moteur de désenfumage qu'il pilote, sans distinction de ZF et de niveau (un moteur de désenfumage dessert plusieurs ZF et plusieurs niveaux)</i>	

Principe de numérotation des BAES	EXEMPLES
Les quatre chiffres indiquent le numéro de l'équipement en série unique, sans distinguer une zone ou un niveau	0005
	0429
	1247
	1965
	2145