



### En cas d'alarme feu

1. **Arrêter le signal sonore** du Centralisateur en appuyant sur le bouton « Arrêt signal sonore » ①.
2. **Appliquer les procédures relatives à l'Équipement de Contrôle et de Signalisation incendie.**
3. Déterminer s'il s'agit d'une urgence ou d'un incident mineur.



**Urgence :** Appliquer les procédures relatives à l'établissement. Procéder à l'évacuation générale du bâtiment.

✱ **Incident mineur :** Réarmer le Centralisateur selon la procédure « Réarmement du Centralisateur après Commande ».

4. **Si nécessaire**, commander individuellement d'autres fonctions à l'aide des boutons ③ de l'Unité de Commande Manuelle Centralisée et en accord avec les prescriptions des Sapeurs-Pompiers.

### Réarmement du centralisateur après commande

1. **Arrêter le signal sonore** du Centralisateur en appuyant sur le bouton « Arrêt signal sonore » ①.
2. **Appliquer la procédure de réarmement** de l'Équipement de Contrôle et de Signalisation.
3. Sur le clavier ⑤, taper le code d'accès au niveau 2.
4. **Réarmer le Centralisateur** en appuyant sur le bouton « Réarmement » ④.
5. A l'issue du réarmement, **vérifier les fonctions en défaut de position d'attente** (voyant jaune clignotant pour chaque fonction en défaut ②) et remédier à ces anomalies en **réarmant localement chaque Dispositif Actionné de Sécurité** (portes coupe-feu, clapets coupe-feu, volets coupe-feu, moteurs de désenfumage, ...) qui ont été commandés lors de l'alarme feu.
6. Le réarmement du Système de Mise en Sécurité Incendie est effectif lorsque tous les voyants de fonction ② sont éteints.

### En cas de dérangement

1. **Arrêter le signal sonore** du Centralisateur en appuyant sur le bouton « Arrêt signal sonore » ①.
2. **Identifier** la nature du dérangement :
  - défaut secteur : contrôler l'alimentation du Centralisateur depuis le tableau de distribution électrique.
  - tout autre dérangement : contacter **Siemens Building Line** au 0 809 400 318 ou votre agence **SIEMENS Building Technologies**.