

LOCALISATION	TENANT	BORNIER	INFORMATION	REPERE SUR SCHEMA ARMOIRES
TD EM/ER	CONTACT OF DISJONCTEUR GENERAL RESEAU NORMAL/SECOURS	1	Alarme disjoncteur ouvert réseau normal/secours	2
		2		
TD EM/ER	CONTACT OF DISJONCTEUR GENERAL ARRET D'URGENCE	3	Alarme disjoncteur ouvert circuit normal secours arrêt d'urgence	1
		4		
TG OND	CONTACT OF DISJONCTEUR GENERAL ARRET D'URGENCE	5	Alarme disjoncteur ouvert circuit ondulé arrêt d'urgence	01
		6		
TD EM/ER	CONTACT OF DISJONCTEUR CLIMATISATION 1	7	Alarme disjoncteur ouvert climatisation 1	5
		8		
TD EM/ER	CONTACT OF DISJONCTEUR CLIMATISATION 2	9	Alarme disjoncteur ouvert climatisation 2	6
		10		
TD EM/ER	CONTACT OF DISJONCTEUR EXTRACTEUR	11	Alarme disjoncteur ouvert extracteur	4
		12		
TG OND	CONTACT OF DISJONCTEUR BAIE RADAR 1	13	Alarme disjoncteur ouvert Baie radar EEC N°1	05
		14		
TG OND	CONTACT OF DISJONCTEUR BAIE RADAR 2	15	Alarme disjoncteur ouvert Baie radar EEC N°2	07
		16		
TG OND	CONTACT OF DISJONCTEUR BAIE RADAR 3	17	Départ Réserve D27	09
		18		
TD EM/ER	CONTACT PARAFoudre RESEAU NORMAL/SECOURS	19	Alarme défaut parafoudre réseau normal/secours	3
		20		
TG OND	CONTACT PARAFoudre T2 RESEAU ONDULE	21	Alarme défaut parafoudre réseau ondulé	02
		22		
TG OND	CONTACT PARAFoudre T3 RESEAU ONDULE	23	Alarme défaut parafoudre baie TELECOM	03
		24		
TG OND	CONTACT PARAFoudre T3 RESEAU ONDULE	25	Alarme défaut parafoudre baie radar EEC N°1	06
		26		
TG OND	CONTACT PARAFoudre T3 RESEAU ONDULE	27	Alarme défaut parafoudre baie radar EEC N°2	08
		28		
TG OND	CONTACT PARAFoudre T3 RESEAU ONDULE	29	Départ Réserve D24	04
		30		
TD EM/ER	CONTACT OF DISJONCTEUR ATU CLIM / ECTRACTION	31	Alarme disjoncteur ouvert CIRCUIT ATU CLIM / EXTRACTION	7
		32		
BOITIER GESTION TEMPERATURE	CONTACT DEFAULT BOITIER	33	Alarme défaut système de gestion température	
		34		
BOITIER GESTION TEMPERATURE	CONTACT GESTIONNAIRE TEMPERATURE / SONDE	35	Alarme seuil température haute atteinte	
		36		
BOITIER GESTION TEMPERATURE	CONTACT GESTIONNAIRE TEMPERATURE / SONDE	37	Alarme seuil température basse atteinte	
		38		
CENTRALE INTRUSION	CONTACT DETECTION INTRUSION	39	Alarme détection intrusion	
		40		
CENTRALE INTRUSION	CONTACT DEFAULT INTRUSION	41	Alarme défaut système intrusion	
		42		
CENTRALE SSI	CONTACT DETECTION FEU	43	Alarme détection départ feu	
		44		
CENTRALE SSI	CONTACT DEFAULT SSI	45	Alarme défaut système de sécurité incendie	
		46		
		47		
		48		
		49		
		50		

PROJET:

METEO FRANCE
RENOVATION
RADAR METEOROLOGIQUE

ADRESSE:

42 Avenue Gaspard Coriolis
31057 TOULOUSE

MAITRE D'OUVRAGE:

METEO FRANCE

ADRESSE:

73 Avenue de Paris
94165 Saint Mande

ELECTRICITE

BORNIER TD ALARME

BATIMENT:

RADAR TOULOUSE

NIVEAU:

LOCAL EMISSION RECEPTION

ECH:

SO

N° PLAN:

ALA003

FOLIO:

3/4

FORMAT:

A3

DOSSIER:

4496

PHASE:

DCE

DATE:

13/02/25

AUTEUR:

JD

IND

MODIFICATION APPORTEE

PAR

DATE

BUREAU D'ETUDES

ENERGIES CONSEIL

THERMIQUE-FLUIDES-ELECTRICITE

LA PRIMAUBE

22 Rue du Ségala
12450 LA PRIMAUBE
09-61-40-64-22
contact@energies-conseil.com