

IGM\_ROSCOFF

ndice 01

02.04.2025

## CORRÉLATION ENTRE ZONES

[illegible]

UCMC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ZF 03	X	VA03-VE03	CR 01	/	/	AT 01	(2)
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ZF 02	X	VA02-VE02		/	/		
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ZF 01	X		VA01-VE01	/		

Observations:

(1) \* \_T = Temporisée 5 min. / I = Immédiate

(2) ZF 01 - ZF 03 : Commande manuelle sélective par zone de désenfumage commandée depuis l'UCMC, en local sur détection automatique d'incendie et sur action manuelle sur DCM

AT n°01 : Arrêt ventilation confort \_ sous-fonction de la fonction "Désefumage" chaînée à la commande manuellement UCMC