

Consignes d'exploitation du répéteur INnova-TRE ECS

EN CAS D'ALARME FEU

Voyant rouge « **FEU** » allumé et signal sonore continu

1

Arrêter
le signal sonore

2

Identifier
la zone d'alarme

3

Appliquer les
consignes de
sécurité de
l'établissement

EN CAS DE DÉFAUT

Voyant(s) jaune(s) allumé(s) et signal sonore intermittent

1

Arrêter
le signal sonore

2

Identifier sur l'écran
l'origine du défaut

3

Contacter le service
technique



FEU	Au moins une zone de détection en alarme feu Si voyant « Votre secteur » est éteint, appliquer les consignes d'alarme générales du bâtiment
Votre secteur	Alarme feu dans votre secteur, requiert une action immédiate
Dérangement	Au moins un dérangement sur le système
Défaut liaisons	Défaut de communication entre les répéteurs et une centrale
Test	Au moins une des zones de détection en test
Hors service	Au moins une des zones de détection hors service
Alarme technique	Au moins une alarme technique est prise en compte (si utilisé)
Sous tension	Répéteur alimenté

Défilement		Permet d'accéder au défilement sur l'écran des zones en alarme feu, en alarme technique et en dérangement
Synthèse		Permet d'accéder aux informations du nombre de : - zones de détection incendie et d'alarme technique en alarme, - dérangements, de hors service et de tests.
Essai signalisations		Permet de tester les signalisations sonores et visuelles du répéteur
Arrêt signaux sonores		Permet d'arrêter le signal sonore du répéteur
		Permet d'accéder aux paramètres du réglage de la langue et du contraste (Nécessite un code d'accès ainsi qu'une clé).

Consignes d'exploitation du répéteur INnova-TRE EVAC

EN CAS D'ALARME FEU

Voyant rouge « FEU » allumé et signal sonore continu

1

Arrêter
le signal sonore

2

Identifier
la zone d'alarme

3

Appliquer les
consignes de
sécurité de
l'établissement

EN CAS DE DÉFAUT

Voyant(s) jaune(s) allumé(s) et signal sonore intermittent

1

Arrêter
le signal sonore

2

Identifier sur l'écran
l'origine du défaut

3

Contacteur le service
technique



FEU	Au moins une zone de détection en alarme feu Si voyant « Votre secteur » est éteint, appliquer les consignes d'alarme générales du bâtiment
Votre secteur	Alarme feu dans votre secteur, requiert une action immédiate
Dérangement	Au moins un dérangement sur le système
Défaut liaisons / Déf. évac. HS	Voyant fixe : Défaut de communication entre les répéteurs et une centrale ou défaut ligne de diffuseur d'évacuation Voyant clignotant : Au moins une zone d'alarme d'évacuation hors service
Test	Au moins une des zones de détection ou fonctions évacuation en test
Hors service	Au moins une des zones de détection ou fonctions évacuation hors service
Alerte technique	Au moins une alarme technique est prise en compte (si utilisé)
Sous tension	Répéteur alimenté
Alarme	Au moins une des zones d'alarme en alarme
Evacuation générale	Au moins une des zones d'alarme en alarme générale (en cours d'évacuation)
Veille restreinte	Au moins une des zones d'alarme en veille restreinte (sans évacuation mais transmise au service de sécurité incendie)
Défilement	Permet d'accéder au défilement sur l'écran des zones en alarme feu, en alarme technique ou en dérangement
Synthèse	Permet d'accéder aux informations du nombre de : - zones de détection incendie et d'alarme technique en alarme, - zones d'alarme en évacuation, - dérangements, de hors service et de tests.
Essai signalisations	Permet de tester les signalisations sonores et visuelles du répéteur
Arrêt signaux sonores	Permet d'arrêter le signal sonore du répéteur
	Permet d'accéder aux paramètres du réglage de la langue et du contraste (Nécessite un code d'accès ainsi qu'une clé).

Consignes d'exploitation du répéteur INnova-TRE EVAC/MES

EN CAS D'ALARME FEU

Voyant rouge « FEU » allumé et signal sonore continu

1

Arrêter
le signal sonore

2

Identifier
la zone d'alarme

3

Appliquer les
consignes de
sécurité de
l'établissement

EN CAS DE DÉFAUT

Voyant(s) jaune(s) allumé(s) et signal sonore intermittent

1

Arrêter
le signal sonore

2

Identifier sur l'écran
l'origine du défaut

3

Contacter le service
technique



FEU	Au moins une zone de détection en alarme feu Si voyant « Votre secteur » est éteint, appliquer les consignes d'alarme générales du bâtiment
Votre secteur	Alarme feu dans votre secteur, requiert une action immédiate
Dérangement	Au moins un dérangement sur le système
Défaut liaisons / Déf. évac. HS	Voyant fixe : Défaut de communication entre les répéteurs et une centrale ou défaut ligne de diffuseur d'évacuation Voyant clignotant : Au moins une zone d'alarme d'évacuation hors service
Test	Au moins une des zones de détection ou fonctions évacuation et mise en sécurité en test
Hors service	Au moins une des zones de détection ou fonctions évacuation et mise en sécurité hors service
Alarme technique	Au moins une alarme technique est prise en compte (si utilisé)
Sous tension	Répéteur alimenté
Alarme	Au moins une des zones d'alarme en alarme
Evacuation générale	Au moins une des zones d'alarme en alarme générale (en cours d'évacuation)
Veille restreinte	Au moins une des zones d'alarme en veille restreinte (sans évacuation mais transmise au service de sécurité incendie)
Dérangement	Voyant fixe : Défaut liaison dans au moins une des fonctions de mise en sécurité Voyant clignotant : au moins un des équipements n'est pas en position d'attente
Sécurité	Voyant fixe : toutes les fonctions commandées en position de sécurité Voyant clignotant : au moins un des équipements n'est pas en position de sécurité
Défilement	Permet d'accéder au défilement sur l'écran des zones en alarme feu, en alarme technique ou en dérangement
Synthèse	Permet d'accéder aux informations du nombre de : - zones de détection incendie et d'alarme technique en alarme, - zones d'alarme en évacuation, - fonctions activées, - dérangements, de hors service et de tests.
Essai signalisations	Permet de tester les signalisations sonores et visuelles du répéteur
Arrêt signaux sonores	Permet d'arrêter le signal sonore du répéteur
	Permet d'accéder aux paramètres du réglage de la langue et du contraste (Nécessite un code d'accès ainsi qu'une clé).