

- Clé libre : Sans condition de libération
- Clé prisonnière : Ne peut être libérée que lorsque le disjoncteur correspondant est Ouvert

