



DESINSECTISEUR A ELECTROCUTION

TMX30-TMX40



Ref. TMX30



Ref. TMX40



Z.I de la Houssoye - rue Ambroise Paré - F 59280 BOIS-GRENIER
Tel +33.3.20.10.34.10 - Fax +33.3.20.35.95.95 - www.sofinor.com
NOTICE TECHNIQUE- « TMX »

REV 23/11/21

Page 1 / 3

Nous vous conseillons de lire ces indications attentivement et de conserver ce document pour toute référence future.

Le destructeur d'insectes électronique utilise la lumière noire (de longueur d'ondes ultraviolets), qui s'avère être l'appât le plus efficace pour les insectes volants sensibles à la lumière, tels que les mouches, les papillons de nuit, les moustiques et autres insectes volants.

Ces insectes sont électrocutés par les grilles métalliques à charge électrique. Pas de produits chimiques, pas d'odeur, pas de sprays, pas de dégâts, sans pollution et inoffensif pour les humains et les animaux domestiques. Il est idéal pour une utilisation dans les maisons, les usines, les points de vente, les restaurants, les cantines, les bureaux, les hôpitaux, ect.

AVERTISSEMENTS

1. Usage domestique et intérieur uniquement !



2. Haute tension! Ne pas toucher les grilles électriques intérieures.
3. Ne jamais mettre d'objets métalliques à l'intérieur des grilles pendant le fonctionnement.
4. Tenir à l'écart des matières inflammables.
5. Vérifier la tension locale avant de faire fonctionner l'appareil.
6. Suspendez ou plafonnez à un endroit inaccessible aux enfants.
7. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
8. Les enfants ne peuvent pas jouer avec l'appareil. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
9. Le destructeur d'insectes ne peut pas être utilisé dans les granges, les étables et les endroits similaires.
10. L'appareil ne doit pas être utilisé dans des endroits où des vapeurs inflammables ou des poussières explosives sont susceptibles d'exister.
11. L'appareil peut être utilisé en version suspendue ou sur pied. Pour le type suspendu, utilisez uniquement la chaîne attachée et suspendez-le à l'endroit où se trouvent des supports d'au moins 4K. Pour le type piédestal, placez-le uniquement sur une surface plane.
12. **Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. Nettoyez le boîtier en plastique/la grille avec du linge sec et videz le bac de récupération chaque semaine ou lorsque cela est nécessaire.**
13. L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient été supervisés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils aient compris les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
14. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
15. En cas de problème de fonctionnement, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.
16. N'essayer jamais de réparer l'appareil. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur de l'appareil. Adressez-vous à un revendeur agréé pour



Z.I de la Houssoye - rue Ambroise Paré - F 59280 BOIS-GRENIER
Tel +33.3.20.10.34.10 - Fax +33.3.20.35.95.95 - www.sofinor.com
NOTICE TECHNIQUE- « TMX »

REV 23/11/21

Page 2 / 3

obtenir un service et/ou des pièces de rechange.

17. **Les mises en garde obligatoires** : “Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. ”

AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'ENTRETIEN

Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Source lumineuse non remplaçable par l'utilisateur. La source lumineuse de cet appareil ne doit être remplacée que par une personne qualifiée.

- Débranchez l'appareil du secteur avant de l'entretenir, de le nettoyer et de l'ouvrir. Attendez deux minutes pour éviter tout risque de contact avec la haute tension.
- Un risque de choc électrique peut exister si l'eau d'un tuyau d'arrosage est dirigée vers l'appareil.
- Si le câble ou le cordon flexible externe de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout risque.

Entrée : AC220 – 240 V – 50/60 Hz



ELIMINATION : Ne pas éliminer ce produit comme un déchet municipal non trié. La collecte de ces déchets séparément pour un traitement spécial est nécessaire.

Ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets domestiques. Ce produit doit être éliminé dans un lieu autorisé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

En collectant et en recyclant les déchets, vous aidez à préserver les ressources naturelles et vous vous assurez que le produit est éliminé d'une manière saine et respectueuse de l'environnement.



Z.I de la Houssoye - rue Ambroise Paré - F 59280 BOIS-GRENIER
Tel +33.3.20.10.34.10 - Fax +33.3.20.35.95.95 - www.sofinor.com
NOTICE TECHNIQUE- « TMX »

REV 23/11/21

Page 3 / 3