

	Equipements concernés	Modes d'opération des salles de réunion	Description	Dans la salle								Dans le local technique de la salle		Dans la régie centrale de production (RCP)			Etanchéité de la salle vis-à-vis du Nodal & RCP	Au Nodal		
				Ecrans	VP	Ecran de projection	Caméras	Réalisation	Mémoire d'image/Carton	Système de conférence et sonorisation de la salle	Récepteurs IR pour malentendants	Boîtiers de presse (présence du son)	Enregistreurs audio dans le placard technique	Enregistreurs audio numérique	Enregistreur audio numérique / Broadcast	Réalisation caméra		Signal vidéo reçu	Canal d'enregistrement sur serveur vidéo	Grille Vidéo du Nodal
Modes	Mode salle isolée	Repos	La salle est éteinte aucune action n'est faite dans la salle ou dans la régie	Inactif	Inactif	Ne peut pas être actionné	Inactif	NON Fonctionnelle	Carton de la salle	Actif	Actif Sur canal floor : Floor	Non (par défaut tout floor)	Audio présent.Déclenchement à la charge des utilisateurs (fonctionnement manuel).	Pas d'enregistrement automatique (signal accessible en LT)	-	Non	Oui	Carton de la salle	Pas d'enregistrement vidéo (signal non reçu)	Pas de diffusion possible
		Réunion	Le système de captation vidéo est désactivé, mais la captation audio est fonctionnelle et enregistrée	Disponible Affiche le carton ou la source partagée	Disponible Affiche le carton ou la source partagée		Inactif	NON Fonctionnelle	Carton de la salle	Actif		Oui (par défaut tout floor)	Audio présent.Déclenchement à la charge des utilisateurs (fonctionnement manuel).	Enregistrement automatique	-	Non	Oui	Mire de barres (Salle utilisée mais non diffusée)	Pas d'enregistrement vidéo (signal non reçu)	Pas de diffusion possible
		Huis clos	C'est un mode sans captation vidéo. La captation audioest fonctionnelle et transmise vers les enregistreurs du placard de salle (pour un enregistrement géré et uniquement accessible manuellement par le personnel de la commission). Les caméras ne devront pas bouger au cours de la réunion. En mode huis clos, l'interface utilisateur en RCP est inaccessible. Le pilotage se fait uniquement depuis les interfaces de la salle.	Disponible Affiche le carton ou la source partagée	Disponible Affiche le carton ou la source partagée		Inactif	NON Fonctionnelle	Carton huis-clos	Actif		Non	Audio présent.Déclenchement à la charge des utilisateurs (fonctionnement manuel).	Pas d'enregistrement automatique (signal pas accessible en LT)	-	Non	Oui	Carton huis-clos	Pas d'enregistrement vidéo (signal non reçu)	Pas de diffusion possible
	Mode salle interconnectée	Archivage vidéo	La captation vidéo est effective uniquement pour le compte-rendu, sans que la vidéo ne soit publique.	Disponible Affiche le carton ou la source partagée	Disponible Affiche le carton ou la source partagée	Montée/descente possible en tous temps Allumage/extinction du VP lié à la montée/descente de l'écran	Actif	Automatique	Carton archivage jusqu'à ouverture du micro président	Actif		Oui (par défaut tout floor)	Audio présent.Déclenchement à la charge des utilisateurs (fonctionnement manuel).	Enregistrement automatique	-	Réalisation Automatique	Non	Carton Archivage (début du mode), puis PGM à la prise de parole président	Enregistrement vidéo automatique sur serveur Qualite H264	Diffusion éventuelle
		Diffusion vidéo	Captation audio et vidéo de la réunion et sa diffusion au nodal	Disponible Affiche le carton ou la source partagée	Disponible Affiche le carton ou la source partagée		Actif	Automatique ou manuelle	Carton début jusqu'à ouverture du micro président	Actif		Oui (par défaut tout floor)	Audio présent.Déclenchement à la charge des utilisateurs (fonctionnement manuel).	Enregistrement automatique	-	Réalisation Automatique ou Manuelle	Non	Carton début (début du mode), puis PGM à la prise de parole président	Enregistrement vidéo manuel	Diffusion éventuelle
		Production Broadcast	Mode de Réalisation manuel ou semi-automatique effectué à partir de l'espace de production Broadcast	Disponible Affiche le carton ou la source partagée	Disponible Affiche le carton ou la source partagée		Actif	Fabrication en régie Broadcast en semi-automatique ou manuelle	Manuel	Actif		Oui (par défaut tout floor)	Audio présent.Déclenchement à la charge des utilisateurs (fonctionnement manuel).	Enregistrement automatique	Enregistrement Manuel	Réalisation Semi-automatique ou Manuelle	Non	PGM manuel depuis la régie Broadcast	Enregistrement vidéo manuel	Diffusion éventuelle
Actions	Actions	Interruption	L'interruption s'applique à tous les modes connectés et au mode Huis Clos, elle peut être déclenchée par le bouton situé sur la tribune, par l'interface tactile de la salle et par le poste d'exploitation en RCP. On ne peut sortir d'une interruption que depuis le réappui sur le bouton en tribune.	Carton d'interruption	Carton d'interruption		A l'interruption retourne en position parking. La reprise remet la caméra en position captation.	NON Fonctionnelle - (caméras en position "parking")	Carton interruption jusqu'à reprise depuis le bouton en tribune	Inactif		Non	Audio présent.Déclenchement à la charge des utilisateurs (fonctionnement manuel).	L'enregistrement continue mais le signal audio est coupé pendant la durée de l'interruption	Enregistrement Manuel (Signal non accessible en régie)	Non	Oui	Carton d'interruption, puis PGM à la reprise	Enregistrement vidéo manuel (signal vidéo avec carton reçu, sans audio)	Diffusion éventuelle
		Suspension	La suspension de la réunion est utile entre deux auditions par exemple, s'applique aux modes connectés et au mode huis clos. Elle peut être déclenchée par le bouton situé via la l'interface tactile de la salle et via le poste d'exploitation en RCP. Un deuxième bouton permet la reprise de la réunion. L'IHM est verrouillée le temps que les équipements soient prêt pour la captation. La prise de parole président envoie le PGM en salle.	Carton de suspension	Carton de suspension		A la suspension, la caméra retourne en position parking. La reprise remet la caméra en position captation.	NON Fonctionnelle - (caméras en position "parking")	Carton suspension jusqu'à reprise et prise de parole président	Fermeture des micros à l'activation de la suspension. Diffusion audio dans la salle coupée; Le système de conférence reste utilisable (par délégués et président) et sonorisé apar les haut-parleurs de la salle. A la reprise, les micros sont coupés de nouveau et la conférence doit être relancée par l'activation du micro président.		Non	Audio présent.Déclenchement à la charge des utilisateurs (fonctionnement manuel).	L'enregistrement continue mais le signal audio est coupé pendant la durée de la suspension	Enregistrement Manuel (Signal non accessible en régie)	Non	Oui (l'audio n'est pas transmis au Nodal)	Carton de suspension, puis PGM à la reprise	Enregistrement vidéo manuel (signal vidéo avec carton reçu, sans audio)	Diffusion éventuelle
		Extinction	L'extinction s'applique à tous les modes, elle peut être déclenchée par l'interface tactile de la salle et par le poste d'exploitation en RCP. Après l'arrêt, le mode Repos est opérationnel.	Carton de fin puis extinction	Carton de fin puis extinction		Extinction	NON Fonctionnelle - Caméras éteintes	Carton de fin pendant 10s puis écrans éteints	Fermeture des micros ouverts puis passage au mode repos (système de conférence allumé et disponible)		Non	Audio présent.Déclenchement à la charge des utilisateurs (fonctionnement manuel).	Arrêt de l'enregistrement enclenché à l'extinction (signal accessible en LT)	Enregistrement Manuel (Signal non accessible en régie)	Réalisation impossible depuis la RCP	Oui	Carton de fin	Enregistrement vidéo manuel (signal vidéo avec carton de fin reçu, sans audio)	Pas de diffusion