

TRANSMETTEUR DE MESURE SONDE PIEZO

PARATRONIC IMR3S

PARAMETRES

Liste 1 : touche «S» :

Code	Valeur	Fonction
ur	dPP	Utilisation des relais : Relais 1 = défaut / Relais 2 & 3 = permutation
rF2	0.60	Seuil fermeture relais 2 (mesure en mètres) → Démarrage 1 pompe
rO2	0.40	Seuil ouverture relais 2 (mesure en mètres) → Arrêt 1 pompe
rF3	0.70	Seuil fermeture relais 3 (mesure en mètres) → Démarrage 2 pompes
rO3	0.40	Seuil ouverture relais 3 (mesure en mètres) → Arrêt 2 pompes
tr	1	Temporisation relais (durée en secondes)

Liste 2 : touche «mA» :

Code	Valeur	Fonction
A4	0.10	Mesure pour 4mA (en mètres)
A20	10.10	Mesure pour 20mA (en mètres)