TMP/GND = AP Coffret
AC FLT / AC GND =EPS "Défaut secteur"
Ind 8 = Lob "Défaut batterie"

