



Nota :
Sur les réseaux PVC, des manchons CF doivent être installés en sous face de dalle à chaque traversée de dalle.
Ils sont aussi à prévoir de part et d'autre de chaque traversée de cloison CF.

Sur les réseaux de gaine, des clapets CF doivent être installés à chaque traversée de dalles, le mécanisme de réarmement en partie basse du niveau supérieur.
Ils sont aussi à prévoir à chaque traversée de cloison CF.