

Porte	fonction	Type de porte	Commandes				Observations
			Sens 1	Type de cde	Sens 2	Type de cde	
P101	Entree patients 1ere porte SAS	Manuelle	Entree vers Dialyse	manuelle	manuelle	Pivots Va et vient	Porte DAS avec ventouses murales + bouton déporté "libération ventouses" + asservissement au SSI
P102	2eme port Entree patients depuis circulation plan blanc	Manuelle	Entree vers Dialyse	Sur lecteur de badges ou appel depuis interphone vers téléphone DECT personnel (appui sur une touche du téléphone pour ouverture)	Sortie vers circul. Plan Blanc	Déverrouillage sur bouton poussoir temporisé ou porte libre sur détection incendie	Porte DAS avec ventouses murales + bouton déporté "libération ventouses" + asservissement au SSI
P103	Accès local stockage lourd	Manuelle	Entree dans local	manuelle	Sortie	poignée + ferme porte	Porte DAS avec ventouses murales + bouton déporté "libération ventouses" + asservissement au SSI
P104 et P118	porte de compartimentage limite zone U10	Manuelle		manuelle		Pivots Va et vient	Porte DAS avec ventouses murales + bouton déporté "libération ventouses" + asservissement au SSI
P105	Accès local ménage	Manuelle	Entree dans local	sur poignée à codes mécanique	Sortie	poignée	Porte DAS avec ventouses murales + bouton déporté "libération ventouses" + asservissement au SSI
P106	Accès local VDI	Manuelle	Entree dans local	manuelle	Sortie	poignée	
P107A	Magasin petits matériels accès depuis le service	Manuelle	Entrées dans local	avec verrou bouton moletté coté service	Sortie	poignée	Porte DAS avec ventouses murales + bouton déporté "libération ventouses" + asservissement au SSI
P107B	Magasin petits matériels accès depuis circulation plan blanc	Manuelle	Entrées dans local	sur poignée à codes mécanique	Sortie	poignée	Porte avec ventouses murales + bouton déporté "libération ventouses" + asservissement au SSI
P108	Entree circulation technique	Motorisée	Entree vers Dialyse	Sur lecteur de badges ou appel depuis interphone vers téléphone DECT personnel (appui sur une touche du téléphone pour ouverture)	Sortie vers circul. Plan Blanc	Déverrouillage sur bouton poussoir temporisé ou porte libre sur détection incendie	Porte DAS avec ventouses murales + bouton déporté "libération ventouses" ou en option porte motorisée avec bandeau magnétique
P109 et P110	Accès vestiaires	Manuelle	Entree dans local	sur poignée à codes mécanique	Sortie	poignée	
P111 et P117	Accès soins / bureau infirmier	Motorisée	Entree dans local	sur lecteur de badge	Sortie	sur bouton poussoir	Asservie au SSI / débrayable manuellement
P112	Accès soins / bureau infirmier	Manuelle	Entrées dans local	sur lecteurs de badge	Sortie	poignée	prévoir gâche électrique
P113	Accès détente personnel	Manuelle	Entrées dans local	sur poignée à codes mécanique	Sortie	poignée	
P114 et P115	Accès déconta / désinfec	Manuelle	Entrées dans local	sur poignée à codes mécanique	Sortie	poignée	
P116	Accès PM	Manuelle	Entrées dans local	sur poignée à codes mécanique	Sortie	poignée	
P119 et P020	Accès stockage	Manuelle	Entrées dans local	sur poignée à codes mécanique	Sortie	poignée	
P121 et P122	Porte issue de secours	Manuelle	entree depuis extérieur	manuelle	Sortie	barre antipanique	Prévoir contact de porte avec report sur système appel malade