

- 1
- Sorties de toiture (X5 à conserver et adapter)
(Ventilations laboratoire)
- 2
- Nouvelle étanchéité + Pare-vapeur + Isolant
- 3
- Naissance eau pluviale X4 à remplacer et réhausser
EP intérieure à vérifier et curer
- 4
- Relevé d'étanchéité à créer
- 5
- Couvertine aluminium
neuve

