

Exemple de phasage/Ordonnancement

Ouverture et fermeture de fenêtres de reconnaissance sur les gaines de précontrainte extérieure

CEREMA	Ouverture et constat Fenêtre 1 Sans échafaudage	Ouverture et constat Fenêtre 2 Avec échafaudage	Ouverture et constat Fenêtre 3 Sans échafaudage	Ouverture et constat Fenêtre 4 Avec échafaudage	Ouverture et constat Fenêtre 5 Sans échafaudage	Ouverture et constat Fenêtre 6 Avec échafaudage	
Échafaudages	Montage échafaudage Fenêtre 2	Montage échafaudage Fenêtre 4		Démontage échafaudage fenêtre 2 et remontage sur fenêtre 6		Démontage échafaudage fenêtre 4 et remontage sur fenêtre 8	
Fermeture fenêtres		Fermeture fenêtre 1 Sans échafaudage	Fermeture fenêtre 2 Avec échafaudage	Fermeture fenêtre 3 Sans échafaudage	Fermeture fenêtre 4 Avec échafaudage	Fermeture fenêtre 5 Sans échafaudage	