MESURES DE PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX EN CAS DE TRAVAUX A L'INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

Mesures de prévention destinées aux entreprises et services techniques :

CHANTIER n° de Permis de travaux :	**DOSSIER SUIVI PAR :**
Lieu des travaux : Vesoul **Service concerné :** bloc opératoire. Circulation **Nature des travaux :** réfection murs et sols	
Date de début prévisionnelle : 01-03-20276 Responsable du chantier : L.Roubez, E. Jeudy,	Conduite de travaux : L.Roubez, E. Jeudy, CLIN /SHH : A. Orus-Catalan

CATEGORIE DE RISQUE RETENUE			
Index	< 25	25 ≤ index ≤ 100	Index > 100

Remarques :
✓ Réfection murs et sols phase 1 . -2-3 selon plannig contractuel ✓ Pas de changement de fitlre H14 car travaux en circulation ✓ Bionettoyage par le service à chaque phase ✓ Pas de qualification prévue ✓ Mise en surpression des salles de BOP non accessible pendant les travaux la salle ✓ Installation de SAS par phase travaux ✓ Installation de cloisonnement étanche en limite de zone travaux et dans les salles de BOP inaccessible lors des phases ✓ Eviter les allers et venues par les entreprises ✓ Découpe dans la circulation recouvrir les déchets ou en bac fermé

Date	**Nom CLIN/SHH**	**Signatures**

	Mesures à prendre	A faire (Cocher)
Mesures générales	Prévoir un affichage indiquant la zone de travaux et du permis de travaux	Stech
	Prévoir le dévoiement (plan de dévoiement et formation)	Serice BOP
	Baliser la zone de travaux	
Ventilation	Obturer les bouches de soufflage et de reprise d'air dans toute la zone de chantier	S tech
	Arrêter le ventilation dans la zone de travaux	S tech
	Vérifier les filtres de la zone de construction	S tech
	Zone des travaux en pression positive debut réduit dans les salles inaccessibles	x
	Créer un SAS de dépoussièrement	x
Confinement	Découper les plaques et cloisons en zone de chantier	x
	Couvrir les plaques et cloisons avec un polyane pour l'acheminement vers la zone de travaux afin de limiter au maximum l'empoussièrement	x
	Obturer et étanchéifier toutes les ouvertures, qui vont de la zone de chantier vers les zones en activité ou de soins	
	Vérifier l'étanchéité de la zone de confinement	x
Dépose du confinement	Aspirer avec un aspirateur muni d'un filtre absolu la zone au fur et à mesure de la dépose des plaques et en fin d'intervention	x
Percement	Utiliser des mesures pour récupérer les poussières (aspirateur à filtre absolu, chiffons humides…)	
Faux plafonds	Limiter au maximum le soulèvement des plaques des faux plafonds Soulever les plaques de faux plafond avec précaution Remonter les plaques au fur et à mesure	
Carottage humide	Protéger le sol et les murs de la zone de carottage pour limiter les éclaboussures Eriger un écran anti poussière	
	Mettre un bac de récupération sous le percement	
Circuits ouvriers et matériels	Etablir un plan de circulation des ouvriers et éviter les déplacements devant les autres blocs opératoires	x
	Autres à définir : habillage spécifique bloc opératoire / protection tenue + surchausses hors de la zone chantier	x
Autres	Limiter les allers et venues en dehors de la zone de chantier	x
	Evacuer les gravats ou débris sous sacs fermés ou sous un bâchage humide	x
	Aspirer et nettoyer quotidiennement la zone de chantier et plus si besoin avec un balayage humide	x
	Porter des sur chausses **propres** en sortant de la zone travaux	x
	Eliminer les surchausses en sortant de la zone de travaux et utiliser le tapis de sol collant	
	Interdiction de fumer dans la zone de chantier	x