

## Démarrage rapide logiciel HUB'IM de géolocalisation sur plans CHU

Lors de son ouverture le logiciel se positionne au niveau 0 de tous les établissements, vous pouvez zoomer avec la molette de la souris  
Un ou plusieurs champs du bandeau supérieur, peuvent être remplis en fonction des besoins d'affichage.



Hub'im

Etablissement	Niveau	Zone	Code local GMAO	Pôle	UIC	Centre de responsabilité	Code équipement
Tous	Tous	Tous	Tous	Tous	Tous	Tous	Tous

Hub'im

Thématiques

Hub'im

Amiante

Centre responsabilité

Confort de pièce

EAM

Edition

Hub'im

Pôle

Type d'équipements

Type de local

⚠ La sélection d'un filtre peut afficher plusieurs niveaux simultanément, par exemple 1 bâtiment seul, 1 pôle présent sur plusieurs niveaux...

Thématiques

Hub'im

Cliquez sur le nom d'une couche pour afficher sa légende et modifier sa transparence

Etiquettes

Surfaces


Codes locaux

Types locaux

Description

Bâtiments

Fonds de plan



Les items présents sous les thématiques permettent de sélectionner les couches que l'on souhaite visualiser.

Certaines couches ne sont sélectionnables qu'en fonction du zoom.

Les équipements représentés sont limités aux familles actuellement choisies par l'administrateur

Thématiques

Pôle

Cliquez sur le nom d'une couche pour afficher sa légende et modifier sa transparence

Etiquettes

Bâtiments

Equipement

Habillages

Locaux

0030 : DIRECTION GENERALE

0031 : FINANCES ET CONTROLE DE GESTION

0032 : LOGISTIQUE ET TRANSPORTS

0033 : TRAVAUX ET BIOMEDICAL

0035 : AFFAIRES MEDICALES - STRATEGIE ET COOPERATION

0036 : RESSOURCES HUMAINES

0040 : SANTE PUBLIQUE SERVICE AUX PATIENTS ET AFFAIRS

0052 : ACHATS ET APPROVISIONNEMENTS

0070 : POLE GERONTOLOGIE



Plans colorisés par pôles  
Image 1

- Le bandeau latéral bleu est le bandeau des thématiques et des différentes couches de visualisation
- Il est positionné sur la thématique Hub'im. Si vous cliquez sur Pôle par exemple, les plans apparaissent colorisés par pôles (Image 1)

Résultats des sélections

Couches	pro_code_b...	batiement	surface	surface_calc	date_batiem...	dispath	
Surfaces (35)	LAP/0308	LAP	166.51 M2	166.51	2020-08-25 ...	C1V8/DHU ...	P-0208/LAP...
Codes locaux (35)	LAP/03413	LAP	22.56 M2	22.56	2020-08-25 ...	C1V8/DHU ...	P-0208/LAP...
Description (35)	LAP/08001	LAP	2.62 M2	2.62	2020-08-25 ...	C1V8/DHU ...	P-0208/LAP...
Equipements (1)	LAP/0306	LAP	19.97 M2	19.97	2020-08-25 ...	C1V8/DHU ...	P-0208/LAP...
Habillages (4)	LAP/03145	LAP	10.81 M2	10.89	2020-08-25 ...	C1V8/DHU ...	P-0208/LAP...
Locaux (23)	LAP/74006	LAP	67.14 M2	67.14	2020-08-25 ...	C1V8/DHU ...	P-0208/LAP...
Fond habillage (4)	LAP/03151	LAP	1.81	1.81	2020-08-25 ...	C1V8/DHU ...	P-0208/LAP...
Fond locaux (35)	LAP/03152	LAP	1.51 M2	1.51	2020-08-25 ...	C1V8/DHU ...	P-0208/LAP...
	LAP/0319	LAP	3.26 M2	3.26	2020-08-25 ...	C1V8/DHU ...	P-0208/LAP...


EXPORT CSV FERMER

Résultat de la sélection – locaux  
Image 1

Informations

DESCRIPTION	EQUIPEMENTS
Dte_maj_hubim	2021-03-03 08:02:53.71961
Id	2768
Updated_at	2021-03-19 04:00:15.229617
Code_local	LAP/63150
Code_equipement	EL.20.1769
Description_equipem...	TABLEAU TERMINAL ELECTRIQUE ...

Informations d'un équipement  
Image 2



Le bouton « Signaler une anomalie » sur le bandeau du bas ouvre un mail près-rempli pour envoyer le signalement.

**SIGNALER UNE ANOMALIE**

Rafraîchissement d'écran avec le filtre sélectionné

Réinitialisation des filtres

Outil de mesure de distance ou de surface

Outils de sélection de locaux et équipements pour export éventuel (Image 1)

Outil d'affichage des informations détaillées d'un local ou d'un équipement (Image 2)

Outil de dessin et d'annotation pour signaler une anomalie (Image 3)

Outil de visualisation et de copie des coordonnées GPS d'un point

769048.915, 6281584.931 Echelle 3.51594202

Outil d'impression. La sélection de la zone d'impression est orientable et redimensionnable.

