



— Réseau IP RJ45
— Modbus RTU



Le numéro sur le switch correspond : avant le point = niveau, après le point sont numéro

Réseau informatique

- Adresse réseau : 192.168.1.XXX
- Masque de sous réseau : 255.255.255.0
- Passerelle : 192.168.1.1
- DNS1 : 192.168.1.1 / DNS2 : 8.8.8.8
- Broadcast : 192.168.1.255

Nombres de ports switch :

- SW-1.1 : 5 ports
- SW0.1 : 8 ports
- SW0.2 : 5 ports
- SW1.1 : 5 ports
- SW1.2 : 5 ports
- SW2.1 : 8 ports
- SW3.1 : 8 ports
- SW3.2 : 5 ports
- SW3.3 : 8 ports
- SW3.4 : 8 ports
- SW3.5 : 5 ports
- SW3.6 : 5 ports