

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES D'ILE DE FRANCE

Unité d'Exploitation de la Route de Nanterre

21, Rue Gutenberg – 92000 NANTERRE

Tél : 01.41.91.70.00

Fax : 01.41.91.70.05

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

SIGNALISATION DES VEHICULES

Qu'il s'agisse d'engins, de véhicule de chantier, de service ou de signalisation, les matériels mobiles doivent être particulièrement visibles et reconnaissables.

Chaque véhicule doit être équipé au minimum d'un gyrophare de couleur orange visible de l'avant et de l'arrière. Les véhicules légers doivent utiliser en plus les feux de détresse.

A l'intérieur de la zone balisée, la vitesse est limitée à 30 km/h.

Dans la zone de chantier, la circulation s'effectue sur la droite de la chaussée en fonction de son sens de déplacement.

SIGNALISATION DU PERSONNEL

Le port d'un vêtement de signalisation haute visibilité conforme à la norme EN 471, de classe 3 ou 2 est obligatoire pour toute personne intervenant dans la zone balisée.

INTERVENTIONS SOUS FERMETURE DE NUIT

Les balisages destinés à fermer la section débutent vers 21h00 et la dépose de ceux-ci est complètement terminée vers 5h30. Compte-tenu des délais nécessaires pour poser et déposer les balisages, la **plage horaire de travail effectif s'étend de 22h30 à 4h30.**

Dans tous les cas, seul le Contrôleur de l'UER a pouvoir de modifier ces horaires, compte tenu des différents aléas ou du nombre important de fermetures.

AVERTISSEMENT

Il est interdit à l'entreprise de se rendre sur le chantier de sa propre initiative.
Présentation obligatoire de la demande d'intervention signée.

L'Unité d'Exploitation de la Route de Nanterre se réserve le droit de ne pas accepter une demande d'intervention émise par un intervenant récidiviste, et par conséquent son accès.

Toute entrée se fera après autorisation explicite du contrôleur.

L'accès au chantier sera refusé dès lors qu'un intervenant ne respectera pas les consignes de sécurité obligatoires.

A 4h30 au plus tard, l'entreprise devra quitter le chantier après avoir nettoyé sa zone de travail.

L'entreprise devra informer le Contrôleur de son départ de la zone de chantier.

TOUTE ENTREPRISE NE RESPECTANT PAS CES CONSIGNES SERA
PRIEE D'EVACUER LES LIEUX IMMEDIATEMENT ET A SES FRAIS.
(Conformément aux prescriptions des Cahiers des Clauses
Administratives Générales en vigueur)

NUMERO DU CONTRÔLEUR A JOINDRE **(06-65-40-05-02)**