

Equipements	Désignation	TA	TS	TC	TM	TR	Pts
CTA + INSUFFLEUR + EXTRACTEUR ASSOCIES	Point de communication						7
	Bouton réarmement des défauts		1				1
	Présence tension armoire		1				1
	Insufflateur d'air neuf						
	Position Auto/Manu/Arrêt commutateur		1				1
	Défaut disjonction du ventilateur d'air neuf	1					1
	commande variateur ventilateur d'air neuf			1			1
	Synthèse défaut ventilateur d'air neuf	1					1
	signal Variateur de vitesse du ventilateur d'air neuf					1	1
	Vanne de régulation batterie de récupération		1			1	2
	Sonde de pression d'air neuf				1		1
	Sonde de température d'ambiance	1			1		2
	Sonde d'hygrométrie en air neuf	1			1		2
	Pressostat différentiel encrassement filtre F6 sur l'air neuf	1					1
	CTA						
	Défaut détection incendie CTA	1					1
	Position auto/manu /arret commutateur		1				1
	Commande registre d'air neuf			1			1
	Fin de course du registre d'air neuf	1	1				
	Registre motorisé isolement CTA	1				1	2
	Pressostat différentiel encrassement filtre F6 sur l'air neuf	1					1
	Pressostat différentiel encrassement filtre F9 sur le soufflage	1	1				2
	Pressostat différentiel encrassement filtre H10 sur le soufflage	1	1				2
	Thermostat anti gel	1					1
	Triac batterie Elec		1	1		1	3
	Régulation batterie à détente directe		1	1		1	3
	Défaut disjonction du ventilateur de soufflage	1					1
	commande variateur ventilateur de soufflage			1			1
	Synthèse défaut ventilateur de soufflage	1					1
	Signal Variateur de vitesse du ventilateur de soufflage					1	1
	Sonde de pression ΔP roue				1		1
	Sonde de pression de soufflage				1		1
	sonde de température d'air neuf				1		1
	Sonde de température de soufflage				1		1
	Commande registre à débit variable			1			1
	Mode veille ou opérationnel		1				1
	Récupération						
	Sonde circuit récupération				1		1
	Pressostat	1					1
	Position Auto/Manu/Arrêt commutateur		2				2
	Defaut Pompe 1 circuit récupération	1					1
	Etat Pompe 1 circuit récupération		1				
	Commande Pompe 1 circuit récupération			1			1
	Defaut Pompe 2 circuit récupération	1					1
	Etat Pompe 2 circuit récupération		1				1
	Commande Pompe 2 circuit récupération			1			1

Equipements	Désignation	TA	TS	TC	TM	TR	Pts
CTA + INSUFFLEUR + EXTRACTEUR ASSOCIES	Extracteur d'ambiance						
	Position Auto/Manu/Arrêt commutateur		1				1
	Défaut disjonction du ventilateur d'extraction	1					1
	Commande variateur ventilateur d'extraction			1			1
	Synthèse défaut ventilateur d'extraction	1					1
	Signal Variateur de vitesse du ventilateur d'extraction					1	1
	Pressostat de depression		1				1
	Sonde de pression d'extraction				1		1
	Sonde de température d'extraction				1		1
	Sonde de température reprise	1			1		2
	VRV pour CTA						
	Etat VRV	1	1				2
	Mode de fonctionnement : Auto/Chaud/Froid		1	1			2
Extraction enceinte blindée	Extracteur enceintes blindée						0
	Position Auto/Manu/Arrêt commutateur		1				1
	Défaut disjonction du ventilateur d'extraction	1					1
	Commande variateur ventilateur d'extraction			1			1
	Synthèse défaut ventilateur d'extraction	1					1
	Signal Variateur de vitesse du ventilateur d'extraction					1	1
	Pressostat de depression		1				1
	Sonde de pression d'extraction				1		1
Extraction hotte	Extracteur hotte						0
	Position Auto/Manu/Arrêt commutateur		1				1
	Défaut disjonction du ventilateur d'extraction	1					1
	commande variateur ventilateur d'extraction			1			1
	Synthèse défaut ventilateur d'extraction	1					1
	signal Variateur de vitesse du ventilateur d'extraction					1	1
	Pressostat de depression		1				1
	Sonde de pression d'extraction				1		1
Ambiance	Mesure de delta P	10	10		10		30
	Allumage flash lumineux	1					1
	Mesure de T° d'ambiance	4	4		4		12
		40	37	12	27	9	125
Total des points							129