

Exemple de phasage/Ordonnancement

Démontage et remontage/changement des capots de protection des têtes d'ancrage de la précontrainte extérieure

CEREMA	Présence lors du démontage ligne capot 1 sans échafaudage Pour prélèvement éventuel fluides	Constat des têtes d'ancrage ligne capot 1 sans échafaudage	Présence lors du démontage ligne capot 2 avec échafaudage Pour prélèvement éventuel fluides	Constat des têtes d'ancrage ligne capot 2 avec échafaudage
Échafaudages	Montage échafaudage Ligne capot 2		Montage échafaudage Ligne capot 3	
Capots	Démontage ligne capot 1 Sans échafaudage		Démontage ligne capot 2 Avec échafaudage	Remontage ou changement Ligne capot 1 Sans échafaudage

CEREMA		Présence lors du démontage ligne capot 3 avec échafaudage Pour prélèvement éventuel fluides	Constat des têtes d'ancrage ligne capot 3 avec échafaudage	
Échafaudages		Démontage échafaudage ligne capot 2 Montage ligne capot 4		
Capots	Remontage ou changement Ligne capot 2 Avec échafaudage	Démontage ligne capot 3 Avec échafaudage		Remontage ou changement Ligne capot 3 Avec échafaudage

CEREMA	Présence lors du démontage ligne capot 4 avec échafaudage Pour prélèvement éventuel fluides	Constat des têtes d'ancrage ligne capot 4 avec échafaudage		Présence lors du démontage ligne capot 5 avec échafaudage Pour prélèvement éventuel fluides
Échafaudages	Démontage échafaudage ligne capot 3 Montage ligne capot 5			Démontage échafaudage ligne capot 4 Montage ligne capot 6
Capots	Démontage ligne capot 4 Avec échafaudage		Remontage ou changement Ligne capot 4 Avec échafaudage	Démontage ligne capot 5 Avec échafaudage