
Contrôle d'accès Malaval

Type de matériel	Etage								Total par catégorie
	-1	0	1	2	3	4	5		
Centrale	0	6	0	0	0	0	0		6
Lecteur de badge	1	9	13	0	0	0	0		23
Ventouse	1	9 5	13 2	0	0	0	0		22
Barre anti-panique	1	2	3	0	0	0	0		6
Bouton poussoir	1	4	13	0	0	0	0		18
Boitier vert de libération	1	4	11	0	0	0	0		16
Digicode	0	0	0	0	0	0	0		0
Boucle au sol	0	0	0	0	0	0	0		0

3 coffrets AZM
3 modules 10/22
2 modules 10/48

RAS contrôle d'accès Sng

Contrôle d'accès Malaval
Niveau -1



Centrale Excalibur

Ventouse

Bouton Poussoir

Boitier Vert de libération


Digicode

Boucle au sol

Lecteur de badges

Barre anti-panique

Contrôle d'accès Malaval
Niveau 0



Centrale Excalibur

Ventouse

Bouton Poussoir

Boitier Vert de libération

Digicode


Boucle au sol

Lecteur de badges

Barre anti-panique

Contrôle d'accès Malaval
Niveau 1

CAF DES BOUCHES-DU-RHONE - 215 Chemin de Gibbes - 13348 MARSEILLE Cedex 20		NIVEAU 1
Plan	TERRITOIRE MARSEILLE CENTRE - MALAVAL MISE A JOUR NUMEROTATION	1/100 06/02/18




Centrale Excalibur — **Ventouse** — **Bouton Poussoir**

Boitier Vert de libération — **Digicode** — **Boucle au sol**

Lecteur de badges — **Barre anti-panique**

Contrôle d'accès Malaval
Niveau 2



Centrale Excalibur

Boitier Vert de libération

Lecteur de badges

Ventouse


Digicode

Barre anti-panique

Bouton Poussoir

Boucle au sol

Contrôle d'accès Malaval
Niveau 3



Centrale Excalibur

Boitier Vert de libération

Lecteur de badges

Ventouse


Digicode

Barre anti-panique

Bouton Poussoir


Boucle au sol

Contrôle d'accès Malaval
Niveau 4



- **Centrale Excalibur**
- **Boitier Vert de libération**
- **Lecteur de badges**
- **Ventouse**
- **Digicode**
- **Barre anti-panique**
- **Bouton Poussoir**
- **Boucle au sol**

Contrôle d'accès Malaval
Niveau 5



Centrale Excalibur

Boitier Vert de libération

Lecteur de badges

Ventouse

Digicode

Barre anti-panique

Bouton Poussoir

Boucle au sol