Procédure avant et pendant travaux

Supérieur hiérarchique ou chargé de suivi de chantier | Rôle spécifique du SURVEILLANT | Rôle spécifique de(s) INTERVENANT(S)

Rédaction des documents obligatoires
ICP - plan de prévention - permis de pénétrer - attestation de consignation

INSTALLATION DE CHANTIER
EPC, ventilation, barrières balisage, matériel anti-chutes

Ventilation forcée par soufflage 20 X volume pendant 20 min
Ventilation naturelle si possible

Applique et respecte les procédures CATEC
Aide l'intervenant à s'équiper
Contrôle le bon fonctionnement des équipements

Applique et respecte les procédures CATEC
Utilise un détecteur 4 gaz et l'autosauveteur. Porte ses EPI

Réalise un test d'atmosphère

Test OK ?

NON : test KO

Ventilation forcée par soufflage 20 X volume pendant 20 min - Ventilation naturelle si possible

Réalise un 2ème test d'atmosphère

Test OK ?

OUI : test OK

NON : test KO

OUI : test OK

Autorise l'intervention

Arrêt de l'intervention
Interdiction de pénétrer
Prévenir la hiérarchie

Ventilation forcée par soufflage 10 X volume pendant la durée de l'intervention - Ventilation naturelle si possible

Maintient la communication (visuelle, orale, sonore) avec l'intervenant

Assure une présence constante et le maintien des conditions d'intervention jusqu'à la remontée des équipiers

Maintient la communication (visuelle, orale, sonore) avec le surveillant

Effectue la tâche déterminée

Evacue l'espace confiné une fois le travail terminé