 <b>INS-HYG-030</b>	<b>Institutionnel</b>	<b>Page : 1/2</b>
		<b>Date : août 2020</b>
<b>Version n° 03</b>	<b>Nettoyage des bouches et des grilles d'aération par les services techniques</b>	
<b>Historique</b>		
<b>Numéro de version</b>	<b>Date</b>	<b>Nature des éventuelles modifications</b>
01	Juin 2010	Création
02	Décembre 2012	Actualisation du mode opératoire
03	Août 2020	Actualisation

<b><u>Sommaire</u></b>	
<b>1. Objectifs.....</b>	<b>1</b>
<b>2. Domaine d'application et personnes concernées.....</b>	<b>1</b>
<b>3. Description .....</b>	<b>1</b>
3.1. Equipement.....	1
3.2. Mode opératoire.....	2
3.2.1. Intervention dans les chambres patients .....	2
3.2.2. Mode opératoire.....	2

## 1. OBJECTIFS

Eliminer les salissures adhérentes sur les grilles et les orifices des gaines d'aération.

### Remarque :

Cette procédure d'entretien est complémentaire des opérations d'essuyage humide réalisées par les agents des services qui sont chargés du bionettoyage des surfaces extérieures des bouches (cf. protocoles dans le classeur entretien des locaux).






## 2. DOMAINE D'APPLICATION ET PERSONNES CONCERNEES

- Les bouches et grilles d'aération de tous les services
- Les agents des services techniques chargés de ce nettoyage

## 3. DESCRIPTION

### 3.1. Equipement

<b>Matériel</b>	<b>Produits et consommables</b>	<b>Equipement de protection individuel</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Escabeau</li> <li>- Tournevis</li> <li>- Brosse</li> <li>- Seau</li> <li>- Aspirateur poussière dorsal (<i>équipé de filtre absolu HEPA</i>)</li> <li>- Cônes de signalisation</li> <li>- Chariot de transport de matériel</li> <li>- Classeur de traçabilité</li> <li>- DECT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiffons à usage unique (atelier) ou réutilisables</li> <li>- Brosse</li> <li>- Sacs poubelles noirs : 20 L</li> <li>- Détergent pour sols et surfaces</li> <li>- Sacs à poussières pour aspirateur à filtre absolu HEPA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lunettes ou visière de protection</li> <li>- Charlotte</li> <li>- Appareil de protection respiratoire FFP2</li> </ul>

<b>Rédaction</b>	<b>Vérification</b>	<b>Approbation</b>
Florence Sirot, pour l'équipe opérationnelle d'hygiène, Date et signature :  Yan ROY, Responsable adjoint, Direction Constructions Patrimoine, Date et signature : le 	Dimitri Neel, Ingénieur, Direction Constructions Patrimoine, Date et signature : le  Sylvie Fouet, Ingénieur Qualité, Direction Usagers Risques Qualité, Date et signature : le 	Olivier CASTEL, Président du CLIN, Date et signature : le 

 <b>INS-HYG-030</b>	<b>Institutionnel</b>	Page : 2/2
		Date : août 2020
<b>Version n° 03</b>	<b>Nettoyage des bouches et des grilles d'aération par les services techniques</b>	

### 3.2. Mode opératoire

- Intervention par services et par niveau selon planification (note de service DCP ou sur demande ponctuelle de l'EOH ou des services),
- Informer le service de la progression dans les locaux,
- Après chaque local, **informer les soignants de la fin de l'opération** afin qu'ils puissent réaliser le nettoyage désinfection des surfaces.

#### 3.2.1. Interventions dans les chambres patients

- ➡ Au départ du patient de préférence,
- ➡ Si le patient est présent, le faire sortir de la chambre sinon lui faire porter un appareil de protection respiratoire FFP2.

#### Cas particulier :

- ➡ Les chambres de patients en isolement septiques ou protecteur,
- ➡ Les services de Réanimations, SSPI, Néphrologie, Hémodialyse, secteur aplasie de Maladies Infectieuses, Oncologie Pédiatrique, Néonatalogie, Pôle Régional de Cancérologie.

=> **L'intervention ne peut se faire dans ces chambres ou box qu'en l'absence du patient**

*Les dates d'intervention sont à valider avec le cadre du service :  
le cadre avertit le technicien au poste 41562 lorsqu'une chambre est disponible.*

#### 3.2.2. Mode opératoire

- Il est conseillé de :
  - porter un appareil de protection respiratoire FFP2, lunettes ou visière de protection et charlotte
  - et de protéger les objets situés sous la zone d'intervention
- Aspirer l'extérieur de la grille
- Démonter la grille
- La déposer dans un sac poubelle
- Aspirer l'ouverture immédiate de la gaine (sur une profondeur de 20 à 30 cm) avec l'aspirateur dorsal
- Nettoyer soigneusement la grille dans un seau avec de l'eau froide et du détergent de sols et surfaces dans l'office sale du service
- Brosset
- Rincer à l'eau claire la grille et la brosse
- Essuyer la grille avec un chiffon propre
- Remonter la grille,
- Tracer l'opération de nettoyage (mentionner la pièce sur plan),
- Informer le service à la fin de l'intervention.

#### Remarques :

- Le chariot du technicien doit toujours rester dans les couloirs
- Changer le sac à poussières de l'aspirateur dès que nécessaire
- Changer le filtre HEPA tous les 5 sacs papier. Pour le changement du filtre absolu HEPA et tout problème technique lié à l'aspirateur : contacter le responsable maintenance au poste **41 425**