



Critères de filtre

Identifiant technique = '17eb061982d-4a5b05'; Etat/Code de l'état parmi [En préparation,Attente validation,Validé]; Organisation/Code Organisation contient 'PALAVAS'

Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 340_00002			
340_00002	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Trimestrielle	10	Ctrl visuel de l'installation (absence de fuite, tuyauterie, fixation, calorifuge...)
340_00002	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Trimestrielle	20	Nettoyage de la grille anti volatiles SI BESOIN
340_00002	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Trimestrielle	30	Nettoyage de l'intérieur du caisson de filtration et lames de registre SI BESOIN
340_00002	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Trimestrielle	40	Ctrl fctment des registres et graissage SI BESOIN
340_00002	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Trimestrielle	60	Vérification et remplacement des préfiltres SI BESOIN
340_00002	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Trimestrielle	70	Vérification et remplacement filtration secondaire SI BESOIN
340_00002	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Trimestrielle	90	Ctrl de l'état et nettoyage des pare-gouttelettes SI BESOIN
340_00002	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Trimestrielle	120	Ctrl fctment des circulateurs (auditif et visuel) + permutation
340_00002	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Trimestrielle	130	Ctrl fctment ventilateur (rotation manuelle) +nettoyage (pales, volute) SI BESOIN
340_00002	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Trimestrielle	160	Ctrl de l'état et de la tension des courroies, remplacement courroies SI BESOIN
340_00002	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Trimestrielle	170	Vérifier et resserrer la visserie, la boulonnerie
340_00002	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Trimestrielle	180	Ctrl du fctment de la fermeture des portes



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 340_00002			
340_00002	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Trimestrielle	190	Ctrl de l'état et de l'étanchéité du réseau aéraulique (ex. gaine de soufflage)
Gamme 340_00003			
340_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	10	Ctrl visuel de l'installation (absence de fuite, tuyauterie, fixation, calorifuge...)
340_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	20	Nettoyage de la grille anti volatiles
340_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	30	Nettoyage de l'intérieur du caisson de filtration et lames de registre SI BESOIN
340_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	40	Ctrl fctment des registres et graissage
340_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	55	Relevé du Delta P de la préfiltration
340_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	60	Vérification et remplacement des préfiltres
340_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	65	Relevé du Delta P de la filtration secondaire
340_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	70	Vérification et remplacement filtration secondaire
340_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	75	Vérification du 0 du manomètre à colonne
340_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	80	Ctrl visuel étanchéité +nettoyage batt. chaudes/froides (récup. si présente) SI BESOIN
340_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	90	Ctrl de l'état et nettoyage des pare-gouttelettes
340_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	93	Ctrl de l'écoulement des condensats



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 340_00003			
340_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	97	Ctrl de l'état du récupérateur de condensat et nettoyage du bac
340_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	120	Ctrl fctment des circulateurs (auditif et visuel) + permutation
340_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	125	Mesure de l'intensité absorbée par le circulateur
340_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	130	Ctrl fctment ventilateur (rotation manuelle) +nettoyage (pales, volute) SI BESOIN
340_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	160	Ctrl de l'état et de la tension des courroies, remplacement courroies SI BESOIN
340_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	165	Ctrl de l'état et de l'alignement des poulies
340_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	170	Vérifier et resserrer la visserie, la boulonnerie
340_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	173	Vérifier les presses étoupes, câbles du moteur et connexions électriques
340_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	176	Ctrl et essai des organes de sécurité
340_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	180	Ctrl du fctment de la fermeture des portes
340_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	190	Ctrl de l'état et de l'étanchéité du réseau aéraulique (ex. gaine de soufflage)
340_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	200	Nettoyage des sondes et capteurs (température, hygrométrie etc)
340_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	220	Ctrl fctment régulation du grp. et des organes de cmd (interrupteur, variateur...)



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 340_00003			
340_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	230	----- ARMOIRE ELECTRIQUE -----
340_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	240	Ctrl visuel armoire en ext. (passage de câble, presse étoupe ...)
340_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	250	Ctrl des voyants de l'armoire électrique (si présent)
340_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	260	Nettoyage/dépoussierage grille + fctment ventilateur de l'armoire (si présent)
340_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	270	Ctrl état et du serrage des connexions dans l'armoire (sect./disj./contact. ...)
340_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	280	Ctrl du fctment de la fermeture des portes
Gamme 340_00005			
340_00005	GTC automate Semestrielle	10	Communication automate (contrôle fonctionnement supervision)
Gamme 340_00007			
340_00007	Production eau glacée Annuelle	10	Ctrl visuel de l'installation (absence de fuite, tuyauterie, fixation, calorifuge...)
340_00007	Production eau glacée Annuelle	20	Nettoyage complet du condenseur (batterie, ventilateur, pales...)
340_00007	Production eau glacée Annuelle	30	Ctrl fctment ventilateur (rotation manuelle) +nettoyage (pales, volute)
340_00007	Production eau glacée Annuelle	40	Ctrl fctment compresseur (résist. carter/ niv. huile/déshydrateur/plots antivibratiles...)



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 340_00007			
340_00007	Production eau glacée Annuelle	50	Mesure et relevé de la température de soufflage du condenseur
340_00007	Production eau glacée Annuelle	60	Essai des pressostats HP/BP
340_00007	Production eau glacée Annuelle	70	Vérifier le niveau d'huile
340_00007	Production eau glacée Annuelle	80	Mesure et relevé de la température de sous refroidissement (après compresseur)
340_00007	Production eau glacée Annuelle	90	Mesure et relevé de la température de surchauffe de l'évaporateur
340_00007	Production eau glacée Annuelle	100	Ctrl et nettoyage du filtre à tamis
340_00007	Production eau glacée Annuelle	110	Vérifier et resserrer la visserie, la boulonnerie
340_00007	Production eau glacée Annuelle	120	Vérifier les presses étoupes, câbles du moteur et connexions électriques
340_00007	Production eau glacée Annuelle	130	Mesure de l'intensité absorbée par le compresseur L1
340_00007	Production eau glacée Annuelle	140	Ctrl de l'étanchéité des circuits frigorifiques (CERFA 15497)
340_00007	Production eau glacée Annuelle	150	RESEAU D'EAU
340_00007	Production eau glacée Annuelle	160	Ctrl visuel des tuyauteries (fixations, calorifuge, étanchéité) et resserrer joints/ brides
340_00007	Production eau glacée Annuelle	170	Ctrl de l'étanchéité de l'évaporateur et échangeur
340_00007	Production eau glacée Annuelle	180	Ctrl du débit d'eau glacée dans l'échangeur
340_00007	Production eau glacée Annuelle	190	Relevé des températures d'eau en entrée et sortie de l'échangeur



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 340_00007			
340_00007	Production eau glacée Annuelle	200	Manip (ouv./ferm.) +étanchéité visuel vannes isolemt (raccords, presse étoupe...)
340_00007	Production eau glacée Annuelle	210	Manip (ouv./ferm. en manu/auto) +étanchéité visuel vannes régu. (raccords, presse étoupe...)
340_00007	Production eau glacée Annuelle	220	Ctrl et nettoyage du filtre à tamis
340_00007	Production eau glacée Annuelle	230	Mesure de la pression de gonflage du vase d'expansion et relever les mesures
340_00007	Production eau glacée Annuelle	240	Mesure taux glycole dans eau glacée (échantillonnage +ctrl avec réfractomètre)
340_00007	Production eau glacée Annuelle	250	Ctrl fctment des circulateurs (auditif et visuel) + permutation
340_00007	Production eau glacée Annuelle	260	Mesure de l'intensité des moteurs
340_00007	Production eau glacée Annuelle	270	Relevé de mesure de la pression du réseau (en amont et en aval)
340_00007	Production eau glacée Annuelle	280	Faire l'appoint d'eau SI BESOIN
340_00007	Production eau glacée Annuelle	290	Ctrl du disconnecteur (si possible)
340_00007	Production eau glacée Annuelle	300	ARMOIRE ELECTRIQUE
340_00007	Production eau glacée Annuelle	310	Ctrl des voyants de l'armoire électrique (si présent)
340_00007	Production eau glacée Annuelle	320	Nettoyage/dépoussierage grille + fctment ventilateur de l'armoire (si présent)
340_00007	Production eau glacée Annuelle	330	Ctrl état et du serrage des connexions dans l'armoire (sect./disj./contact. ...)



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 340_00007			
340_00007	Production eau glacée Annuelle	340	Ctrl fctment régulation du grp. et des organes de cmd (interrupteur, variateur...)
340_00007	Production eau glacée Annuelle	350	Vérification du fctment des compteurs d'heures
Gamme 340_00008			
340_00008	Production eau glacée Trimestrielle	10	Ctrl visuel de l'installation (absence de fuite, tuyauterie, fixation, calorifuge...)
340_00008	Production eau glacée Trimestrielle	20	Nettoyage complet du condenseur (batterie, ventilateur, pales...)
340_00008	Production eau glacée Trimestrielle	30	Ctrl fctment ventilateur (rotation manuelle) +nettoyage (pales, volute)
340_00008	Production eau glacée Trimestrielle	40	Ctrl fctment compresseur (résist. carter/ niv. huile/déshydrateur/plots antivibratiles...)
340_00008	Production eau glacée Trimestrielle	50	Mesure et relevé de la température de soufflage du condenseur
340_00008	Production eau glacée Trimestrielle	150	RESEAU D'EAU
340_00008	Production eau glacée Trimestrielle	170	Ctrl de l'étanchéité de l'évaporateur et échangeur
340_00008	Production eau glacée Trimestrielle	180	Ctrl du débit d'eau glacée dans l'échangeur
340_00008	Production eau glacée Trimestrielle	190	Relevé des températures d'eau en entrée et sortie de l'échangeur
340_00008	Production eau glacée Trimestrielle	200	Manip (ouv./ferm.) +étanchéité visuel vannes isolemt (raccords, presse étoupe...)



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 340_00008			
340_00008	Production eau glacée Trimestrielle	240	Mesure taux glycole dans eau glacée (échantillonnage +ctrl avec réfractomètre)
340_00008	Production eau glacée Trimestrielle	250	Ctrl fctment des circulateurs (auditif et visuel)
340_00008	Production eau glacée Trimestrielle	270	Relevé de mesure de la pression du réseau (en amont et en aval)
340_00008	Production eau glacée Trimestrielle	280	Faire l'appoint d'eau SI BESOIN
340_00008	Production eau glacée Trimestrielle	300	ARMOIRE ELECTRIQUE
340_00008	Production eau glacée Trimestrielle	310	Ctrl des voyants de l'armoire électrique (si présent)
340_00008	Production eau glacée Trimestrielle	320	Nettoyage/dépoussierage grille + fctment ventilateur de l'armoire (si présent)
340_00008	Production eau glacée Trimestrielle	330	Ctrl état et du serrage des connexions dans l'armoire (sect./disj./contact. ...)
340_00008	Production eau glacée Trimestrielle	340	Ctrl fctment régulation du grp. et des organes de cmd (interrupteur, variateur...)
340_00008	Production eau glacée Trimestrielle	350	Vérification du fctment des compteurs d'heures
340_00008	Production eau glacée Trimestrielle	360	Relevé des compteurs horaires
340_00008	Production eau glacée Trimestrielle	370	Ctrl du fctment de la fermeture des portes
Gamme 340_00012			
340_00012	PAC Air Eau Annuelle	5	UNITE EXTERIEURE
340_00012	PAC Air Eau Annuelle	10	Ctrl visuel de l'installation (absence de fuite, tuyauterie, fixation, calorifuge...)



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération		Description de l'opération
Gamme 340_00012				
340_00012	PAC Air Eau Annuelle	20	Nettoyage complet du condenseur (batterie, ventilateur, pales...)	
340_00012	PAC Air Eau Annuelle	25	Nettoyage du bac à condensat	
340_00012	PAC Air Eau Annuelle	30	Ctrl fctment compresseur (résist. carter/ niv. huile/déshydrateur/plots antivibratiles...)	
340_00012	PAC Air Eau Annuelle	40	Ctrl fctment ventilateur (rotation manuelle) +nettoyage (pales, volute)	
340_00012	PAC Air Eau Annuelle	50	Vérifier et resserrer la visserie, la boulonnerie	
340_00012	PAC Air Eau Annuelle	60	Mesure et relevé de la temperature Ambiante	
340_00012	PAC Air Eau Annuelle	70	Mesure et relevé de la température de soufflage du condenseur	
340_00012	PAC Air Eau Annuelle	90	Ctrl fctment régulation du grp. et des organes de cmd (interrupteur, variateur...)	
340_00012	PAC Air Eau Annuelle	100	Ctrl de l'étanchéité des circuits frigorifiques (CERFA 15497)	
340_00012	PAC Air Eau Annuelle	110	PAC AIR/EAU	
340_00012	PAC Air Eau Annuelle	120	Nettoyage du filtre à eau	
340_00012	PAC Air Eau Annuelle	130	Contrôle du vase d'expansion et le remplacer si nécessaire	
340_00012	PAC Air Eau Annuelle	140	Verifier le fonctionnement de la sécurité manque d'eau	
340_00012	PAC Air Eau Annuelle	150	Purge du circuit hydraulique	
340_00012	PAC Air Eau Annuelle	160	T° d'eau, entrée	
340_00012	PAC Air Eau Annuelle	170	T° d'eau, sortie	



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 340_00012			
340_00012	PAC Air Eau Annuelle	200	UNITE INTERIEURE
340_00012	PAC Air Eau Annuelle	210	Contrôle de bon fonctionnement
340_00012	PAC Air Eau Annuelle	220	Mesure et relevé de la temperature Ambiante
340_00012	PAC Air Eau Annuelle	230	Mesure et relevé de la température de soufflage de l'évaporateur
340_00012	PAC Air Eau Annuelle	235	Ctrl de l'installation (absence de fuite, tuyauterie, fixation, calorifuge...)
340_00012	PAC Air Eau Annuelle	240	Nettoyage complet de l'évaporateur (batterie, ventilateur, volute...)
340_00012	PAC Air Eau Annuelle	250	Nettoyage des filtres, remplacement SI BESOIN
340_00012	PAC Air Eau Annuelle	270	Ctrl (test d'eau) et nettoyage du bac à condensat
340_00012	PAC Air Eau Annuelle	280	Ctrl et nettoyage de la pompe d'évacuation des condensats
340_00012	PAC Air Eau Annuelle	290	Ctrl et nettoyage de la pompe d'évacuation des condensats
340_00012	PAC Air Eau Annuelle	300	Ctrl fctment de la télécommande (changement des accus SI BESOIN)
340_00012	PAC Air Eau Annuelle	310	Vérifier et resserrer la visserie, la boulonnerie
340_00012	PAC Air Eau Annuelle	320	Vérifier les presses étoupes, câbles du moteur et connexions électriques
340_00012	PAC Air Eau Annuelle	330	Ctrl de l'étanchéité des circuits frigorifiques (CERFA 15497)
340_00012	PAC Air Eau Annuelle	340	Ctrl du retour de défauts et de la sonde de température sur GTB (si présent



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 340_00012-1			
340_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	200	UNITE INTERIEURE
340_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	210	Contrôle de bon fonctionnement
340_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	220	Mesure et relevé de la temperature Ambiante
340_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	230	Mesure et relevé de la température de soufflage de l'évaporateur
340_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	235	Ctrl de l'installation (absence de fuite, tuyauterie, fixation, calorifuge...)
340_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	240	Nettoyage complet de l'évaporateur (batterie, ventilateur, volute...)
340_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	250	Nettoyage des filtres, remplacement SI BESOIN
340_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	270	Ctrl (test d'eau) et nettoyage du bac à condensat
340_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	280	Ctrl et nettoyage de la pompe d'évacuation des condensats
340_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	300	Ctrl fctment de la télécommande (changement des accus SI BESOIN)
340_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	310	Vérifier et resserrer la visserie, la boulonnerie
340_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	320	Vérifier les presses étoupes, câbles du moteur et connexions électriques
340_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	330	Ctrl de l'étanchéité des circuits frigorifiques (CERFA 15497)
340_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	340	Ctrl du retour de défauts et de la sonde de température sur GTB (si présent)
Gamme 340_00012-2			
340_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	200	UNITE INTERIEURE



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 340_00012-2			
340_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	210	Contrôle de bon fonctionnement
340_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	220	Mesure et relevé de la température Ambiante
340_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	230	Mesure et relevé de la température de soufflage de l'évaporateur
340_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	235	Ctrl de l'installation (absence de fuite, tuyauterie, fixation, calorifuge...)
340_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	240	Nettoyage complet de l'évaporateur (batterie, ventilateur, volute...)
340_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	250	Nettoyage des filtres, remplacement SI BESOIN
340_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	270	Ctrl (test d'eau) et nettoyage du bac à condensat
340_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	280	Ctrl et nettoyage de la pompe d'évacuation des condensats
340_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	300	Ctrl fctment de la télécommande (changement des accus SI BESOIN)
340_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	310	Vérifier et resserrer la visserie, la boulonnerie
340_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	320	Vérifier les presses étoupes, câbles du moteur et connexions électriques
340_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	330	Ctrl de l'étanchéité des circuits frigorifiques (CERFA 15497)
340_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	340	Ctrl du retour de défauts et de la sonde de température sur GTB (si présent)
Gamme 340_00012-4			
340_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	5	UNITE EXTERIEURE



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 340_00012-4			
340_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	10	Ctrl visuel de l'installation (absence de fuite, tuyauterie, fixation, calorifuge...)
340_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	20	Nettoyage complet du condenseur (batterie, ventilateur, pales...)
340_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	25	Nettoyage du bac à condensat
340_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	30	Ctrl fctment compresseur (résist. carter/ niv. huile/déshydrateur/plots antivibratiles...)
340_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	40	Ctrl fctment ventilateur (rotation manuelle) +nettoyage (pales, volute)
340_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	50	Vérifier et resserrer la visserie, la boulonnerie
340_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	60	Mesure et relevé de la temperature Ambiante
340_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	70	Mesure et relevé de la température de soufflage du condenseur
340_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	90	Ctrl fctment régulation du grp. et des organes de cmd (interrupteur, variateur...)
340_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	100	Ctrl de l'étanchéité des circuits frigorifiques (CERFA 15497)
340_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	110	PAC AIR/EAU
340_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	120	Nettoyage du filtre à eau
340_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	130	Contrôle du vase d'expansion et le remplacer si nécessaire
340_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	140	Verifier le fonctionnement de la sécurité manque d'eau
340_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	150	Purge du circuit hydraulique



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 340_00012-4			
340_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	160	T° d'eau, entrée
340_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	170	T° d'eau, sortie
Gamme 340_00012-5			
340_00012-5	Ventilo-convecteur Annuelle	10	Ctrl visuel de l'installation (absence fuite, tuyauterie, fixation, calorifuge..)
340_00012-5	Ventilo-convecteur Annuelle	20	Nettoyage complet de la batterie (ventilateur, volute...)
340_00012-5	Ventilo-convecteur Annuelle	30	Nettoyage des filtres, remplacement si besoin
340_00012-5	Ventilo-convecteur Annuelle	40	Ctrl de l'état du récupérateur de condensat et nettoyage du bac
340_00012-5	Ventilo-convecteur Annuelle	50	Ctrl fctment ventilateur (rotation manuelle) + nettoyage (pales, volute)
340_00012-5	Ventilo-convecteur Annuelle	60	Vérifier et resserrer la visserie, la boulonnerie
340_00012-5	Ventilo-convecteur Annuelle	70	Vérifier les presses étoupes, cables du moteur et connexions électriques
340_00012-5	Ventilo-convecteur Annuelle	80	Vérifier et relevé de la température de soufflage de l'évaporateur
340_00012-5	Ventilo-convecteur Annuelle	90	Ctrl du retour défauts et de la sonde de température sur GTB (si présent)
340_00012-5	Ventilo-convecteur Annuelle	100	Mesure et relevé de la température de soufflage
340_00012-5	Ventilo-convecteur Annuelle	120	Ctrl fctment régularisation du groupe et des organes de cmd (interrupteur, variateur...)



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération		Description de l'opération
Gamme 340_00012-6				
340_00012-6	Ventilo-convecteur semestrielle		10	Ctrl visuel de l'installation (absence fuite, tuyauterie, fixation, calorifuge..)
340_00012-6	Ventilo-convecteur semestrielle		30	Nettoyage des filtres, remplacement si besoin
340_00012-6	Ventilo-convecteur semestrielle		100	Mesure et relevé de la température de soufflage
340_00012-6	Ventilo-convecteur semestrielle		120	Ctrl fctment régularisation du groupe et des organes de cmd (interrupteur, variateur...)
Gamme 340_00013				
340_00013	Chambre froide négative Annuelle		5	Unité extérieure
340_00013	Chambre froide négative Annuelle		10	Controle visuel de l'installation (absence de fuite, tuyauterie,fixation,calorifuge,...)
340_00013	Chambre froide négative Annuelle		20	Nettoyage complet du condenseur (batterie, ventilateur, pales...)
340_00013	Chambre froide négative Annuelle		30	Ctrl du fonctionnement ventilateur (rotation manuelle) + nettoyage (pales, volute)
340_00013	Chambre froide négative Annuelle		40	Controle fctment compresseur (resistance carter/niv. huile/deshydrateur plots antivibratiles...)
340_00013	Chambre froide négative Annuelle		50	Mesure et relevé de la température de soufflage du condenseur
340_00013	Chambre froide négative Annuelle		70	Mesure et relevé de la température de sous refroidissement (après compresseur)
340_00013	Chambre froide négative Annuelle		80	Vérifier et reserrer la visserie, la boulonnerie



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 340_00013			
340_00013	Chambre froide négative Annuelle	90	Vérifier les presses étoupes, câbles du moteur et connexions électriques
340_00013	Chambre froide négative Annuelle	130	Unité interieure
340_00013	Chambre froide négative Annuelle	140	Nettoyage complet de l'évaporateur (batterie, ventilateur, volute...)
340_00013	Chambre froide négative Annuelle	150	Contrôle de l'état du récupérateur de condensat et nettoyage du bac
340_00013	Chambre froide négative Annuelle	190	Mesure et relevé de la température de soufflage de l'évaporateur
340_00013	Chambre froide négative Annuelle	200	Mesure et relevé de la température de surchauffe de l'évaporateur
340_00013	Chambre froide négative Annuelle	210	Ctrl du fctment de la fermeture de porte
340_00013	Chambre froide négative Annuelle	220	Ctrl contact de porte
340_00013	Chambre froide négative Annuelle	230	Ctrl du régulateur (essai dégivrage)
340_00013	Chambre froide négative Annuelle	240	Ctrl fctment de la sécurité "personne enfermée"
340_00013	Chambre froide négative Annuelle	250	Ctrl du retour défauts et de la sonde de température sur GTB si présent
340_00013	Chambre froide négative Annuelle	260	Ctrl de la soupape + mesure intensité absorbée par la résistance de décompression
340_00013	Chambre froide négative Annuelle	270	Ctrl de l'étanchéité des circuits frigorifiques
340_00013	Chambre froide négative Annuelle	280	Vérifier et resserrer la visserie, la boulonnerie
340_00013	Chambre froide négative Annuelle	290	Vérifier les presses étoupes, câbles du moteur et connexions électriques



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 340_00015			
340_00015	Groupe Électrogène Mensuelle	10	Démarrage à vide
340_00015	Groupe Électrogène Mensuelle	20	Contrôler état de la batterie
Gamme 340_00016			
340_00016	Groupe électrogène Annuelle	10	VERIFIER le compte rendu du sous traitant
Gamme 340_00017			
340_00017	Extracteur Annuelle	10	Ctrl fctment ventilateur (rotation manuelle) +nettoyage (pales, volute)
340_00017	Extracteur Annuelle	30	Vérifier les presses étoupes, câbles du moteur et connexions électriques
340_00017	Extracteur Annuelle	40	Vérifier et resserrer la visserie, la boulonnerie
340_00017	Extracteur Annuelle	50	Ctrl fctment régulation du grp. et des organes de cmd (interrupteur, variateur...)
340_00017	Extracteur Annuelle	90	Nettoyage extérieur complet du caisson, peinture SI BESOIN
Gamme 340_00018			
340_00018	Extracteur semestrielle	10	Controle fctment régulation du groupe et des organes de commandes (interrupteur, variateur)
340_00018	Extracteur semestrielle	20	Controle du pressostat sur retour GTB (si présent)
340_00018	Extracteur semestrielle	60	Controle fctment ventilateur (rotation manuelle) + nettoyage (pales, volute) si besoin



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 340_00019			
340_00019	Réseau Eau Pluviale/Eau Usée Annuelle	10	Amener : 1 chauffeur opérateur, 1 opérateur suiveur, 1 hydrocureur assainissement
340_00019	Réseau Eau Pluviale/Eau Usée Annuelle	20	Définir un périmètre de sécurité
340_00019	Réseau Eau Pluviale/Eau Usée Annuelle	30	Ouvrir l'intégralité des plaques et regards de réseaux
340_00019	Réseau Eau Pluviale/Eau Usée Annuelle	40	Hydrocurer dans les sens et contre-sens des écoulements ->
340_00019	Réseau Eau Pluviale/Eau Usée Annuelle	50	-> et pomper simultanément les effluents avec hydrocureur (équipé de pompe HP)
340_00019	Réseau Eau Pluviale/Eau Usée Annuelle	60	Vérifier le bon écoulement
Gamme 340_00020			
340_00020	Filtre à Disque Hebdomadaire	10	Vérifier le bon fonctionnement
340_00020	Filtre à Disque Hebdomadaire	20	Verifier visuellement l'absence de fuite
340_00020	Filtre à Disque Hebdomadaire	30	Vérifier le serrage des boulons
Gamme 340_00021			
340_00021	Filtre à Disque Mensuelle	10	Verifier les pressions d'entrée et de sortie Delta P > 0,5 Bar
340_00021	Filtre à Disque Mensuelle	20	Verifier l'absence de fuite
340_00021	Filtre à Disque Mensuelle	30	verifier les performance du retrolavage
340_00021	Filtre à Disque Mensuelle	40	Nettoyage du filtre de commande
Gamme 340_00024			
340_00024	Ronde Technique Palavas Quotidien	10	Ctrl visuel et sonore des installations (deux fois: prise et fin de poste)



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération		Description de l'opération
Gamme 340_00026				
340_00026	Hotte de cuisine Annuelle		10	Ctrl du bon fonctionnement avec les différentes vitesses
340_00026	Hotte de cuisine Annuelle		20	Mise en fonction de l'extraction pr ctrl du bon fctment
340_00026	Hotte de cuisine Annuelle		30	Nettoyage des filtres et des obturateurs à l'eau chaude haute pression
340_00026	Hotte de cuisine Annuelle		40	Dégraissage et nettoyage de l'int. et ext. et du dessus des hottes
340_00026	Hotte de cuisine Annuelle		50	Changement des filtres à charbon si besoin
Gamme 340_00027				
340_00027	Disconnecteurs		10	Contrôle des débits (vannes amont, vannes aval)
340_00027	Disconnecteurs		20	Contrôle des obturateurs
340_00027	Disconnecteurs		30	Contrôle soupape
340_00027	Disconnecteurs		40	Contrôle des deltas dynamique et statique
340_00027	Disconnecteurs		50	Réaliser un rapport de contrôle
Gamme 340_00028				
340_00028	Ballon ECS Annuelle		20	Ctrl du fctment général (visuel et auditif)
340_00028	Ballon ECS Annuelle		30	Vérifier l'absence de fuites d'eau
340_00028	Ballon ECS Annuelle		50	Vérifier et resserrer la visserie, la boulonnerie
340_00028	Ballon ECS Annuelle		60	Relevé de température du ballon
340_00028	Ballon ECS Annuelle		120	Test légionnelle
340_00028	Ballon ECS Annuelle		130	ARMOIRE ELECTRIQUE



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 340_00028			
340_00028	Ballon ECS Annuelle	140	Ctrl visuel armoire en ext. (passage de câble, presse étoupe ...)
340_00028	Ballon ECS Annuelle	150	Ctrl des voyants de l'armoire électrique (si présent)
340_00028	Ballon ECS Annuelle	160	Nettoyage/dépoussierage grille + fctment ventilateur de l'armoire (si présent)
340_00028	Ballon ECS Annuelle	170	Ctrl état et du serrage des connexions dans l'armoire (sect./disj./contact. ...)
340_00028	Ballon ECS Annuelle	180	Ctrl du fctment de la fermeture des portes
Gamme 340_00030			
340_00030	Eclairage Interieur/Exterieur Mensuelle	10	Ctrl du bon fonctionnement des éclairages (batiments et parking)
Gamme 340_00033			
340_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	10	Contrôle du bon fonctionnement général
340_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	30	Relevé des températures d'eau en entrée/ sortie de l'évaporateur
340_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	40	Relevé des températures d'eau en entrée/ sortie du condenseur
340_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	50	Contrôle du niveau d'huile
340_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	60	Contrôle de la régulation
340_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	80	Contrôle de la sonde d'eau condenseur/ évaporateur
340_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	90	Contrôle du thermostat antigel
340_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	100	Contrôle de l'intensité des compresseurs
340_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	120	Contrôle des plots antivibratiles
340_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	130	Contrôle des manchons de dilatation



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 340_00033			
340_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	140	Contrôle de l'état des calorifuges
340_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	150	Contrôle des connexions électriques
340_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	170	Contrôle étanchéité éléments constituant le confinement des fluides frigorigènes
340_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	180	Ctrl de l'étanchéité des circuits frigorigères (CERFA 15497)
Gamme 340_00036			
340_00036	Pompe de relevage Annuelle	10	Ctrl du fctment général (visuel et auditif)
340_00036	Pompe de relevage Annuelle	20	Nettoyage des crépines (si présentes)
340_00036	Pompe de relevage Annuelle	30	Ctrl présence de corrosion
340_00036	Pompe de relevage Annuelle	40	Ctrl fctment des flotteurs
340_00036	Pompe de relevage Annuelle	50	Essai manuel pompes
Gamme 340_00037			
340_00037	Pompe de relevage semestrielle	10	Ctrl du fctment général (visuel et auditif)
340_00037	Pompe de relevage semestrielle	20	Nettoyage des crépines (si présentes)
340_00037	Pompe de relevage semestrielle	30	Ctrl présence de corrosion
340_00037	Pompe de relevage semestrielle	40	Ctrl de l'étanchéité des joints et usure des clapets anti retour
340_00037	Pompe de relevage semestrielle	50	Vérifier et resserrer la visserie, la boulonnerie
340_00037	Pompe de relevage semestrielle	70	Ctrl fctment des flotteurs
340_00037	Pompe de relevage semestrielle	80	Essai manuel pompes +vérification fctment organe de cmd/sécurité
340_00037	Pompe de relevage semestrielle	100	Ctrl reports d'alarmes
Gamme 340_00038			
340_00038	Fosse Etanche Eau Usées Annuelle	10	Pompage des effluents



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 340_00038			
340_00038	Fosse Etanche Eau Usées Annuelle	20	Nettoyer à haute pression le fond et les parois de l'ouvrage
340_00038	Fosse Etanche Eau Usées Annuelle	30	Ctrl retour à la normal, fctment reports d'alarmes (fctment poires)
Gamme 340_00040			
340_00040	Adoucisseur Annuelle	10	Faire l'appoint de sel
340_00040	Adoucisseur Annuelle	20	Nettoyage du bac à saumure
340_00040	Adoucisseur Annuelle	30	Manip + étanchéité visuel vannes isolement
340_00040	Adoucisseur Annuelle	40	Vérifier et reserrer la visserie, la boulonnerie
340_00040	Adoucisseur Annuelle	50	Nettoyage des filtres, remplacement si besoin
340_00040	Adoucisseur Annuelle	60	Essai régénération manuel
340_00040	Adoucisseur Annuelle	70	Ctrl bon fonctionnement
Gamme 340_00043			
340_00043	FILTRE A BARREAU MAGNETIQUE + FILTRE RESINE Annuelle	10	Purge du pot à boue
340_00043	FILTRE A BARREAU MAGNETIQUE + FILTRE RESINE Annuelle	20	Nettoyage des filtres, remplacement SI BESOIN
340_00043	FILTRE A BARREAU MAGNETIQUE + FILTRE RESINE Annuelle	30	Nettoyage du barreau magnétique
340_00043	FILTRE A BARREAU MAGNETIQUE + FILTRE RESINE Annuelle	40	Ctrl fctment des circulateurs (auditif et visuel) + permutation
340_00043	FILTRE A BARREAU MAGNETIQUE + FILTRE RESINE Annuelle	50	Essai de permutation des pompes



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 340_00043			
340_00043	FILTRE A BARREAU MAGNETIQUE + FILTRE RESINE Annuelle	70	----- FILTRE A RÉSINE -----
340_00043	FILTRE A BARREAU MAGNETIQUE + FILTRE RESINE Annuelle	80	Essai régénération manuel
340_00043	FILTRE A BARREAU MAGNETIQUE + FILTRE RESINE Annuelle	90	Ctrl fctment des circulateurs (auditif et visuel) + permutation
Gamme 340_00044			
340_00044	FILTRE A BARREAU MAGNETIQUE + FILTRE RESINE Mensuelle	10	Purge du pot à boue
340_00044	FILTRE A BARREAU MAGNETIQUE + FILTRE RESINE Mensuelle	20	Nettoyage des filtres, remplacement SI BESOIN
340_00044	FILTRE A BARREAU MAGNETIQUE + FILTRE RESINE Mensuelle	30	Nettoyage du barreau magnétique
340_00044	FILTRE A BARREAU MAGNETIQUE + FILTRE RESINE Mensuelle	40	Ctrl fctment des circulateurs (auditif et visuel) + permutation
340_00044	FILTRE A BARREAU MAGNETIQUE + FILTRE RESINE Mensuelle	70	----- FILTRE A RÉSINE -----
340_00044	FILTRE A BARREAU MAGNETIQUE + FILTRE RESINE Mensuelle	80	Essai régénération manuel
340_00044	FILTRE A BARREAU MAGNETIQUE + FILTRE RESINE Mensuelle	90	Ctrl fctment des circulateurs (auditif et visuel) + permutation
Gamme 340_00045			
340_00045	Pompe de Captage d'eau de mer Mensuelle	10	Ctrl du fctment général (visuel et auditif)
340_00045	Pompe de Captage d'eau de mer Mensuelle	20	Nettoyage des crépines et filtres mécaniques de pompes



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 340_00045			
340_00045	Pompe de Captage d'eau de mer Mensuelle	30	Mise en service de la pompe
340_00045	Pompe de Captage d'eau de mer Mensuelle	40	Mesure de l'intensité absorbée par la pompe
Gamme 340_00047			
340_00047	Ronde Equipement Sanitaire Mensuelle	10	----- PLOMBERIE -----
340_00047	Ronde Equipement Sanitaire Mensuelle	20	Ctrl étanchéité (visuel et auditif) robinets, mélangeurs, mitigeurs et mitigeurs thermostatiques
340_00047	Ronde Equipement Sanitaire Mensuelle	30	Remplacement des joints et du siphon SI BESOIN
340_00047	Ronde Equipement Sanitaire Mensuelle	40	Ctrl fctment mécanisme chasse d'eau, remplacement SI BESOIN
340_00047	Ronde Equipement Sanitaire Mensuelle	50	----- BALLON < 100 L -----
340_00047	Ronde Equipement Sanitaire Mensuelle	60	Ctrl du fctment général (visuel et auditif)
340_00047	Ronde Equipement Sanitaire Mensuelle	70	Vérifier l'absence de fuites d'eau
340_00047	Ronde Equipement Sanitaire Mensuelle	80	Ctrl visuel des sécurités hydrauliques (soupapes)
340_00047	Ronde Equipement Sanitaire Mensuelle	90	Relevé de température du ballon (sur point de puisage)
Gamme 340_00048			
340_00048	Armoires Electriques Annuelle	10	Ctrl visuel armoire en ext. (passage de câble, presse étoupe ...)



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 340_00048			
340_00048	Armoires Electriques Annuelle	20	Ctrl des voyants de l'armoire électrique (si présent)
340_00048	Armoires Electriques Annuelle	30	Nettoyage/dépoussierage grille + fctment ventilateur de l'armoire (si présent)
340_00048	Armoires Electriques Annuelle	40	Ctrl état et du serrage des connexions dans l'armoire (sect./disj./contact. ...)
340_00048	Armoires Electriques Annuelle	50	Ctrl présence du schéma dans le coffret (M.A.J. SI BESOIN)
340_00048	Armoires Electriques Annuelle	60	Ctrl interrupteur de sécurité "coup de poing"
340_00048	Armoires Electriques Annuelle	70	Ctrl du disjoncteur/interrupteur différentiel (Bureau de contrôle)
340_00048	Armoires Electriques Annuelle	80	Ctrl calibrage des fusibles pour sectionneurs de l'armoire (Bureau de contrôle)
340_00048	Armoires Electriques Annuelle	90	Ctrl du fctment de la fermeture des portes
Gamme 340_00050			
340_00050	Poste HTA Annuelle	10	VERIFIER le compte rendu du sous traitant
Gamme 340_00051			
340_00051	Pompe captage eau de mer annuelle	10	Ctrl du fctment général (visuel et auditif)
340_00051	Pompe captage eau de mer annuelle	30	Vérifier les presses étoupes, câbles du moteur et connexions électriques
340_00051	Pompe captage eau de mer annuelle	50	Ctrl de l'état des peintures et de la corrosion (retouche si nécessaire)



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 340_00051			
340_00051	Pompe captage eau de mer annuelle	70	Ctrl de l'étanchéité des joints et usure des clapets anti retour, remplacer SI BESOIN
340_00051	Pompe captage eau de mer annuelle	90	Changer les graisseurs automatiques si besoin
340_00051	Pompe captage eau de mer annuelle	110	Mise en service de la pompe
340_00051	Pompe captage eau de mer annuelle	130	Mesure de l'intensité absorbée par la pompe
Gamme 340_00053			
340_00053	VMC Semestrielle	10	Nettoyage des filtres
340_00053	VMC Semestrielle	20	Remplacement des filtres si nécessaire
340_00053	VMC Semestrielle	30	Ctrl du bon fonctionnement
Gamme 340_00055			
340_00055	Variateur de vitesse pompage eau de mer Mensuelle	10	Ctrl du bon fonctionnement
Gamme 340_00056			
340_00056	Régulation Thermique Mensuelle	10	Vérifier le bon fonctionnement et la justesse de régulation
Gamme 340_00057			
340_00057	Filtre à tambour	10	Remplacement si nécessaire
Gamme 340_00061			
340_00061	Pompe zone d'élevage	10	Remplacement si nécessaire sans fourniture
Gamme 340_00065			
340_00065	Electrovanne Oxygène Mensuelle	10	vérifier le bon fonctionnement



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 340_00065			
340_00065	Electrovanne Oxygène Mensuelle	20	Recherche de fuite et réparation si nécessaire
Gamme 340_00069			
340_00069	Filtre UV	10	Nettoyage annuel du tube quartz
340_00069	Filtre UV	20	Changement si nécessaire de la lampe UV ou + de 8000 heures (sans fourniture)
340_00069	Filtre UV	30	Changement du ballast si necessaire (sans fourniture)
Gamme 340_00070			
340_00070	Drain Mensuelle	10	Nettoyage drain par refoulement
340_00070	Drain Mensuelle	20	Nettoyage crépine eau de mer
Gamme 340_00071-1			
340_00071-1	Ronde technique relevés compteurs Palavas	10	Mesurer compteur eau général site (côté entrée principale)
340_00071-1	Ronde technique relevés compteurs Palavas	20	Mesurer compteur d'eau normal (côté local transformateur HT)
340_00071-1	Ronde technique relevés compteurs Palavas	30	Mesurer compteur d'eau vert
340_00071-1	Ronde technique relevés compteurs Palavas	40	Mesurer compteur d'électricité HPH
340_00071-1	Ronde technique relevés compteurs Palavas	50	Mesurer compteur d'électricité HCE
340_00071-1	Ronde technique relevés compteurs Palavas	60	Mesurer compteur d'électricité HCH
340_00071-1	Ronde technique relevés compteurs Palavas	70	Mesurer compteur d'électricité HPE



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 340_00071-1			
340_00071-1	Ronde technique relevés compteurs Palavas	80	Mesurer compteur O ² Hall 2
340_00071-1	Ronde technique relevés compteurs Palavas	90	Mesurer compteur O ² Hall 3
340_00071-1	Ronde technique relevés compteurs Palavas	100	Mesurer compteur O ² Hall 5
Gamme 340_00077			
340_00077	Ballon Tampon Annuelle	20	Ctrl du fctment général (visuel et auditif)
340_00077	Ballon Tampon Annuelle	30	Vérifier l'absence de fuites d'eau
340_00077	Ballon Tampon Annuelle	50	Vérifier et resserrer la visserie, la boulonnerie
Gamme 340_00080			
340_00080	Toitures Terrasses semestrielle	10	Ctrl visuel de la toiture / terrasse
340_00080	Toitures Terrasses semestrielle	20	Nettoyage de la toiture / terrasse
340_00080	Toitures Terrasses semestrielle	30	Désherbage de la toiture / terrasse
340_00080	Toitures Terrasses semestrielle	40	Nettoyage des chéneaux
Gamme 340_00083			
340_00083	Pompe Immergée (Poissons Modèles) Hebdo	10	Contrôle de fonctionnement
340_00083	Pompe Immergée (Poissons Modèles) Hebdo	20	Changement si nécessaire sans fourniture
Gamme 340_00084			
340_00084	Debimetre et controleur de débit	10	Changement si necessaire (sans fourniture)
Gamme 340_00085			
340_00085	Purgeur	10	Changement si necessaire



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 340_00086			
340_00086	Chambre Froide Négative Annuelle		
Gamme 340_00087			
340_00087	Electrovanne	10	Changement si nécessaire
Gamme 340_00090			
340_00090	Surpresseur Eau (Poissons Modèles)	10	Changement si nécessaire (sans fourniture)
Gamme 340_00091			
340_00091	Surpresseur filtre à tambour	10	Remplacement si nécessaire (sans fourniture)
Gamme 340_00092			
340_00092	ThermoFrigoPompe Mensuelle	10	TFP: Contrôle de l'état général
340_00092	ThermoFrigoPompe Mensuelle	20	TFP: Contrôle de fonctionnement général
340_00092	ThermoFrigoPompe Mensuelle	30	TFP: Réglage du point de consigne température
340_00092	ThermoFrigoPompe Mensuelle	40	GTC: Vérifier l'absence de défaut
340_00092	ThermoFrigoPompe Mensuelle	60	GTC: vérification des programmes de régulation et des horaires
340_00092	ThermoFrigoPompe Mensuelle	70	GTC: vérification des transmissions des évènements
340_00092	ThermoFrigoPompe Mensuelle	90	GTC: bilan des évènements survenus et enregistrement
340_00092	ThermoFrigoPompe Mensuelle	100	Pompe de circulation simple et double: contrôle de l'état général
340_00092	ThermoFrigoPompe Mensuelle	110	Pompe de circulation simple et double: contrôle de l'état du ventilateur et des ailettes des moteurs



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 340_00092			
340_00092	ThermoFrigoPompe Mensuelle	120	Pompe de circulation simple et double: contrôle de l'état du filtre eau
340_00092	ThermoFrigoPompe Mensuelle	130	Vannes: contrôle de l'état général
340_00092	ThermoFrigoPompe Mensuelle	140	Vannes: contrôle de l'étanchéité hydraulique
340_00092	ThermoFrigoPompe Mensuelle	150	Vannes: manœuvrer les vannes
340_00092	ThermoFrigoPompe Mensuelle	160	Vannes: graissage des vannes
340_00092	ThermoFrigoPompe Mensuelle	170	Armoire électrique: vérifier l'absence de défaut
340_00092	ThermoFrigoPompe Mensuelle	180	Armoire électrique: contrôle visuel de l'état général
340_00092	ThermoFrigoPompe Mensuelle	190	Armoire électrique: remplacement si nécessaire des voyants de signalisation
340_00092	ThermoFrigoPompe Mensuelle	200	Armoire électrique: nettoyage général de l'armoire
340_00092	ThermoFrigoPompe Mensuelle	210	Armoire électrique: contrôle du ventilateur de l'armoire
340_00092	ThermoFrigoPompe Mensuelle	220	Armoire électrique: nettoyage du filtre du ventilateur de l'armoire
340_00092	ThermoFrigoPompe Mensuelle	230	Réseau hydraulique: vérifier l'absence de fuite
340_00092	ThermoFrigoPompe Mensuelle	240	Carrosserie: contrôle visuel de l'état général
340_00092	ThermoFrigoPompe Mensuelle	250	Ventilateur TFP: contrôle visuel
340_00092	ThermoFrigoPompe Mensuelle	260	Régulation: contrôle du bon fonctionnement
340_00092	ThermoFrigoPompe Mensuelle	270	Ballon tampon: contrôle visuel de l'état général



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération		Description de l'opération
Gamme 340_00092				
340_00092	ThermoFrigoPompe Mensuelle	280	Ballon tampon: contrôle de l'étanchéité hydraulique	
340_00092	ThermoFrigoPompe Mensuelle	290	Ballon tampon: valeur de consigne de la régulation température	
340_00092	ThermoFrigoPompe Mensuelle	300	Ballon tampon: relevé de la température de stockage	
340_00092	ThermoFrigoPompe Mensuelle	310	Filtre à barreau magnétique: contrôle de l'état général	
340_00092	ThermoFrigoPompe Mensuelle	320	Filtre à barreau magnétique: contrôle du fonctionnement	
340_00092	ThermoFrigoPompe Mensuelle	330	Filtre à barreau magnétique: vérifier l'étanchéité hydraulique	
340_00092	ThermoFrigoPompe Mensuelle	340	Filtre à barreau magnétique: vérifier l'état des vannes, des purgeurs et des calorifuges	
Gamme 340_00093				
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	10	TFP	
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	20	Contrôle de l'état général	
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	30	Contrôle de fonctionnement général	
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	40	Réglage du point de consigne température	
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	50	Vérification du fonctionnement de la régulation	
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	60	Contrôle et essai des sécurités et asservissements -HP,BP, manque d'eau et d'huile, contrôleur débit	
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	70	Vérification du circuit frigorifique 1	



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 340_00093			
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	80	Contrôle de l'étanchéité du circuit frigorifique de l'équipement
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	90	Mesure de la BP du circuit 1
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	100	Mesure de la HP du circuit 1
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	110	Intensité absorbée compresseur 1
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	120	Vérification du circuit frigorifique 2
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	130	Mesure de la BP du circuit 2
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	140	Mesure de la HP du circuit 2
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	150	Intensité absorbée compresseur 2
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	160	Vérification du circuit frigorifique 3
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	170	Mesure de la HP du circuit 3
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	180	Mesure de la BP du circuit 3
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	190	Intensité absorbée compresseur 3
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	200	Contrôle d'isolement des compresseurs
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	210	Contrôler l'état du condenseur
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	220	Nettoyage du condenseur
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	230	Contrôler fonctionnement des ventilateurs
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	240	Resserrage des connexions électriques
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	250	Contrôle du fonctionnement des 2 pompes de circulation
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	260	Mesure de l'intensité des circulateurs
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	270	Vérification Thermoplongeur (thermostat de sécurité et point d'enclenchement)
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	280	Vérification Thermoplongeur (connexion, isolement)



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 340_00093			
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	290	Mesure de l'intensité du thermoplongeur
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	300	Contrôle du report de défaut
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	310	Vérifier fonctionnement du contrôleur de débit d'eau
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	320	Mise à jour d'une main courante ou cahier de liaison
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	330	Vérifier fonctionnement du pressostat manque d'eau
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	340	Tester l'acidité des circuits (bandelette si possible)
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	350	Vérifier fonctionnement résistance de carter sur chaque compresseur
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	360	S'assurer du bon réglage du thermostat extérieur pour la bascule sur la relève
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	370	Gestion Technique Centralisée
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	380	Vérification de l'absence de défaut
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	390	Vérification des bus
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	400	Vérification des programmes de Régulation et des horaires
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	410	Vérification des transmissions des événements
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	420	Sauvegarde des informations sur le disque dur
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	430	Billan des événements survenus et archivage
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	440	Pompe de circulation simple et double
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	450	Contrôle de l'état général



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 340_00093			
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	460	Contrôle de l'état du ventilateur et des ailettes des moteurs
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	470	Contrôle de l'état du filtre eau
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	480	Contrôle et resserrage des connexions électriques
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	490	Contrôle du sens de rotation pompe 1
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	500	Contrôle du sens de rotation pompe 2
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	510	Mesure de l'intensité absorbée pompe 1
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	520	Mesure de l'intensité absorbée pompe 2
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	530	Vannes
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	540	Contrôle de l'état général
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	550	Contrôle de l'étanchéité hydraulique
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	560	Manœuvrer les vannes
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	570	Graissage
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	580	Armoire électrique
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	590	Vérification de l'absence de défaut
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	600	Contrôle visuel de l'état général
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	610	Contrôle et remplacement si nécessaire des voyants de signalisation
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	620	Nettoyage général de l'armoire
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	630	Contrôle du ventilateur de l'armoire , remplacement du filtre
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	640	Contrôle et resserrage des connexions électriques
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	650	Contrôle et essai des sécurités et asservissements



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 340_00093			
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	660	Contrôle du relayage (bruits anormaux)
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	670	Contrôle des dispositifs de sécurité
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	680	Contrôle des dispositifs de différentiel
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	690	Réseau hydraulique - Circuit
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	700	Vérification de l'absence de fuite
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	710	Carrosserie
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	720	Contrôle visuel de l'état général
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	730	Ventilateur
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	740	Contrôle visuel
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	750	Régulation
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	760	Contrôle du bon fonctionnement
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	770	Ballon tampon
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	780	Contrôle visuel de l'état général
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	790	Contrôle de l'étanchéité hydraulique
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	800	Chasse au point bas
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	810	Valeur de consigne de la régulation température
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	820	Relevé de la température de stockage
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	830	Contrôle des soupapes de sécurité
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	840	Filtre à barreau magnétique
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	850	Contrôle de l'état général
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	860	Contrôle du fonctionnement
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	870	Vérification de l'étanchéité hydraulique
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	880	Vérification de l'état des vannes, purgeurs et calorifuges



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 340_00093			
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	890	Contrôle et nettoyage du filtre à barreau magnétique
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	900	Contrôle et nettoyage de la chaussette (si existante)
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	910	Analyse d'eau
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	920	Aspect de l'eau prélevée- [Incolore et limpide]
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	930	Mesurer le pH à 20°C
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	940	Mesurer le TH en °F
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	950	Mesurer le TA en °F
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	960	Mesurer le TAC en °F
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	970	Mesurer les Chlorures en °F
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	980	Mesurer la Conductivité (S à 25°C)
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	990	Mesurer la Silice en SiO2 mg/l
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	1 000	Mesurer les Phosphates en P2O5 mg/l
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	1 010	Mesurer les Sulfites en SO3 mg/l
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	1 020	Mesurer les Molybdates en MoO4 mg/l
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	1 030	Mesurer le Fer dissous en Fe mg/l
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	1 040	Mesurer le Fer total en Fe mg/l
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	1 050	Mesurer le Taux corrosion (/an)
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	1 060	Relever le compteur d'eau de remplissage en m3
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	1 070	Calculer le volume d'eau consommé en 1 an
340_00093	ThermoFrigoPompe Semestrielle	1 080	Formaliser les résultats sur un CR



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 340_00094			
340_00094	Pompe sur socle	10	Changement si nécessaire (sans fourniture)
Gamme 340_00095			
340_00095	Adoucisseur Mensuelle	10	Contrôler le bon fonctionnement
340_00095	Adoucisseur Mensuelle	20	Déterminer et régler la fréquence de régénération
340_00095	Adoucisseur Mensuelle	30	Vérification de la perte de charge
340_00095	Adoucisseur Mensuelle	40	Faire l'appoint de sel si besoin ----> Quantité mise :
Gamme 340_00096			
340_00096	Compresseur Mensuelle	10	Contrôle état général
340_00096	Compresseur Mensuelle	20	Ctrl fonctionnement des organes mécaniques
340_00096	Compresseur Mensuelle	30	Ctrl niveau d'huile
340_00096	Compresseur Mensuelle	40	Ajout d'huile si nécessaire
340_00096	Compresseur Mensuelle	50	Recherche de fuite et réparation si nécessaire
Gamme 340_00097			
340_00097	Vanne Automatique	10	Changement si nécessaire (sans fourniture)
Gamme 340_00098			
340_00098	Vanne 3 voies Réseaux Chaud Froid	10	Remplacement si nécessaire (sans fourniture)
Gamme 340_00099			
340_00099	Surpresseur Eau (Poissons Modèles) Hebdo	10	Vérifier le bon fonctionnement



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 340_00099			
340_00099	Surpresseur Eau (Poissons Modèles) Hebdo	20	Recherche de fuite et réparation si nécessaire
Gamme 340_00100			
340_00100	Ecran Mensuelle	10	Vérifier le bon fonctionnement
340_00100	Ecran Mensuelle	20	Nettoyer l'écran
Gamme 340_00101			
340_00101	Douche de sécurité mensuelle	10	Vérifier le bon fonctionnement
340_00101	Douche de sécurité mensuelle	20	Contrôle de l'état
340_00101	Douche de sécurité mensuelle	30	Contrôle du débit
340_00101	Douche de sécurité mensuelle	40	Contrôle absence de fuite
340_00101	Douche de sécurité mensuelle	50	Contrôle absence d'obstruction (calcaire, etc.)
340_00101	Douche de sécurité mensuelle	60	Mesure de la température
340_00101	Douche de sécurité mensuelle	70	Faire couler l'eau de la douche
Gamme 340_00102			
340_00102	Seche Serviette Mensuelle	10	Vérifier le bon fonctionnement
340_00102	Seche Serviette Mensuelle	20	Contrôle de l'état général
340_00102	Seche Serviette Mensuelle	30	Contrôle absence de fuite
Gamme 340_00103			
340_00103	Convecteur Electrique Mensuelle	10	Vérifier le bon fonctionnement
340_00103	Convecteur Electrique Mensuelle	20	Contrôle de l'état général
Gamme 340_00104			
340_00104	Pompe double Mensuelle	10	Vérifier le bon fonctionnement
340_00104	Pompe double Mensuelle	20	Contrôle de l'état général
340_00104	Pompe double Mensuelle	30	Mesure des intensités



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 340_00105			
340_00105	Pompe simple Mensuelle	10	Vérifier le bon fonctionnement
340_00105	Pompe simple Mensuelle	20	Contrôle de l'état général
340_00105	Pompe simple Mensuelle	30	Contrôle de l'état général
Gamme 340_00108			
340_00108	Pompe a chaleur Hebdo	10	Contrôle de la disponibilité
340_00108	Pompe a chaleur Hebdo	20	Contrôle de l'état général
340_00108	Pompe a chaleur Hebdo	30	Relevé des températures d'eau en entrée/ sortie de l'évaporateur
340_00108	Pompe a chaleur Hebdo	40	Relevé des températures d'eau en entrée/ sortie du condenseur
340_00108	Pompe a chaleur Hebdo	50	Contrôle de la régulation
340_00108	Pompe a chaleur Hebdo	60	Contrôle des plots antivibratiles
340_00108	Pompe a chaleur Hebdo	70	Contrôle des manchons de dilatation
340_00108	Pompe a chaleur Hebdo	80	Contrôle de l'état des calorifuges
340_00108	Pompe a chaleur Hebdo	90	Contrôle des connexions électriques
Gamme 340_00109			
340_00109	Sonde de température	10	Changement si nécessaire
Gamme 340_00110			
340_00110	Capteur de pression	10	Changement si nécessaire (sans fourniture)
Gamme 340_00111			
340_00111	Echangeur a plaques	10	Remplacement si nécessaire (sans fourniture)
Gamme 340_00112			
340_00112	Cuve Carburant GE	10	Contrôle visuel



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 340_00112			
340_00112	Cuve Carburant GE	20	Contrôle du bon fonctionnement (vanne, etc.)
340_00112	Cuve Carburant GE	30	Relever niveau de carburant

Nombre de lignes 576