

TABLEAU DE CORRELATION ZONES DE DETECTION / FONCTIONS DE SECURITE
CAF DE CAYENNE

ZONES DE DETECTION			FONCTIONS DE SECURITE											RENGOI D'ALARME spécifique LOGE GARDIEN	
			ALARME					Compartimentage	Désenfumage	Désenfumage	Arrêt ventilation	Extinction automatique	Asservissements et Arrêts Techniques		
			ZA 1					ZC 01	ZF01	ZF02		ZS03			
			Sirènes bâtiment	Déverrouillage des issues de secours	Non stop ascenseur Rdc	Non stop ascenseur R+1	Non stop ascenseur R+2	Une zone pour tout le bâtiment (contrôle de position des clapets - confort)	Cage escalier Réfectoire	Cage escalier atrium		Local serveur informatique R+1	Arrêt climatisation local	Alarme spécifique, fermee porte et mise en fonctionnement des panneaux lumineux	
ZDA 01	RDC	Salle mise sous pli	X	X	X			X		X	X				X
ZDA 02	RDC	Archives / stock DIAM	X	X	X			X		X	X				X
ZDA 03	RDC	Local Repart.	X	X	X			X		X	X				X
ZDA 04	RDC	Locaux techniques	X	X	X			X		X	X				X
ZDA 05	RDC	Salle Archives aile Nord	X	X	X			X		X	X				X
ZDA 06	RDC	Salles d'Archives et local courrier	X	X	X			X		X	X				X
ZDA 07	RDC	Salle Archives aile Sud	X	X	X			X		X	X				X
ZDA 10	R+1	Local stock créance	X	X		X		X		X	X				X
ZDA 14	R+1	Local stock informatique	X	X		X		X		X	X				X
ZDA 15	R+1	Local Archives	X	X		X		X		X	X				X
ZDA 16	R+1	Local Repart.	X	X		X		X		X	X				X
ZDA 17	R+1	Salle Archives RH/AS	X	X		X		X		X	X				X
ZDA 21	R+2	Local rangement	X	X			X	X		X	X				X
ZDA 22	R+2	Local réserve	X	X			X	X		X	X				X
ZDA 23	R+2	Local Repart.	X	X			X	X		X	X				X
ZDA 30	Combles	Locaux techniques	X	X				X							X
ZDA 31	RDC	Salle Gardien	X	X				X		X	X				X
ZDM 90	RDC	Bris de glace RDC	X	X	X			X							X
ZDM 91	R+1	Bris de glace R+1	X	X		X		X							X
ZDM 92	R+2	Bris de glace R+2	X	X			X	X							X
ZDA 18	R+1	Local serveur informatique	X	X				X				X	X	X	X
Commande depuis l'UCMC du CMSI															
ZF 02	RDC/R+1/R+2	Cage escalier Atrium								X	X				
ZS 03	R+1	Local serveur informatique										X	X	X	
Commande de désenfumage manuelle locale															
ZF 01	RDC/R+1/R+2	Cage escalier refectoire							X						
Commande d'extinction automatique locale															
ZS 03	R+1	Local serveur informatique	X	X				X				X	X	X	X