Liste de points entrée sortie

Cette liste de point est faite pour aider les entreprises à ajuster leur offre technico-économique. Elle est indicative, non limitative et ne substituent pas aux études à réaliser par l'entreprise.

	Codification PID		Schéma	Description des points		E/S AUTOMATE				
						entrée			sortie	
Révision	Tagname	folio	E/S	decription composant	Description du point	DI alarme	DI état	AI mesure	DO commande	AO réglage
				ARM 5						
				GF2						
		52	13	Commutateur 0-auto-forcé GF2	Auto		1			
		48	2	GF 2	Commande				1	
		51	4		synthèse défaut	1				
		51	3		retour de marche		1			
					consigne externe					1
				RESEAU CONDENSEUR						
				commutateur Vanne GF2 EI	Position EI		1			
		53	7	Vanne GF2 EI	FDC ouverture		1			
		53	8		FDC fermeture		1			
		58	3		Commande				1	
		56	7	Vanne régualtion condenseur	recopie			1		
					signal					1
1		18		flowswitch condenseur	défaut	1				
1		18		flowswitch EI	défaut	1				
1		55	8	pression condenseur hautre GF2	défaut	1				
				capteur pression condenseur	mesure			1		
		57	3	température sortie condenseur	mesure			1		
		57	4	température entrée condenseur	mesure			1		
				Débitmètre condenseur	mesure			1		
				RESEAU EVAPORATEUR						
		53	1	commutateur 0-auto--P20A-P20B	auto		1			
		58	1	P20 A	commande				1	
		53	2		retour de marche		1			
		53	3		défaut	1				
					consigne vitesse					1
		58	2	P20 B	commande				1	
		53	4		retour de marche		1			
		53	5		défaut	1				
					consigne vitesse					1
		57	5	température entrée évaporteur	mesure			1		
		57	6	température sortie évaporteur	mesure			1		
				Débitmètre évaporateur	mesure			1		
		18		flowswitch évaporateur	défaut	1				
					TOTAL = 31	7	8	8	4	4
					TOTAL + reserve 20% = 39	9	10	10	5	5

Data sensitivity - Internal