

Categorie	Nom objet	Parametres par defaut à renseigner	Parametre par defaut	Type de parametre	Exemple	APS	APD	PRO	DCE	EXE	DOE	Commentaires
Informations sur le projet	LUC											
	Données d'identification	Nom de l'organisation	Nom	Text	Le nom de l'entreprise à renseigner	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
	Données d'identification	Description de l'organisation	Nom	Text	La description de l'entreprise est à renseigner	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	Données d'identification	Nom du bâtiment	Nom	Text	Le nom du bâtiment à renseigner	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
	Données d'identification	SiteName	Oui	Text	Le nom du site à renseigner	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
	Autre	Adresse du projet	Nom	Text	L'adresse du projet est à renseigner	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	Autre	Nom du projet	Nom	Text	Le nom du projet est à renseigner	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette.
Tableaux/Baies	Groupe Electrogene	Pnet_CHU										
		Nom	Nom	Text	Groupe Electrogene sas	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Type	Nom	Text	EE 25 kW	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Niveau	Nom	Text	SI	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Espace: Nom	Nom	Text	recupérer le nom de la pièce depuis la maquette architecte							A renseigner dans la maquette
		Espace: Numéro	Nom	Text	recupérer le code RSU de la pièce depuis la maquette architecte (paramètre "Numero")				X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Système de distribution	Nom	Text	Définir le projet 2000.87 ou mise HTA + BT					X	X	A renseigner dans la maquette
		Données Electriques	Nom	Text	Les données tension, alimentation/ nombre de phase, alternatif/ ou ... etc.					X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU: Code Obiet	Oui	Text	EDU		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU: Code GMAO	Oui	Text	GELCodeSte Codéveloppement: Numero					X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU: Automate	Oui	Text	AL 2A					X	X	A renseigner dans la fiche
		Fabricant	Nom	Text	SOMO					X	X	A renseigner dans la fiche
		Modèle	Nom	Text	SLUDOM					X	X	A renseigner dans la fiche
		CHU: N° de serie	Oui	Text						X	X	A renseigner dans la fiche
		Charge apparente	Nom	Text	2000 W					X	X	A renseigner dans la fiche
		Puissance	Nom	Text	800 kW					X	X	A renseigner dans la fiche
		CHU: Note de calcul	Oui	URL	.../...INDC_XXX.ppt					X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve le note de calcul de l'équipement
		CHU: Liste des points automatés	Oui	URL	.../.../G7B_GTC					X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve la liste des automatés de l'équipement
		CHU: Fiche: tableaux_baies	Oui	URL	.../.../DOSSIER_MATERIEL					X	X	Fiche transmise par le CHU de Bordeaux.
		CHU: Fiche: technique	Oui	URL	.../.../DOSSIER_MATERIEL					X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve la fiche technique de l'équipement
		CHU: Attections_PV	Oui	URL	.../.../MISE_EN_SERVICE					X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve l'attestation PV de l'équipement
		CHU: Date de mise en service	Oui	Text	01/10/2023					X	X	A renseigner dans la fiche
		Pnet_UNIFORMAT_IFC										
		Code: UNIFORMAT	Oui	Text	D09002					X	X	A renseigner dans la maquette
		Description: UNIFORMAT	Oui	Text	Generatrices et accessoires		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU: Classification: IFC	Oui	Text	REnergyConversionDevice			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	Cellules BT	Pnet_CHU										
		Nom	Nom	Text	Cellule HT	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Type	Nom	Text	Cellule HT/S	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Niveau	Nom	Text	05	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Espace: Nom	Nom	Text	recupérer le nom de la pièce depuis la maquette architecte							A renseigner dans la maquette
		Espace: Numéro	Nom	Text	recupérer le code RSU de la pièce depuis la maquette architecte (paramètre "Numero")				X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Système de distribution	Nom	Text	Indiquer le niveau de HTA (20 000 V, 15 000V), indiquer s'il existe plusieurs baies					X	X	A renseigner dans la maquette
		Données Electriques	Nom	Text						X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU: Code Obiet	Oui	Text	EDU		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU: Code GMAO	Oui	Text	CHTCodeSte Codéveloppement: Numero					X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU: Automate	Oui	Text	AL 2A					X	X	A renseigner dans la fiche
		Fabricant	Nom	Text	ALSTOM					X	X	A renseigner dans la fiche
		Modèle	Nom	Text	CEPR					X	X	A renseigner dans la fiche
		CHU: N° de serie	Oui	Text						X	X	A renseigner dans la fiche
		CHU: Note de calcul	Oui	URL	.../...INDC_XXX.ppt					X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve le note de calcul de l'équipement
		CHU: Liste des points automatés	Oui	URL	.../.../G7B_GTC					X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve la liste des automatés de l'équipement
		CHU: Fiche: tableaux_baies	Oui	URL	.../.../DOSSIER_MATERIEL					X	X	Fiche transmise par le CHU de Bordeaux.
		CHU: Fiche: technique	Oui	URL	.../.../DOSSIER_MATERIEL					X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve la fiche technique de l'équipement
		CHU: Attections_PV	Oui	URL	.../.../MISE_EN_SERVICE					X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve l'attestation PV de l'équipement
		CHU: Date de mise en service	Oui	Text	01/10/2023					X	X	A renseigner dans la fiche
		Pnet_UNIFORMAT_IFC										
		Code: UNIFORMAT	Oui	Text	D051099					X	X	A renseigner dans la maquette
		Description: UNIFORMAT	Oui	Text	Autres services et distributions		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU: Classification: IFC	Oui	Text	REnergyConversionDevice			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	Transformateur	Pnet_CHU										
		Nom	Nom	Text	Transformateur	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Type	Nom	Text	Transformateur Poste T1 TR1	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Niveau	Nom	Text	05	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Espace: Nom	Nom	Text	recupérer le nom de la pièce depuis la maquette architecte				X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Espace: Numéro	Nom	Text	recupérer le code RSU de la pièce depuis la maquette architecte (paramètre "Numero")				X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Système de distribution	Nom	Text								
		Données Electriques	Nom	Text	EDU		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU: Code Obiet	Oui	Text	EDU		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU: Code GMAO	Oui	Text	TMCCodeSte Codéveloppement: Numero					X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU: Automate	Oui	Text	ALSTOM					X	X	A renseigner dans la fiche
		Fabricant	Nom	Text	TRASA					X	X	A renseigner dans la fiche
		Modèle	Nom	Text						X	X	A renseigner dans la fiche
		CHU: N° de serie	Oui	Text						X	X	A renseigner dans la fiche
		CHU: Fiche: tableaux_baies	Oui	URL	.../.../DOSSIER_MATERIEL					X	X	Fiche transmise par le CHU de Bordeaux.
		CHU: Fiche: technique	Oui	URL	.../.../DOSSIER_MATERIEL					X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve la fiche technique de l'équipement
		CHU: Attections_PV	Oui	URL	.../.../MISE_EN_SERVICE					X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve l'attestation PV de l'équipement
		CHU: Date de mise en service	Oui	Text	01/10/2023					X	X	A renseigner dans la fiche
		Pnet_UNIFORMAT_IFC										
		Code: UNIFORMAT	Oui	Text	D051004					X	X	A renseigner dans la maquette
		Description: UNIFORMAT	Oui	Text	Transformateurs de distribution principale					X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU: Classification: IFC	Oui	Text	REnergyConversionDevice		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	Tableau d'Indice Protection (TGBT)	Pnet_CHU										
		Nom	Nom	Text	Indiquer le nom du TGBT	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Type	Nom	Text	TGBT T1 Centrale	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Niveau	Nom	Text	05	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Espace: Nom	Nom	Text	recupérer le nom de la pièce depuis la maquette architecte							A renseigner dans la maquette
		Espace: Numéro	Nom	Text	recupérer le code RSU de la pièce depuis la maquette architecte (paramètre "Numero")				X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Système de distribution	Nom	Text						X	X	A renseigner dans la maquette
		Données Electriques	Nom	Text	IS: 3 chiffres / IP: 3 chiffres / SLT: 3 lettres/ FORME: un chiffre une lettre / tension/phase / puissance					X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU: Code Obiet	Oui	Text	EDU		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU: Code GMAO	Oui	Text	TDMCodeSte Codéveloppement: Numero					X	X	A renseigner dans la maquette
		Fabricant	Nom	Text	MERLIN GERIN					X	X	A renseigner dans la fiche
		Modèle	Nom	Text	DMR					X	X	A renseigner dans la fiche
		CHU: N° de serie	Oui	Text	...					X	X	A renseigner dans la fiche
		CHU: Fiche: tableaux_baies	Oui	URL	.../.../DOSSIER_MATERIEL					X	X	Fiche transmise par le CHU de Bordeaux.
		CHU: Fiche: technique	Oui	URL	.../.../DOSSIER_MATERIEL					X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve la fiche technique de l'équipement
		CHU: Attections_PV	Oui	URL	.../.../MISE_EN_SERVICE					X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve l'attestation PV de l'équipement
		CHU: Date de mise en service	Oui	Text	01/10/2023					X	X	A renseigner dans la fiche
		Pnet_UNIFORMAT_IFC										
		Code: UNIFORMAT	Oui	Text	D051004					X	X	A renseigner dans la maquette
		Description: UNIFORMAT	Oui	Text	Transformateurs de distribution principale					X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU: Classification: IFC	Oui	Text	REnergyConversionDevice		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	Alimentation Statique Interrompteur (ASI) - Onduleur Chargeur électrique (alimentation autonome basse tension)	Pnet_CHU										
		Nom	Nom	Text	Batterie Onduleur	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Type	Nom	Text	Batterie Onduleur ASM	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Niveau	Nom	Text	05	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Espace: Nom	Nom	Text	recupérer le nom de la pièce depuis la maquette architecte							A renseigner dans la maquette
		Espace: Numéro	Nom	Text	recupérer le code RSU de la pièce depuis la maquette architecte (paramètre "Numero")				X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Système de distribution	Nom	Text						X	X	A renseigner dans la maquette
		Données Electriques	Nom	Text	EDU		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU: Code Obiet	Oui	Text	EDU		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU: Code GMAO	Oui	Text	DMDCCodeSte Codéveloppement: Numero					X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU: Automate	Oui	Text	AL 2A					X	X	A renseigner dans la maquette
		Fabricant	Nom	Text	SCHNEIDER ELECTRIC					X	X	A renseigner dans la fiche
		Modèle	Nom	Text	Back UPS					X	X	A renseigner dans la fiche
		CHU: N° de serie	Oui	Text	...					X	X	A renseigner dans la fiche
		CHU: Liste des points automatés	Oui	URL	.../.../G7B_GTC					X	X	A renseigner dans la fiche
		CHU: Fiche: tableaux_baies	Oui	URL	.../.../DOSSIER_MATERIEL					X	X	Fiche transmise par le CHU de Bordeaux.
		CHU: Fiche: technique	Oui	URL	.../.../DOSSIER_MATERIEL					X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve la fiche technique de l'équipement
		CHU: Attections_PV	Oui	URL	.../.../MISE_EN_SERVICE					X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve l'attestation PV de l'équipement
		CHU: Date de mise en service	Oui	Text	01/10/2023					X	X	A renseigner dans la fiche
		Pnet_UNIFORMAT_IFC										
		Code: UNIFORMAT	Oui	Text	D050005					X	X	A renseigner dans la maquette

				Description UNIFORMAT CHU Classification IFC	Chi	Test	URL et accessoires #ElectricGeneralDevice			X	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette A renseigner dans la maquette	
Inverseur électrique (TableauGénéralInverseur)	Piet_CHU																	
	Nom	Non	Test	Inverseur électrique					X	X	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette	
	Type	Non	Test	Inverseur 400					X	X	X	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	Niveau	Non	Test	O1					X	X	X	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	Espace: Nom	Non	Test	recupérer le nom de la pièce depuis la maquette architecte							X	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	Espace: Numéro	Non	Test	recupérer le code NGU de la pièce depuis la maquette architecte (paramètre "Numéro")							X	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	Nom du circuit	Non	Test	HT25A												X	X	A renseigner dans la maquette
	Numéro de circuit	Non	Test	25B												X	X	Cette information peut être extraite du plan synoptique DWG. Le plan doit comporter les attributs nécessaires afin de pouvoir exporter cette donnée depuis le plan DWG
	Données électriques	Non	Test	400 V/3-31250 VA												X	X	Cette information peut être extraite du plan synoptique DWG. Le plan doit comporter les attributs nécessaires afin de pouvoir exporter cette donnée depuis le plan DWG
	CHU Code Objet	Chi	Test	EDU							X	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	CHU Code EIMAD	Chi	Test	INVCodeSite_Codetraitement_Nom												X	X	A renseigner dans la maquette
	Fabricant	Non	Test	SOCOME												X	X	A renseigner dans la fiche
	Modèle	Non	Test	SWCOVERM20												X	X	A renseigner dans la fiche
	CHU_Fiche_tableaux_baies	Chi	URL	.../.../DOSSIER_MATERIEL												X	X	Fiche transmise par le CHU de Bordeaux
	CHU_Fiche_technique	Chi	URL	.../.../DOSSIER_MATERIEL												X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve la fiche technique de l'équipement
	CHU Attributions_PV	Chi	URL	.../.../MISE_EN_SERVICE												X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve l'attestation_PV de l'équipement
	CHU Date de mise en service	Chi	Test	01/10/2023												X	X	A renseigner dans la fiche
	Piet_UNIFORMAT_IFC																	
	Code UNIFORMAT	Chi	Test	D502006												X	X	A renseigner dans la maquette
	Description UNIFORMAT	Chi	Test	Système de gestion d'énergie												X	X	A renseigner dans la maquette
	CHU Classification IFC	Chi	Test	#EduGeneralDevice						X	X	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
Armoire électrique (TP21)	Piet_CHU																	
	Nom	Non	Test	Armoire électrique (TP21)					X	X	X	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	Type	Non	Test	Inverseur 400					X	X	X	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	Niveau	Non	Test	O1					X	X	X	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	Espace: Nom	Non	Test	recupérer le nom de la pièce depuis la maquette architecte							X	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	Espace: Numéro	Non	Test	recupérer le code NGU de la pièce depuis la maquette architecte (paramètre "Numéro")							X	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	Nom du circuit	Non	Test	HT25A												X	X	Cette information peut être extraite du plan synoptique DWG. Le plan doit comporter les attributs nécessaires afin de pouvoir exporter cette donnée depuis le plan DWG
	Numéro de circuit	Non	Test	25B												X	X	Cette information peut être extraite du plan synoptique DWG. Le plan doit comporter les attributs nécessaires afin de pouvoir exporter cette donnée depuis le plan DWG
	Données électriques	Non	Test	400 V/3-31250 VA												X	X	A renseigner dans la maquette
	CHU Code Objet	Chi	Test	EDU							X	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	CHU Code EIMAD	Chi	Test	AGCodeSite_Codetraitement_Nom									X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	Fabricant	Non	Test	SCHNEIDER ELECTRIC												X	X	A renseigner dans la fiche
	Modèle	Non	Test	D50R												X	X	A renseigner dans la fiche
	CHU_Fiche_tableaux_baies	Chi	URL	.../.../DOSSIER_MATERIEL												X	X	Fiche transmise par le CHU de Bordeaux
	CHU_Fiche_technique	Chi	URL	.../.../DOSSIER_MATERIEL												X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve la fiche technique de l'équipement
	CHU Attributions_PV	Chi	URL	.../.../MISE_EN_SERVICE												X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve l'attestation_PV de l'équipement
	CHU Date de mise en service	Chi	Test	01/10/2023												X	X	A renseigner dans la fiche
	Piet_UNIFORMAT_IFC																	
	Code UNIFORMAT	Chi	Test	D502005												X	X	A renseigner dans la maquette
	Description UNIFORMAT	Chi	Test	Panneau (secondaire - distribution)												X	X	A renseigner dans la maquette
	CHU Classification IFC	Chi	Test	#ElectricDistributionBoard						X	X	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
Chemins de câbles	Piet_CHU																	
	Nom	Non	Test	CCF					X	X	X	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	Type	Non	Test	CCF ou CFA					X	X	X	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	Niveau de référence	Non	Test	O1					X	X	X	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	CHU Code Objet	Chi	Test	BSV									X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	Piet_UNIFORMAT_IFC																	
	Code UNIFORMAT	Chi	Test	D502008												X	X	A renseigner dans la maquette
	Description UNIFORMAT	Chi	Test	Chemins des câbles CFA-CFG												X	X	A renseigner dans la maquette
	CHU Classification IFC	Chi	Test	#EduGeneralDevice						X	X	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	Piet_UNIFORMAT_IFC																	
Code UNIFORMAT	Chi	Test	D502004												X	X	A renseigner dans la maquette	
Description UNIFORMAT	Chi	Test	Appareillage électriques												X	X	A renseigner dans la maquette	
CHU Classification IFC	Chi	Test	#EduGeneralDevice						X	X	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette	
Luminaires	Piet_CHU																	
	Nom	Non	Test	Luminaire: Performer					X	X	X	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	Type	Non	Test	Reflector 60x90					X	X	X	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	Niveau	Non	Test	O1					X	X	X	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	Espace: Nom	Non	Test	recupérer le nom de la pièce depuis la maquette architecte							X	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	Espace: Numéro	Non	Test	recupérer le code NGU de la pièce depuis la maquette architecte (paramètre "Numéro")							X	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	Panneau	Non	Test	TD - A préciser le tableau												X	X	Cette information peut être extraite du plan synoptique DWG. Le plan doit comporter les attributs nécessaires afin de pouvoir exporter cette donnée depuis le plan DWG
	Numéro de circuit	Non	Test	S - A préciser le disjoncteur												X	X	Cette information peut être extraite du plan synoptique DWG. Le plan doit comporter les attributs nécessaires afin de pouvoir exporter cette donnée depuis le plan DWG
	CHU Code Objet	Chi	Test	TER							X	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	CHU Code EIMAD	Chi	Test	EGCodeSite_Codetraitement_Nom												X	X	A renseigner dans la maquette
	CHU IP	Chi	Test	Indiquer l'indice de protection: 65												X	X	A renseigner dans la fiche
	Fabricant	Non	Test	LMR												X	X	A renseigner dans la fiche
	Modèle	Non	Test	Dalle LED												X	X	A renseigner dans la fiche
	CHU_Fiche_Luminaires	Chi	URL	.../.../DOSSIER_MATERIEL												X	X	Fiche transmise par le CHU de Bordeaux
	CHU_Fiche_technique	Chi	URL	.../.../DOSSIER_MATERIEL												X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve la fiche technique de l'équipement
	CHU Attributions_PV	Chi	URL	.../.../MISE_EN_SERVICE												X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve l'attestation_PV de l'équipement
	CHU Date de mise en service	Chi	Test	01/10/2023												X	X	A renseigner dans la fiche
	Piet_UNIFORMAT_IFC																	
	Code UNIFORMAT	Chi	Test	D502002												X	X	A renseigner dans la maquette
	Description UNIFORMAT	Chi	Test	Appareils d'éclairage												X	X	A renseigner dans la maquette
	CHU Classification IFC	Chi	Test	#LightingFixture						X	X	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
Prise de courant	Piet_CHU																	
	Nom	Non	Test	PC					X	X	X	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	Type	Non	Test	Prise encastrée					X	X	X	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	Niveau	Non	Test	O1					X	X	X	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	Espace: Nom	Non	Test	recupérer le nom de la pièce depuis la maquette architecte							X	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	Espace: Numéro	Non	Test	recupérer le code NGU de la pièce depuis la maquette architecte (paramètre "Numéro")							X	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	Panneau	Non	Test	TD02												X	X	Cette information peut être extraite du plan synoptique DWG. Le plan doit comporter les attributs nécessaires afin de pouvoir exporter cette donnée depuis le plan DWG
	Numéro de circuit	Non	Test	25B												X	X	Cette information peut être extraite du plan synoptique DWG. Le plan doit comporter les attributs nécessaires afin de pouvoir exporter cette donnée depuis le plan DWG
	CHU Code Objet	Chi	Test	TER							X	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	CHU Code EIMAD	Chi	Test	PCCodeSite_Codetraitement_Nom												X	X	A renseigner dans la maquette
	Fabricant	Non	Test	LEGEND												X	X	A renseigner dans la fiche
	Modèle	Non	Test	B00C												X	X	A renseigner dans la fiche
	CHU_Fiche_installation_electriques	Chi	URL	.../.../DOSSIER_MATERIEL												X	X	Fiche transmise par le CHU de Bordeaux
	CHU_Fiche_technique	Chi	URL	.../.../DOSSIER_MATERIEL												X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve la fiche technique de l'équipement
	CHU Attributions_PV	Chi	URL	.../.../MISE_EN_SERVICE												X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve l'attestation_PV de l'équipement
	CHU Date de mise en service	Chi	Test	01/10/2023												X	X	A renseigner dans la fiche
	Piet_UNIFORMAT_IFC																	
	Code UNIFORMAT	Chi	Test	D502004												X	X	A renseigner dans la maquette
	Description UNIFORMAT	Chi	Test	Appareillage électriques												X	X	A renseigner dans la maquette
	CHU Classification IFC	Chi	Test	#Outlet						X	X	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
Interrupteur	Piet_CHU																	
	Nom	Non	Test	Interrupteur					X	X	X	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	Type	Non	Test	Interrupteur Effortiel					X	X	X	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	Niveau	Non	Test	O1					X	X	X	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	Espace: Nom	Non	Test	recupérer le nom de la pièce depuis la maquette architecte							X	X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette

Installation électriques		Numéro de circuit	Non	Text	258					X	X	Cette information peut être extraite du plan synoptique DWS. Le plan doit comporter les attributs nécessaires afin de pouvoir exporter cette donnée depuis le plan DWS.
		CHU Code Objet	Oui	Text	TER			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU Code GMAO	Oui	Text	INTCodeSite_Codification_Nom			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Fabricant	Non	Text	LEGAND					X	X	A renseigner dans la maquette
		Modèle	Non	Text	DWT					X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU_Fiche_installation_electriques	Oui	URL	.../.../DOSSIER_MATERIEL					X	X	Fiche transmise par le CHU de Bordeaux.
		CHU_Fiche_technique	Oui	URL	.../.../DOSSIER_MATERIEL					X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve la fiche technique de l'équipement
		CHU Attributions_PV	Oui	URL	.../.../MISE_EN_SERVICE					X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve l'attribution PV de l'équipement
		CHU Date de mise en service	Oui	Text	01/10/2023					X	X	A renseigner dans la maquette
		Piet UNIFORMAT_IJC	Oui	Text	D503004					X	X	A renseigner dans la maquette
Boîte de dérivation		Code UNIFORMAT	Oui	Text	Appareils électriques			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Description UNIFORMAT	Oui	Text	RECHCircuit			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU Classification_IJC	Oui	Text								A renseigner dans la maquette
		Piet CHU										
		Nom	Non	Text	Boîte De dérivation			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Type	Non	Text				X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Niveau	Non	Text	01			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Espace_Nom	Non	Text	recupere le nom de la pièce depuis la maquette architecte			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Espace_Nom	Non	Text	recupere le code RSU de la pièce depuis la maquette architecte			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Espace_Nom	Non	Text	parametre "Numero"			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
Panneau		Numéro de circuit	Non	Text	258					X	X	Cette information peut être extraite du plan synoptique DWS. Le plan doit comporter les attributs nécessaires afin de pouvoir exporter cette donnée depuis le plan DWS.
		CHU Code Objet	Oui	Text	TER			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU Code GMAO	Oui	Text	XXXCodeSite_Codification_Nom					X	X	A renseigner dans la maquette
		Fabricant	Non	Text	LEGAND					X	X	A renseigner dans la maquette
		Modèle	Non	Text	LEGAND					X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU_Fiche_installation_electriques	Oui	URL	.../.../DOSSIER_MATERIEL					X	X	Fiche transmise par le CHU de Bordeaux.
		CHU_Fiche_technique	Oui	URL	.../.../DOSSIER_MATERIEL					X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU Date de mise en service	Oui	Text	01/10/2023					X	X	A renseigner dans la maquette
		Piet UNIFORMAT_IJC	Oui	Text	D503004					X	X	A renseigner dans la maquette
		Description UNIFORMAT	Oui	Text	Appareils électriques			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
Commandes éclairage		CHU Classification_IJC	Oui	Text	RECHCircuit			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Piet CHU										
		Nom	Non	Text	Commandes éclairage			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Type	Non	Text	304191			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Niveau	Non	Text	01			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Espace_Nom	Non	Text	recupere le nom de la pièce depuis la maquette architecte			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Espace_Nom	Non	Text	recupere le code RSU de la pièce depuis la maquette architecte			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Espace_Nom	Non	Text	parametre "Numero"			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Panneau	Non	Text	T002					X	X	Cette information peut être extraite du plan synoptique DWS. Le plan doit comporter les attributs nécessaires afin de pouvoir exporter cette donnée depuis le plan DWS.
		Numéro de circuit	Non	Text	258					X	X	Cette information peut être extraite du plan synoptique DWS. Le plan doit comporter les attributs nécessaires afin de pouvoir exporter cette donnée depuis le plan DWS.
Dispositifs d'éclairage		CHU Code Objet	Oui	Text	TER			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU Code GMAO	Oui	Text	ECCodeSite_Codification_Nom			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Fabricant	Non	Text	LEGAND					X	X	A renseigner dans la maquette
		Modèle	Non	Text	LEGAND					X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU_Fiche_installation_electriques	Oui	URL	.../.../DOSSIER_MATERIEL					X	X	Fiche transmise par le CHU de Bordeaux.
		CHU_Fiche_technique	Oui	URL	.../.../DOSSIER_MATERIEL					X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve la fiche technique de l'équipement
		CHU Attributions_PV	Oui	URL	.../.../MISE_EN_SERVICE					X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve l'attribution PV de l'équipement
		CHU Date de mise en service	Oui	Text	01/10/2023					X	X	A renseigner dans la maquette
		Piet UNIFORMAT_IJC	Oui	Text	D503004					X	X	A renseigner dans la maquette
		Description UNIFORMAT	Oui	Text	Appareils électriques			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
Detecteur de présence		CHU Classification_IJC	Oui	Text	RECHCircuit			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Piet CHU										
		Nom	Non	Text	DETECTEUR PRESENCE			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Type	Non	Text	02			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Niveau	Non	Text	01			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Espace_Nom	Non	Text	recupere le nom de la pièce depuis la maquette architecte			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Espace_Nom	Non	Text	recupere le code RSU de la pièce depuis la maquette architecte			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Espace_Nom	Non	Text	parametre "Numero"			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Panneau	Non	Text	T002					X	X	Cette information peut être extraite du plan synoptique DWS. Le plan doit comporter les attributs nécessaires afin de pouvoir exporter cette donnée depuis le plan DWS.
		Numéro de circuit	Non	Text	258					X	X	Cette information peut être extraite du plan synoptique DWS. Le plan doit comporter les attributs nécessaires afin de pouvoir exporter cette donnée depuis le plan DWS.
Appareil Appel Malade		CHU Code Objet	Oui	Text	EDU			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU Code GMAO	Oui	Text	DETCodeSite_Codification_Nom			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Fabricant	Non	Text	ASSCOMUNICATIONS					X	X	A renseigner dans la maquette
		Modèle	Non	Text	CAMPEL					X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU_Fiche_installation_electriques	Oui	URL	.../.../DOSSIER_MATERIEL					X	X	Fiche transmise par le CHU de Bordeaux.
		CHU_Fiche_technique	Oui	URL	.../.../DOSSIER_MATERIEL					X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve la fiche technique de l'équipement
		CHU Attributions_PV	Oui	URL	.../.../MISE_EN_SERVICE					X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve l'attribution PV de l'équipement
		CHU Date de mise en service	Oui	Text	01/10/2023					X	X	A renseigner dans la maquette
		Piet UNIFORMAT_IJC	Oui	Text	D503008					X	X	A renseigner dans la maquette
		Description UNIFORMAT	Oui	Text	Système de sécurité et d'intrusion					X	X	A renseigner dans la maquette
Système appel malade		CHU Classification_IJC	Oui	Text	RECHCircuit			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Piet CHU										
		Nom	Non	Text	Appel malades			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Type	Non	Text	Appel malades			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Niveau	Non	Text	SI			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Espace_Nom	Non	Text	recupere le nom de la pièce depuis la maquette architecte			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Espace_Nom	Non	Text	recupere le code RSU de la pièce depuis la maquette architecte			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Espace_Nom	Non	Text	parametre "Numero"			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU_bauVo	Oui	Text	HOL/PLUX					X	X	Cette information peut être extraite du plan synoptique DWS. Le plan doit comporter les attributs nécessaires afin de pouvoir exporter cette donnée depuis le plan DWS.
		CHU_PurtP	Oui	Text						X	X	Cette information peut être extraite du plan synoptique DWS. Le plan doit comporter les attributs nécessaires afin de pouvoir exporter cette donnée depuis le plan DWS.
Appareil Appel Malade		CHU Code Objet	Oui	Text	EDU			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU Code GMAO	Oui	Text	AMCodeSite_Codification_Nom			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Fabricant	Non	Text	BLUEMEA					X	X	A renseigner dans la maquette
		Modèle	Non	Text	Système 1					X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU_Fiche_installation_electriques	Oui	URL	.../.../DOSSIER_MATERIEL					X	X	Fiche transmise par le CHU de Bordeaux.
		CHU_Fiche_technique	Oui	URL	.../.../DOSSIER_MATERIEL					X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve la fiche technique de l'équipement
		CHU Attributions_PV	Oui	URL	.../.../MISE_EN_SERVICE					X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve l'attribution PV de l'équipement
		CHU Date de mise en service	Oui	Text	01/10/2023					X	X	A renseigner dans la maquette
		Piet UNIFORMAT_IJC	Oui	Text	D503003					X	X	A renseigner dans la maquette
		Description UNIFORMAT	Oui	Text	Système de télécommunication					X	X	A renseigner dans la maquette
Automate Programmable Industriel (API) / API Interface Homme Machine		CHU Classification_IJC	Oui	Text	RECHCircuit			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Piet CHU										
		Nom	Non	Text	Automate Programmable Industriel			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Type	Non	Text	API Interface Homme Machine			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Niveau	Non	Text	01			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Espace_Nom	Non	Text	recupere le nom de la pièce depuis la maquette architecte			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Espace_Nom	Non	Text	recupere le code RSU de la pièce depuis la maquette architecte			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Espace_Nom	Non	Text	parametre "Numero"			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU Code Objet	Oui	Text	EDU			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU Code GMAO	Oui	Text	APICodeSite_Codification_Nom			X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
Automate Programmable Industriel (API) / API Interface Homme Machine		Fabricant	Non	Text	SCNMOELECTRIC					X	X	A renseigner dans la maquette
		Modèle	Non	Text	TSX370 V1.5					X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU_Fiche_installation_electriques	Oui	URL	.../.../DOSSIER_MATERIEL					X	X	Fiche transmise par le CHU de Bordeaux.

Dispositif des données		CHU_Fiche_technique	Oui	URL	...1..DOSSIER_MATERIEL					X	X	X		URL point le dossier dans lequel se trouve la Fiche technique de l'équipement		
		CHU_Attestations_PV	Oui	URL	...1..IMMEX_FX_SERVICE					X	X	X		URL point le dossier dans lequel se trouve l'attestation PV de l'équipement		
		CHU_Date_de_mise_en_service	Oui	Text	01/10/2023					X	X	X		A renseigner dans la fiche		
		Past_UNIFORMAT_IFC														
		Code_UNIFORMAT	Oui	Text	D503008						X	X	X	A renseigner dans la maquette		
		Description_UNIFORMAT	Oui	Text	Système de sécurité et d'intrusion (RCS/SecurControl)				X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette		
		CHU_Classification_IFC	Oui	Text							X	X	X	X	A renseigner dans la maquette	
		Captures_électroniques	Past_CHU													
		Nom	Non	Text	Compteur électronique					X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette	
		Type	Non	Text	Compteur coulomb					X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette	
Détecteur d'intrusion		Niveau	Non	Text	02					X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette	
		Espace_Nom	Non	Text	recupérer le nom de la pièce depuis la maquette architecte					X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette	
		Espace_Numero	Non	Text	recupérer le code RCU de la pièce depuis la maquette architecte (paramètre "Numero")					X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette	
		CHU_CodeObjet	Oui	Text	EQU					X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette	
		CHU_CodeGMAO	Oui	Text	CPCodéSéq_CodéAtteInt_Nom					X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette	
		Fabricant	Non	Text	SCHNEIDER ELECTRIC						X	X	X	X	A renseigner dans la fiche	
		Modèle	Non	Text	TransferNet						X	X	X	X	A renseigner dans la fiche	
		CHU_Type_de_serie	Oui	Text							X	X	X	X	A renseigner dans la fiche	
		CHU_Fiche_dispositif_de_sécurité	Oui	URL	...1..DOSSIER_MATERIEL						X	X	X	X	Fiche technique par le CHU de Bordeaux	
		CHU_Fiche_technique	Oui	URL	...1..DOSSIER_MATERIEL						X	X	X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve la Fiche technique de l'équipement	
		CHU_Attestations_PV	Oui	URL	...1..IMMEX_FX_SERVICE						X	X	X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve l'attestation PV de l'équipement	
		CHU_Date_de_mise_en_service	Oui	Text	01/10/2023						X	X	X	X	A renseigner dans la fiche	
		Past_UNIFORMAT_IFC														
		Code_UNIFORMAT	Oui	Text	D509006						X	X	X	X	A renseigner dans la maquette	
		Description_UNIFORMAT	Oui	Text	Système de section d'alarme					X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette	
		CHU_Classification_IFC	Oui	Text						X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette	
		Détecteur d'intrusion	Past_CHU													
		Nom	Non	Text	Détecteur d'intrusion					X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Type	Non	Text	Détecteur de présence					X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Niveau	Non	Text	02					X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Espace_Nom	Non	Text	recupérer le nom de la pièce depuis la maquette architecte					X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		Espace_Numero	Non	Text	recupérer le code RCU de la pièce depuis la maquette architecte (paramètre "Numero")					X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU_CodeObjet	Oui	Text	TER					X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU_CodeGMAO	Oui	Text	DETCodeSéq_CodéAtteInt_Nom					X	X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU_Type_de_serie	Oui	Text	Numero de la centrale						X	X	X	X	X	A renseigner dans la fiche
	Fabricant	Non	Text	COOPER MEUVIER						X	X	X	X	X	A renseigner dans la fiche	
	Modèle	Non	Text	410PR						X	X	X	X	X	A renseigner dans la fiche	
	CHU_Liste_des_points_automates	Oui	Text	...1..1678_GTC						X	X	X	X	X	A renseigner dans la fiche	
	CHU_Fiche_dispositif_de_sécurité	Oui	URL	...1..DOSSIER_MATERIEL						X	X	X	X	X	Fiche technique par le CHU de Bordeaux	
	CHU_Fiche_technique	Oui	URL	...1..DOSSIER_MATERIEL						X	X	X	X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve la Fiche technique de l'équipement	
	CHU_Attestations_PV	Oui	URL	...1..IMMEX_FX_SERVICE						X	X	X	X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve l'attestation PV de l'équipement	
	CHU_Date_de_mise_en_service	Oui	Text	01/10/2023						X	X	X	X	X	A renseigner dans la fiche	
	Past_UNIFORMAT_IFC															
	Code_UNIFORMAT	Oui	Text													

[illegible]

		CHU Date de mise en service	Oui	Text	01/10/2023					X	X	A renseigner dans la fiche
		Piet_UNIFORMAT_IFC										
		Code_UNIFORMAT	Non	Text	D503010					X	X	A renseigner dans la maquette
		Description_UNIFORMAT	Non	Text	Système de revue informatique					X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU_Classification_IFC	Oui	Text	EC00001		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	Interphone	Piet_CHU										
	Interphone		Non	Text	INTERPHONE		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
			Non	Text	Type		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
			Non	Text	Niveau		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
			Non	Text	Espace: Nom	recupérer le nom de la pièce depuis la maquette architecte		X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
			Non	Text	Espace: Numéro	recupérer le code RGU de la pièce depuis la maquette architecte (paramètre "Numéro")		X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
			Non	Text	CHU_BauVoie	7002				X	X	Cette information peut être extraite du plan synoptique DWG. Le plan doit comporter les attributs nécessaires afin de pouvoir exporter cette donnée depuis le plan DWG
			Non	Text	CHU_Pompe	258				X	X	Cette information peut être extraite du plan synoptique DWG. Le plan doit comporter les attributs nécessaires afin de pouvoir exporter cette donnée depuis le plan DWG
			Non	Text	CHU_CodeObjet	TPF		X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
			Non	Text	CHU_CodeEMAO	JPHCodeSite_Codetraitement_Numero		X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
			Non	Text	Fabricant	COMMEND				X	X	A renseigner dans la fiche
			Non	Text	Modèle					X	X	A renseigner dans la fiche
			Non	Text	CHU_Fiche_appareils_telephoniques	...)_DOSSIER_MATERIEL				X	X	Fiche transmise par le CHU de Bordeaux
			Non	Text	CHU_Fiche_appareils_audiotels	...)_DOSSIER_MATERIEL				X	X	Fiche transmise par le CHU de Bordeaux
			Non	Text	CHU_Fiche_technique	...)_DOSSIER_MATERIEL				X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve la fiche technique de l'équipement
			Non	Text	CHU_Attributions_PV	...)_MISE_EN_SERVICE				X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve l'attribution_PV de l'équipement
			Non	Text	CHU Date de mise en service	01/10/2023				X	X	A renseigner dans la fiche
		Piet_UNIFORMAT_IFC										
		Code_UNIFORMAT	Oui	Text	D503008					X	X	A renseigner dans la maquette
		Description_UNIFORMAT	Oui	Text	Système de sécurité et d'extinction					X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU_Classification_IFC	Oui	Text	EC00000ContrôleExtinct		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	Interphone	Piet_CHU										
	Interphone		Non	Text	HAUT_PAREUR		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
			Non	Text	Type	Rond		X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
			Non	Text	Niveau	Q2		X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
			Non	Text	Espace: Nom	recupérer le nom de la pièce depuis la maquette architecte		X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
			Non	Text	Espace: Numéro	recupérer le code RGU de la pièce depuis la maquette architecte (paramètre "Numéro")		X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
			Non	Text	CHU_CodeObjet	EDU		X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
			Non	Text	CHU_CodeEMAO	HUCodeSite_Codetraitement_Numero				X	X	A renseigner dans la maquette
			Non	Text	Fabricant					X	X	A renseigner dans la fiche
			Non	Text	Modèle					X	X	A renseigner dans la fiche
			Non	Text	CHU_Fiche_appareils_communication	...)_DOSSIER_MATERIEL				X	X	Fiche transmise par le CHU de Bordeaux
			Non	Text	CHU_Fiche_technique	...)_DOSSIER_MATERIEL				X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve la fiche technique de l'équipement
			Non	Text	CHU_Attributions_PV	...)_MISE_EN_SERVICE				X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve l'attribution_PV de l'équipement
			Non	Text	CHU Date de mise en service	01/10/2023				X	X	A renseigner dans la fiche
		Piet_UNIFORMAT_IFC										
		Code_UNIFORMAT	Oui	Text	D503005					X	X	A renseigner dans la maquette
		Description_UNIFORMAT	Oui	Text	Système d'intercommunication					X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU_Classification_IFC	Oui	Text	EC00000ContrôleExtinct		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	Appareils de communication	Piet_CHU										
	Appareils de communication		Non	Text	HAUT_PAREUR		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
			Non	Text	Type	Rond		X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
			Non	Text	Niveau	Q2		X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
			Non	Text	Espace: Nom	recupérer le nom de la pièce depuis la maquette architecte		X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
			Non	Text	Espace: Numéro	recupérer le code RGU de la pièce depuis la maquette architecte (paramètre "Numéro")		X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
			Non	Text	CHU_CodeObjet	EDU		X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
			Non	Text	CHU_CodeEMAO	HUCodeSite_Codetraitement_Numero				X	X	A renseigner dans la maquette
			Non	Text	Fabricant					X	X	A renseigner dans la fiche
			Non	Text	Modèle					X	X	A renseigner dans la fiche
			Non	Text	CHU_Fiche_appareils_communication	...)_DOSSIER_MATERIEL				X	X	Fiche transmise par le CHU de Bordeaux
			Non	Text	CHU_Fiche_technique	...)_DOSSIER_MATERIEL				X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve la fiche technique de l'équipement
			Non	Text	CHU_Attributions_PV	...)_MISE_EN_SERVICE				X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve l'attribution_PV de l'équipement
			Non	Text	CHU Date de mise en service	01/10/2023				X	X	A renseigner dans la fiche
		Piet_UNIFORMAT_IFC										
		Code_UNIFORMAT	Oui	Text	D503005					X	X	A renseigner dans la maquette
		Description_UNIFORMAT	Oui	Text	Système d'intercommunication					X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU_Classification_IFC	Oui	Text	EC00000ContrôleExtinct		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	Appareils de communication	Piet_CHU										
	Appareils de communication		Non	Text	HAUT_PAREUR		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
			Non	Text	Type	Rond		X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
			Non	Text	Niveau	Q2		X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
			Non	Text	Espace: Nom	recupérer le nom de la pièce depuis la maquette architecte		X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
			Non	Text	Espace: Numéro	recupérer le code RGU de la pièce depuis la maquette architecte (paramètre "Numéro")		X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
			Non	Text	CHU_CodeObjet	EDU		X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
			Non	Text	CHU_CodeEMAO	HUCodeSite_Codetraitement_Numero				X	X	A renseigner dans la maquette
			Non	Text	Fabricant					X	X	A renseigner dans la fiche
			Non	Text	Modèle					X	X	A renseigner dans la fiche
			Non	Text	CHU_Fiche_appareils_communication	...)_DOSSIER_MATERIEL				X	X	Fiche transmise par le CHU de Bordeaux
			Non	Text	CHU_Fiche_technique	...)_DOSSIER_MATERIEL				X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve la fiche technique de l'équipement
			Non	Text	CHU_Attributions_PV	...)_MISE_EN_SERVICE				X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve l'attribution_PV de l'équipement
			Non	Text	CHU Date de mise en service	01/10/2023				X	X	A renseigner dans la fiche
		Piet_UNIFORMAT_IFC										
		Code_UNIFORMAT	Oui	Text	D503005					X	X	A renseigner dans la maquette
		Description_UNIFORMAT	Oui	Text	Système d'intercommunication					X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU_Classification_IFC	Oui	Text	EC00000ContrôleExtinct		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
	Appareils de communication	Piet_CHU										
	Appareils de communication		Non	Text	HAUT_PAREUR		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
			Non	Text	Type	Rond		X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
			Non	Text	Niveau	Q2		X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
			Non	Text	Espace: Nom	recupérer le nom de la pièce depuis la maquette architecte		X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
			Non	Text	Espace: Numéro	recupérer le code RGU de la pièce depuis la maquette architecte (paramètre "Numéro")		X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
			Non	Text	CHU_CodeObjet	EDU		X	X	X	X	A renseigner dans la maquette
			Non	Text	CHU_CodeEMAO	HUCodeSite_Codetraitement_Numero				X	X	A renseigner dans la maquette
			Non	Text	Fabricant					X	X	A renseigner dans la fiche
			Non	Text	Modèle					X	X	A renseigner dans la fiche
			Non	Text	CHU_Fiche_appareils_communication	...)_DOSSIER_MATERIEL				X	X	Fiche transmise par le CHU de Bordeaux
			Non	Text	CHU_Fiche_technique	...)_DOSSIER_MATERIEL				X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve la fiche technique de l'équipement
			Non	Text	CHU_Attributions_PV	...)_MISE_EN_SERVICE				X	X	URL point le dossier dans lequel se trouve l'attribution_PV de l'équipement
			Non	Text	CHU Date de mise en service	01/10/2023				X	X	A renseigner dans la fiche
		Piet_UNIFORMAT_IFC										
		Code_UNIFORMAT	Oui	Text	D503005					X	X	A renseigner dans la maquette
		Description_UNIFORMAT	Oui	Text	Système d'intercommunication					X	X	A renseigner dans la maquette
		CHU_Classification_IFC	Oui	Text	EC00000ContrôleExtinct		X	X	X	X	X	A renseigner dans la maquette

Liste des équipements/systèmes génériques et non exhaustifs. Tout équipement/système de la maquette doit être renseigné conformément à l'annexe.