

Rapport d'Activité

Titre demande de service : 400002PEPA_Batiment - 6M
Domaine : SECOND OEUVRE BATIMENT
Nom client :
Nom contrat : UNISTRA
Nom site : ESPE NEUDORF-NEUHOF (Enseigne) | UNIVERSITE DE STRASBOURG
Adresse lieu demande de service : Rue de Neuvic, 67100 STRASBOURG
Présence situation dangereuse : Non
Nom du demandeur d'appel de service :
Type demande de service : Maintenance Préventive
Équipement : Portail double battant / BÂTIMENT PRINCIPAL
Astreinte : Non
Statut de la demande de service : Clôturée

Gamme de maintenance et relevé de compteurs

- (BAT - 6M) - la vérification du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité des personnes (barres palpeuses, pressostat, cellules photo électriques, etc...)

 Fait

- (BAT - 6M) - la vérification du bon fonctionnement du débrayage manuel

 Fait

- (BAT - 6M) - la vérification du bon fonctionnement du limiteur d'effort

 Fait

- (BAT - 6M) - la vérification des articulations (charnières, pivots,...)

 Fait

- (BAT - 6M) - la vérification du bon fonctionnement et de l'état de la signalisation (feux orange, éclairage et matérialisation au sol de l'aire d'angereuse de mouvement)

 Fait

- (BAT - 6M) - la vérification des éléments de transmission du mouvement (bras articulés, câbles, chaînes, courroies,)

 Fait

- (BAT - 6M) - le nettoyage, la lubrification et les réglages nécessaires au bon fonctionnement

 Fait

- (BAT - 6M) - Le bon fonctionnement en cas d'incendie, essais à réaliser (liaison SSI, boîtier vert évacuation)

 Fait

- (BAT - 6M) - la vérification de l'opérateur (motoréducteur électrique, opérateur électrohydraulique,)

 Fait

- (BAT - 6M) - un examen général du fonctionnement de la porte

 Fait

Précisions activités données

Intervenants	Date/Heure de début	Date/Heure de fin	Durée
KEVIN KRAUSE	06-04-2022 13:00	06-04-2022 14:00	01:00
			01:00

Compte rendu

KEVIN KRAUSE : Maintenance portail double battant 4005BP01PA : - Fonctionnement du portail via une télécommande. - Essais de fonctionnement ok. - Essais et nettoyage des photocellules de sécurité ok. - Boîtier plastique de la cellule émettrice intérieur défectueux (réf PD140FNT60).

Devis à faire : Non

Pièces-jointes



20220406_132814.jpg



20220406_132756.jpg



20220406_132731.jpg



20220406_133015.jpg



20220406_132853.jpg



20220406_133010.jpg



20220406_132825.jpg



20220406_132921.jpg



20220406_132902.jpg

Signature

Client:

Technicien:

KEVIN KRAUSE