



**CENTRE HOSPITALIER DE
LA SOUTERRAINE**

**12 avenue Pasteur
23300 LA SOUTERRAINE
Tél: 05 55 89 58 00**

Annexe 4

PROCEDURE DE NETTOYAGE DES CONDENSEURS

1) Préambule :

Les condenseurs des groupes de production de froid doivent être dépoussiérés et nettoyés suivant les préconisations suivantes dans le but de garantir le meilleur taux de rendement des installations.

2) Installations

2-1 Les armoires réfrigérées, les réfrigérateurs et les groupes.

- Nettoyage par soufflage à l'air comprimé quand cela est possible
- Nettoyage par aspiration et brossage pour les zones à risques infectieux et service de soins.

2-2 Les condenseurs des groupes de production de froid et les climatiseurs

- Nettoyage par brossage, aspiration et soufflage des grosses particules, ensuite lavage des condenseurs par jet d'eau basse pression. Le lavage et le soufflage doivent être effectués dans le sens inverse du sens de ventilation de refroidissement, afin que le nettoyage des condenseurs soit le plus efficace.
- Dans le cas où des produits de nettoyage ou de détartrage sont nécessaires, ces produits ne devront pas détériorer les condenseurs et être conforme à la réglementation sur l'environnement.