



Critères de filtre

Identifiant technique = '17eb061982d-4a5b05'; Etat/Code de l'état parmi [En préparation,Attente validation,Validé]; Organisation/Code Organisation contient 'TOULON'

Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 300_00002			
300_00002	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Trimestrielle	10	Ctrl visuel de l'installation (absence de fuite, tuyauterie, fixation, calorifuge...)
300_00002	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Trimestrielle	20	Nettoyage de la grille anti volatiles SI BESOIN
300_00002	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Trimestrielle	30	Nettoyage de l'intérieur du caisson de filtration et lames de registre SI BESOIN
300_00002	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Trimestrielle	40	Ctrl fctment des registres et graissage SI BESOIN
300_00002	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Trimestrielle	60	Vérification et remplacement des préfiltres SI BESOIN
300_00002	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Trimestrielle	70	Vérification et remplacement filtration secondaire SI BESOIN
300_00002	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Trimestrielle	80	Ctrl de l'état et nettoyage des pare-gouttelettes SI BESOIN
300_00002	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Trimestrielle	90	Ctrl fctment des circulateurs (auditif et visuel) + permutation
300_00002	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Trimestrielle	100	Ctrl fctment ventilateur (rotation manuelle) +nettoyage (pales, volute) SI BESOIN
300_00002	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Trimestrielle	110	Ctrl de l'état et de la tension des courroies, remplacement courroies SI BESOIN
300_00002	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Trimestrielle	120	Vérifier et resserrer la visserie, la boulonnerie
300_00002	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Trimestrielle	130	Ctrl du fctment de la fermeture des portes



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 300_00002			
300_00002	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Trimestrielle	140	Ctrl de l'état et de l'étanchéité du réseau aéraulique (ex. gaine de soufflage)
Gamme 300_00003			
300_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	10	Ctrl visuel de l'installation (absence de fuite, tuyauterie, fixation, calorifuge...)
300_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	20	Nettoyage de la grille anti volatiles
300_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	30	Nettoyage de l'intérieur du caisson de filtration et lames de registre SI BESOIN
300_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	40	Ctrl fctment des registres et graissage
300_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	50	Relevé du Delta P de la préfiltration
300_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	60	Vérification et remplacement des préfiltres
300_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	70	Relevé du Delta P de la filtration secondaire
300_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	80	Vérification et remplacement filtration secondaire
300_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	90	Vérification du 0 du manomètre à colonne
300_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	100	Ctrl de l'état et nettoyage des pare-gouttelettes
300_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	110	Ctrl de l'écoulement des condensats
300_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	120	Ctrl de l'état du récupérateur de condensat et nettoyage du bac



Gamme	Titre	Número d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 300_00003			
300_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	130	Ctrl fctment des circulateurs (auditif et visuel) + permutation
300_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	140	Mesure de l'intensité absorbée par le circulateur
300_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	150	Ctrl fctment ventilateur (rotation manuelle) +nettoyage (pales, volute) SI BESOIN
300_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	160	Ctrl de l'état et de la tension des courroies, remplacement courroies SI BESOIN
300_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	170	Ctrl de l'état et de l'alignement des poulies
300_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	180	Vérifier et resserrer la visserie, la boulonnerie
300_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	190	Vérifier les presses étoupes, câbles du moteur et connexions électriques
300_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	200	Ctrl et essai des organes de sécurité
300_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	210	Ctrl du fctment de la fermeture des portes
300_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	220	Ctrl de l'état et de l'étanchéité du réseau aéraulique (ex. gaine de soufflage)
300_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	230	Nettoyage des sondes et capteurs (température, hygrométrie etc)
300_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	240	Ctrl fctment régulation du grp. et des organes de cmd (interrupteur, variateur...)



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 300_00003			
300_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	250	----- ARMOIRE ELECTRIQUE -----
300_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	260	Ctrl visuel armoire en ext. (passage de câble, presse étoupe ...)
300_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	270	Ctrl des voyants de l'armoire électrique (si présent)
300_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	280	Nettoyage/dépoussierage grille + fctment ventilateur de l'armoire (si présent)
300_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	290	Ctrl état et du serrage des connexions dans l'armoire (sect./disj./contact. ...)
300_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	300	Ctrl du fctment de la fermeture des portes
Gamme 300_00005			
300_00005	GTC automate Semestrielle	10	Verifier la Communication automate (contrôle fonctionnement supervision)
Gamme 300_00009			
300_00009	Chambre froide positive Annuel	300	Unité extérieure
300_00009	Chambre froide positive Annuel	305	Contrôle visuel de l'installation (absence de fuite, tuyauterie, fixation, calorifuge..)
300_00009	Chambre froide positive Annuel	310	Nettoyage complet du condenseur (batterie, ventilation, pales...)
300_00009	Chambre froide positive Annuel	320	Contrôle fctment compresseur (résistance carter/niv. huile/deshydrateur/plots antivibratiles...)
300_00009	Chambre froide positive Annuel	330	Contrôle fctment ventilateur (rotation manuelle) + nettoyage (pales, volute,...)



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 300_00009			
300_00009	Chambre froide positive Annuel	340	Mesure et relevé de la température de soufflage du condenseur
300_00009	Chambre froide positive Annuel	350	Mesure et relevé de la température de sous refroidissement (après compresseur)
300_00009	Chambre froide positive Annuel	400	Unité interieure
300_00009	Chambre froide positive Annuel	410	Nettoyage complet de l'évaporateur (batterie, ventilateur, volute,...)
300_00009	Chambre froide positive Annuel	420	Controle de l'état du récupérateur de condensat et nettoyage du bac
300_00009	Chambre froide positive Annuel	430	Mesure et relevé de la température de soufflage de l'évaporateur
300_00009	Chambre froide positive Annuel	440	Controle du factment de la fermeture des portes
300_00009	Chambre froide positive Annuel	450	Controle contact porte
300_00009	Chambre froide positive Annuel	460	Controle du retour de défauts et de la sonde de température sur GTB (si présent)
300_00009	Chambre froide positive Annuel	480	Controle de l'étanchéité des circuits frigorifiques (CERFA)
300_00009	Chambre froide positive Annuel	490	Vérifier les presses étoupes, cables du moteur et connexions électriques
Gamme 300_00010			
300_00010	Chambre froide positive Trimestriel	5	UNITÉ EXTÉRIEURE
300_00010	Chambre froide positive Trimestriel	10	Ctrl du retour de défauts et de la sonde de température sur GTB (si présent)
300_00010	Chambre froide positive Trimestriel	20	Ctrl contact de porte
300_00010	Chambre froide positive Trimestriel	30	Ctrl du fctment de la fermeture des portes



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération		Description de l'opération
Gamme 300_00010				
300_00010	Chambre froide positive Trimestriel		40	Ctrl fctment du régulateur (essai dégivrage...)
300_00010	Chambre froide positive Trimestriel		50	Ctrl de l'état du récupérateur de condensat et nettoyage du bac SI BESOIN
300_00010	Chambre froide positive Trimestriel		60	Nettoyage complet de l'évaporateur (batterie, ventilateur, volute...) SI BESOIN
300_00010	Chambre froide positive Trimestriel		70	Ctrl fctment ventilateur (rotation manuelle) +nettoyage (pales, volute) SI BESOIN
300_00010	Chambre froide positive Trimestriel		80	UNITÉ INTERIEUR
300_00010	Chambre froide positive Trimestriel		90	Ctrl fctment compresseur (résist. carter/ niv. huile/déshydrateur/plots antivibratiles...)
300_00010	Chambre froide positive Trimestriel		100	Nettoyage complet du condenseur (batterie, ventilateur, pales...) SI BESOIN
300_00010	Chambre froide positive Trimestriel		110	Ctrl visuel de l'installation (absence de fuite, tuyauterie, fixation, calorifuge...)
Gamme 300_00012				
300_00012	PAC Air Eau Annuelle		5	UNITE EXTERIEURE
300_00012	PAC Air Eau Annuelle		10	Ctrl visuel de l'installation (absence de fuite, tuyauterie, fixation, calorifuge...)
300_00012	PAC Air Eau Annuelle		20	Nettoyage complet du condenseur (batterie, ventilateur, pales...)
300_00012	PAC Air Eau Annuelle		25	Nettoyage du bac à condensat



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 300_00012			
300_00012	PAC Air Eau Annuelle	30	Ctrl fctment compresseur (résist. carter/ niv. huile/déshydrateur/plots antivibratiles...)
300_00012	PAC Air Eau Annuelle	40	Ctrl fctment ventilateur (rotation manuelle) +nettoyage (pales, volute)
300_00012	PAC Air Eau Annuelle	50	Vérifier et resserrer la visserie, la boulonnerie
300_00012	PAC Air Eau Annuelle	60	Mesure et relevé de la temperature Ambiante
300_00012	PAC Air Eau Annuelle	70	Mesure et relevé de la température de soufflage du condenseur
300_00012	PAC Air Eau Annuelle	90	Ctrl fctment régulation du grp. et des organes de cmd (interrupteur, variateur...)
300_00012	PAC Air Eau Annuelle	100	Ctrl de l'étanchéité des circuits frigorifiques (CERFA 15497)
300_00012	PAC Air Eau Annuelle	110	PAC AIR/EAU
300_00012	PAC Air Eau Annuelle	120	Nettoyage du filtre à eau
300_00012	PAC Air Eau Annuelle	130	Contrôle du vase d'expansion et le remplacer si nécessaire
300_00012	PAC Air Eau Annuelle	140	Verifier le fonctionnement de la sécurité manque d'eau
300_00012	PAC Air Eau Annuelle	150	Purge du circuit hydraulique
300_00012	PAC Air Eau Annuelle	160	T° d'eau, entrée
300_00012	PAC Air Eau Annuelle	170	T° d'eau, sortie
300_00012	PAC Air Eau Annuelle	200	UNITE INTERIEURE
300_00012	PAC Air Eau Annuelle	210	Contrôle de bon fonctionnement



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 300_00012			
300_00012	PAC Air Eau Annuelle	220	Mesure et relevé de la température Ambiante
300_00012	PAC Air Eau Annuelle	230	Mesure et relevé de la température de soufflage de l'évaporateur
300_00012	PAC Air Eau Annuelle	235	Ctrl de l'installation (absence de fuite, tuyauterie, fixation, calorifuge...)
300_00012	PAC Air Eau Annuelle	240	Nettoyage complet de l'évaporateur (batterie, ventilateur, volute...)
300_00012	PAC Air Eau Annuelle	250	Nettoyage des filtres, remplacement SI BESOIN
300_00012	PAC Air Eau Annuelle	270	Ctrl (test d'eau) et nettoyage du bac à condensat
300_00012	PAC Air Eau Annuelle	280	Ctrl et nettoyage de la pompe d'évacuation des condensats
300_00012	PAC Air Eau Annuelle	290	Ctrl et nettoyage de la pompe d'évacuation des condensats
300_00012	PAC Air Eau Annuelle	300	Ctrl fctment de la télécommande (changement des accus SI BESOIN)
300_00012	PAC Air Eau Annuelle	310	Vérifier et resserrer la visserie, la boulonnerie
300_00012	PAC Air Eau Annuelle	320	Vérifier les presses étoupes, câbles du moteur et connexions électriques
300_00012	PAC Air Eau Annuelle	330	Ctrl de l'étanchéité des circuits frigorifiques (CERFA 15497)
300_00012	PAC Air Eau Annuelle	340	Ctrl du retour de défauts et de la sonde de température sur GTB (si présent)
Gamme 300_00012-1			
300_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	200	UNITE INTERIEURE



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 300_00012-1			
300_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	210	Contrôle de bon fonctionnement
300_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	220	Mesure et relevé de la température Ambiante
300_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	230	Mesure et relevé de la température de soufflage de l'évaporateur
300_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	235	Ctrl de l'installation (absence de fuite, tuyauterie, fixation, calorifuge...)
300_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	240	Nettoyage complet de l'évaporateur (batterie, ventilateur, volute...)
300_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	250	Nettoyage des filtres, remplacement SI BESOIN
300_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	270	Ctrl (test d'eau) et nettoyage du bac à condensat
300_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	280	Ctrl et nettoyage de la pompe d'évacuation des condensats
300_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	300	Ctrl fctment de la télécommande (changement des accus SI BESOIN)
300_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	310	Vérifier et resserrer la visserie, la boulonnerie
300_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	320	Vérifier les presses étoupes, câbles du moteur et connexions électriques
300_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	330	Ctrl de l'étanchéité des circuits frigorifiques (CERFA 15497)
300_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	340	Ctrl du retour de défauts et de la sonde de température sur GTB (si présent)
Gamme 300_00012-2			
300_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	200	UNITE INTERIEURE
300_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	210	Contrôle de bon fonctionnement



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 300_00012-2			
300_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	220	Mesure et relevé de la température Ambiante
300_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	230	Mesure et relevé de la température de soufflage de l'évaporateur
300_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	235	Ctrl de l'installation (absence de fuite, tuyauterie, fixation, calorifuge...)
300_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	240	Nettoyage complet de l'évaporateur (batterie, ventilateur, volute...)
300_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	250	Nettoyage des filtres, remplacement SI BESOIN
300_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	270	Ctrl (test d'eau) et nettoyage du bac à condensat
300_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	280	Ctrl et nettoyage de la pompe d'évacuation des condensats
300_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	300	Ctrl fctment de la télécommande (changement des accus SI BESOIN)
300_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	310	Vérifier et resserrer la visserie, la boulonnerie
300_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	320	Vérifier les presses étoupes, câbles du moteur et connexions électriques
300_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	330	Ctrl de l'étanchéité des circuits frigorifiques (CERFA 15497)
300_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	340	Ctrl du retour de défauts et de la sonde de température sur GTB (si présent)
Gamme 300_00012-4			
300_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	5	UNITE EXTERIEURE
300_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	10	Ctrl visuel de l'installation (absence de fuite, tuyauterie, fixation, calorifuge...)



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 300_00012-4			
300_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	20	Nettoyage complet du condenseur (batterie, ventilateur, pales...)
300_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	25	Nettoyage du bac à condensat
300_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	30	Ctrl fctment compresseur (résist. carter/ niv. huile/déshydrateur/plots antivibratiles...)
300_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	40	Ctrl fctment ventilateur (rotation manuelle) +nettoyage (pales, volute)
300_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	50	Vérifier et resserrer la visserie, la boulonnerie
300_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	60	Mesure et relevé de la temperature Ambiante
300_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	70	Mesure et relevé de la température de soufflage du condenseur
300_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	90	Ctrl fctment régulation du grp. et des organes de cmd (interrupteur, variateur...)
300_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	100	Ctrl de l'étanchéité des circuits frigorifiques (CERFA 15497)
300_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	110	PAC AIR/EAU
300_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	120	Nettoyage du filtre à eau
300_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	130	Contrôle du vase d'expansion et le remplacer si nécessaire
300_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	140	Verifier le fonctionnement de la sécurité manqe d'eau
300_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	150	Purge du circuit hydraulique
300_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	160	T° d'eau, entrée
300_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	170	T° d'eau, sortie



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération		Description de l'opération
Gamme 300_00012_5				
300_00012_5	Ventilo-convecteur Annuelle		10	Ctrl visuel de l'installation (absence fuite, tuyauterie, fixation, calorifuge..)
300_00012_5	Ventilo-convecteur Annuelle		20	Nettoyage complet de la batterie (ventilateur, volute...)
300_00012_5	Ventilo-convecteur Annuelle		30	Nettoyage des filtres, remplacement si besoin
300_00012_5	Ventilo-convecteur Annuelle		40	Ctrl de l'état du récupérateur de condensat et nettoyage du bac
300_00012_5	Ventilo-convecteur Annuelle		50	Ctrl fctment ventilateur (rotation manuelle) + nettoyage (pales, volute)
300_00012_5	Ventilo-convecteur Annuelle		60	Vérifier et resserrer la visserie, la boulonnerie
300_00012_5	Ventilo-convecteur Annuelle		70	Vérifier les presses étoupes, cables du moteur et connexions électriques
300_00012_5	Ventilo-convecteur Annuelle		80	Vérifier et relevé de la température de soufflage de l'évaporateur
300_00012_5	Ventilo-convecteur Annuelle		90	Ctrl du retour défauts et de la sonde de température sur GTB (si présent)
300_00012_5	Ventilo-convecteur Annuelle		100	Mesure et relevé de la température de soufflage
300_00012_5	Ventilo-convecteur Annuelle		120	Ctrl fctment régularisation du groupe et des organes de cmd (interrupteur, variateur...)
Gamme 300_00012_6				
300_00012_6	Ventilo-convecteur semestrielle		10	Ctrl visuel de l'installation (absence fuite, tuyauterie, fixation, calorifuge..)
300_00012_6	Ventilo-convecteur semestrielle		30	Nettoyage des filtres, remplacement si besoin



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 300_00012_6			
300_00012_6	Ventilo-convecteur semestrielle	100	Mesure et relevé de la température de soufflage
300_00012_6	Ventilo-convecteur semestrielle	120	Ctrl fctment régularisation du groupe et des organes de cmd (interrupteur, variateur...)
Gamme 300_00013			
300_00013	Chambre froide négative Annuelle	5	Unité extérieure
300_00013	Chambre froide négative Annuelle	10	Controle visuel de l'installation (absence de fuite, tuyauterie, fixation, calorifuge,...)
300_00013	Chambre froide négative Annuelle	20	Nettoyage complet du condenseur (batterie, ventilateur, pales...)
300_00013	Chambre froide négative Annuelle	30	Ctrl du fonctionnement ventilateur (rotation manuelle) + nettoyage (pales, volute)
300_00013	Chambre froide négative Annuelle	40	Controle fctment compresseur (resistance carter/niv. huile/deshydrateur/ plots antivibratiles...)
300_00013	Chambre froide négative Annuelle	50	Mesure et relevé de la température de soufflage du condenseur
300_00013	Chambre froide négative Annuelle	80	Vérifier et reserrer la visserie, la boulonnerie
300_00013	Chambre froide négative Annuelle	90	Vérifier les presses étoupes, cables du moteur et connexions électriques
300_00013	Chambre froide négative Annuelle	130	Unité interieure
300_00013	Chambre froide négative Annuelle	140	Nettoyage complet de l'évaporateur (batterie, ventilateu, volute...)
300_00013	Chambre froide négative Annuelle	150	Controle de l'état du récupérateur de condensat et nettoyage du bac



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 300_00013			
300_00013	Chambre froide négative Annuelle	190	Mesure et relevé de la température de soufflage de l'évaporateur
300_00013	Chambre froide négative Annuelle	200	Mesure et relevé de la température de surchauffe de l'évaporateur
300_00013	Chambre froide négative Annuelle	210	Ctrl du fctment de la fermeture de porte
300_00013	Chambre froide négative Annuelle	220	Ctrl contact de porte
300_00013	Chambre froide négative Annuelle	230	Ctrl du régulateur (essai dégivrage)
300_00013	Chambre froide négative Annuelle	240	Ctrl fctment de la sécurité "personne enfermée"
300_00013	Chambre froide négative Annuelle	250	Ctrl du retour défauts et de la sonde de température sur GTB si présent
300_00013	Chambre froide négative Annuelle	260	Ctrl de la soupape + mesure intensité absorbée par la résistance de décompression
300_00013	Chambre froide négative Annuelle	270	Ctrl de l'étanchéité des circuits frigorifiques
300_00013	Chambre froide négative Annuelle	280	Vérifier et resserrer la visserie, la boulonnerie
300_00013	Chambre froide négative Annuelle	290	Vérifier les presses étoupes, câbles du moteur et connexions électriques
Gamme 300_00015			
300_00015	Groupe Électrogène Mensuelle	10	Démarrage à vide
300_00015	Groupe Électrogène Mensuelle	20	Etat de la batterie
Gamme 300_00016			
300_00016	Groupe électrogène Annuelle	10	VERIFIER le compte rendu du sous traitant



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 300_00017			
300_00017	Extracteur Annuelle	10	Ctrl fctment ventilateur (rotation manuelle) +nettoyage (pales, volute)
300_00017	Extracteur Annuelle	30	Vérifier les presses étoupes, câbles du moteur et connexions électriques
300_00017	Extracteur Annuelle	40	Vérifier et resserrer la visserie, la boulonnerie
300_00017	Extracteur Annuelle	50	Ctrl fctment régulation du grp. et des organes de cmd (interrupteur, variateur...)
300_00017	Extracteur Annuelle	90	Nettoyage extérieur complet du caisson, peinture SI BESOIN
Gamme 300_00018			
300_00018	Extracteur semestrielle	10	Controle fctment régulation du groupe et des organes de commandes (interrupteur, variateur)
300_00018	Extracteur semestrielle	60	Controle fctment ventilateur (rotation manuelle) + nettoyage (pales, volute) si besoin
Gamme 300_00019			
300_00019	Réseau Eau Pluviale/Eau Usée Annuelle	10	Amener : 1 chauffeur opérateur, 1 opérateur suiveur, 1 hydrocureur assainissement
300_00019	Réseau Eau Pluviale/Eau Usée Annuelle	20	Définir un périmètre de sécurité
300_00019	Réseau Eau Pluviale/Eau Usée Annuelle	30	Ouvrir l'intégralité des plaques et regards de réseaux
300_00019	Réseau Eau Pluviale/Eau Usée Annuelle	40	Hydrocurer dans les sens et contre-sens des écoulements ->



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 300_00019			
300_00019	Réseau Eau Pluviale/Eau Usée Annuelle	50	-> et pomper simultanément les effluents avec hydrocureur (équipé de pompe HP)
300_00019	Réseau Eau Pluviale/Eau Usée Annuelle	60	Vérifier le bon écoulement
Gamme 300_00020			
300_00020	Filtre à Disque Hebdomadaire	10	Vérifier le bon fonctionnement
300_00020	Filtre à Disque Hebdomadaire	20	Verifier visuellement l'étanchéité du boitier filtre
300_00020	Filtre à Disque Hebdomadaire	30	Vérifier le serrage des boulons
300_00020	Filtre à Disque Hebdomadaire	40	Verifier l'absence de fuite
Gamme 300_00021			
300_00021	Filtre à Disque Mensuelle	10	Verifier les pressions d'entrée et de sortie Delta P > 0,5 Bar
300_00021	Filtre à Disque Mensuelle	20	Verifier l'absence de fuite
300_00021	Filtre à Disque Mensuelle	30	verifier les performance du retrolavage
300_00021	Filtre à Disque Mensuelle	40	Nettoyage du filtre de commande
Gamme 300_00026			
300_00026	Hotte de cuisine Annuelle	10	Ctrl du bon fonctionnement avec les différentes vitesses
300_00026	Hotte de cuisine Annuelle	20	Mise en fonction de l'extraction pr ctrl du bon fctment
300_00026	Hotte de cuisine Annuelle	30	Nettoyage des filtres et des obturateurs à l'eau chaude haute pression
300_00026	Hotte de cuisine Annuelle	40	Dégraissage et nettoyage de l'int. et ext. et du dessus des hottes
300_00026	Hotte de cuisine Annuelle	50	Changement des filtres à charbon si besoin



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 300_00027			
300_00027	Disconnecteurs	10	Contrôle des débits (vannes amont, vannes aval)
300_00027	Disconnecteurs	20	Contrôle des obturateurs
300_00027	Disconnecteurs	30	Contrôle soupape
300_00027	Disconnecteurs	40	Contrôle des deltas dynamique et statique
300_00027	Disconnecteurs	50	Realiser rapport de contrôle
Gamme 300_00028			
300_00028	Ballon ECS Annuelle	20	Ctrl du fctment général (visuel et auditif)
300_00028	Ballon ECS Annuelle	30	Vérifier l'absence de fuites d'eau
300_00028	Ballon ECS Annuelle	50	Vérifier et resserrer la visserie, la boulonnerie
300_00028	Ballon ECS Annuelle	60	Relevé de température du ballon
300_00028	Ballon ECS Annuelle	120	Test légionnelle
300_00028	Ballon ECS Annuelle	130	ARMOIRE ELECTRIQUE
300_00028	Ballon ECS Annuelle	140	Ctrl visuel armoire en ext. (passage de câble, presse étoupe ...)
300_00028	Ballon ECS Annuelle	150	Ctrl des voyants de l'armoire électrique (si présent)
300_00028	Ballon ECS Annuelle	160	Nettoyage/dépoussierage grille + fctment ventilateur de l'armoire (si présent)
300_00028	Ballon ECS Annuelle	170	Ctrl état et du serrage des connexions dans l'armoire (sect./disj./contact. ...)
300_00028	Ballon ECS Annuelle	180	Ctrl du fctment de la fermeture des portes
Gamme 300_00033			
300_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	10	Contrôle du bon fonctionnement général



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération		Description de l'opération
Gamme 300_00033				
300_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	30	Relevé des températures d'eau en entrée/ sortie de l'évaporateur	
300_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	40	Relevé des températures d'eau en entrée/ sortie du condenseur	
300_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	50	Contrôle du niveau d'huile	
300_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	60	Contrôle de la régulation	
300_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	80	Contrôle de la sonde d'eau condenseur/ évaporateur	
300_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	90	Contrôle du thermostat antigel	
300_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	100	Contrôle de l'intensité des compresseurs	
300_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	120	Contrôle des plots antivibratiles	
300_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	130	Contrôle des manchons de dilatation	
300_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	140	Contrôle de l'état des calorifuges	
300_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	150	Contrôle des connexions électriques	
300_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	170	Contrôle étanchéité éléments constituant le confinement des fluides frigorigènes	
300_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	180	Ctrl de l'étanchéité des circuits frigorifiques (CERFA 15497)	
Gamme 300_00034				
300_00034	Sous Station Hebdomadaire	10	Ctrl du fctment général (visuel et auditif)	
300_00034	Sous Station Hebdomadaire	20	Ctrl visuel de l'installation (absence de fuite, tuyauterie, fixation, calorifuge...)	
300_00034	Sous Station Hebdomadaire	30	Nettoyage du local	
Gamme 300_00035				
300_00035	Parafoudre Mensuelle	10	Contrôle visuel de l'installation	



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 300_00035			
300_00035	Parafoudre Mensuelle	20	Resserrer les éléments si nécessaire (visserie, etc.)
Gamme 300_00036			
300_00036	Pompe de relevage Annuelle	10	Ctrl du fctment général (visuel et auditif)
300_00036	Pompe de relevage Annuelle	20	Nettoyage des crépines (si présentes)
300_00036	Pompe de relevage Annuelle	30	Ctrl présence de corrosion
300_00036	Pompe de relevage Annuelle	40	Ctrl fctment des flotteurs
300_00036	Pompe de relevage Annuelle	50	Essai manuel pompes
Gamme 300_00037			
300_00037	Pompe de relevage semestrielle	10	Ctrl du fctment général (visuel et auditif)
300_00037	Pompe de relevage semestrielle	20	Nettoyage des crépines (si présentes)
300_00037	Pompe de relevage semestrielle	30	Ctrl présence de corrosion
300_00037	Pompe de relevage semestrielle	40	Ctrl de l'étanchéité des joints et usure des clapets anti retour
300_00037	Pompe de relevage semestrielle	50	Vérifier et resserrer la visserie, la boulonnerie
300_00037	Pompe de relevage semestrielle	70	Ctrl fctment des flotteurs
300_00037	Pompe de relevage semestrielle	80	Essai manuel pompes +vérification fctment organe de cmd/sécurité
300_00037	Pompe de relevage semestrielle	100	Ctrl reports d'alarmes
Gamme 300_00038			
300_00038	Fosse Etanche Eau Usées Annuelle	10	Pompage des effluents
300_00038	Fosse Etanche Eau Usées Annuelle	20	Nettoyer à haute pression le fond et les parois de l'ouvrage
300_00038	Fosse Etanche Eau Usées Annuelle	30	Ctrl retour à la normal, fctment reports d'alarmes (fctment poires)



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 300_00040			
300_00040	Adoucisseur Annuelle	10	Faire l'appoint de sel
300_00040	Adoucisseur Annuelle	20	Nettoyage du bac à saumure
300_00040	Adoucisseur Annuelle	30	Manip + étanchéité visuel vannes isolement
300_00040	Adoucisseur Annuelle	40	Vérifier et reserrer la visserie, la boulonnerie
300_00040	Adoucisseur Annuelle	50	Nettoyage des filtres, remplacement si besoin
300_00040	Adoucisseur Annuelle	60	Essai régénération manuel
300_00040	Adoucisseur Annuelle	70	Ctrl bon fonctionnement
Gamme 300_00043			
300_00043	Filtre à barreau magnétique + filtre résine Annuelle	10	Purge du pot à boue
300_00043	Filtre à barreau magnétique + filtre résine Annuelle	20	Nettoyage des filtres, remplacement SI BESOIN
300_00043	Filtre à barreau magnétique + filtre résine Annuelle	30	Nettoyage du barreau magnétique
300_00043	Filtre à barreau magnétique + filtre résine Annuelle	40	Ctrl fctment des circulateurs (auditif et visuel) + permutation
300_00043	Filtre à barreau magnétique + filtre résine Annuelle	50	Essai de permutation des pompes
300_00043	Filtre à barreau magnétique + filtre résine Annuelle	70	----- FILTRE A RÉSINE -----
300_00043	Filtre à barreau magnétique + filtre résine Annuelle	80	Essai régénération manuel
300_00043	Filtre à barreau magnétique + filtre résine Annuelle	90	Ctrl fctment des circulateurs (auditif et visuel) + permutation



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 300_00044			
300_00044	Filtre à barreau magnétique + filtre résine Mensuelle	10	Purge du pot à boue
300_00044	Filtre à barreau magnétique + filtre résine Mensuelle	20	Nettoyage des filtres, remplacement SI BESOIN
300_00044	Filtre à barreau magnétique + filtre résine Mensuelle	30	Nettoyage du barreau magnétique
300_00044	Filtre à barreau magnétique + filtre résine Mensuelle	40	Ctrl fctment des circulateurs (auditif et visuel) + permutation
300_00044	Filtre à barreau magnétique + filtre résine Mensuelle	70	----- FILTRE A RÉSINE -----
300_00044	Filtre à barreau magnétique + filtre résine Mensuelle	80	Essai régénération manuel
300_00044	Filtre à barreau magnétique + filtre résine Mensuelle	90	Ctrl fctment des circulateurs (auditif et visuel) + permutation
Gamme 300_00045			
300_00045	Pompe de Captage d'eau de mer Mensuelle	10	Ctrl du fctment général (visuel et auditif)
300_00045	Pompe de Captage d'eau de mer Mensuelle	20	Nettoyage des crépines et filtres mécaniques de pompes
300_00045	Pompe de Captage d'eau de mer Mensuelle	30	Mise en service de la pompe
300_00045	Pompe de Captage d'eau de mer Mensuelle	40	Mesure de l'intensité absorbée par la pompe
Gamme 300_00047			
300_00047	Ronde Equipement Sanitaire Mensuelle	10	----- PLOMBERIE -----



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 300_00047			
300_00047	Ronde Equipement Sanitaire Mensuelle	20	Ctrl étanchéité (visuel et auditif) robinets, mélangeurs, mitigeurs et mitigeurs thermostatiques
300_00047	Ronde Equipement Sanitaire Mensuelle	30	Remplacement des joints et du siphon SI BESOIN
300_00047	Ronde Equipement Sanitaire Mensuelle	40	Ctrl fctment mécanisme chasse d'eau, remplacement SI BESOIN
300_00047	Ronde Equipement Sanitaire Mensuelle	50	----- BALLON < 100 L -----
300_00047	Ronde Equipement Sanitaire Mensuelle	60	Ctrl du fctment général (visuel et auditif)
300_00047	Ronde Equipement Sanitaire Mensuelle	70	Vérifier l'absence de fuites d'eau
300_00047	Ronde Equipement Sanitaire Mensuelle	80	Ctrl visuel des sécurités hydrauliques (soupapes)
300_00047	Ronde Equipement Sanitaire Mensuelle	90	Relevé de température du ballon (sur point de puisage)
Gamme 300_00048			
300_00048	Armoires Electriques Annuelle	10	Ctrl visuel armoire en ext. (passage de câble, presse étoupe ...)
300_00048	Armoires Electriques Annuelle	20	Ctrl des voyants de l'armoire électrique (si présent)
300_00048	Armoires Electriques Annuelle	30	Nettoyage/dépoussierage grille + fctment ventilateur de l'armoire (si présent)
300_00048	Armoires Electriques Annuelle	40	Ctrl état et du serrage des connexions dans l'armoire (sect./disj./contact. ...)
300_00048	Armoires Electriques Annuelle	50	Ctrl présence du schéma dans le coffret (M.A.J. SI BESOIN)



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 300_00048			
300_00048	Armoires Electriques Annuelle	60	Ctrl interrupteur de sécurité "coup de poing"
300_00048	Armoires Electriques Annuelle	70	Ctrl du disjoncteur/interrupteur différentiel (Bureau de contrôle)
300_00048	Armoires Electriques Annuelle	80	Ctrl calibrage des fusibles pour sectionneurs de l'armoire (Bureau de contrôle)
300_00048	Armoires Electriques Annuelle	90	Ctrl du fctment de la fermeture des portes
Gamme 300_00049			
300_00049	Réseau Aerolique Semestrielle	10	Nettoyer ensemble du réseau aéraulique (+ bouche soufflage/extraction)
Gamme 300_00050			
300_00050	Poste HTA Annuelle	10	VERIFIER le compte rendu du sous traitant
Gamme 300_00051			
300_00051	Pompe captage eau de mer annuelle	10	Ctrl du fctment général (visuel et auditif)
300_00051	Pompe captage eau de mer annuelle	30	Vérifier les presses étoupes, câbles du moteur et connexions électriques
300_00051	Pompe captage eau de mer annuelle	50	Ctrl de l'état des peintures et de la corrosion (retouche si nécessaire)
300_00051	Pompe captage eau de mer annuelle	70	Ctrl de l'étanchéité des joints et usure des clapets anti retour, remplacer SI BESOIN
300_00051	Pompe captage eau de mer annuelle	90	Changer les graisseurs automatiques si besoin
300_00051	Pompe captage eau de mer annuelle	110	Mise en service de la pompe



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 300_00051			
300_00051	Pompe captage eau de mer annuelle	130	Mesure de l'intensité absorbée par la pompe
Gamme 300_00053			
300_00053	VMC Semestrielle	10	Nettoyage des filtres
300_00053	VMC Semestrielle	20	Remplacement des filtres si nécessaire
300_00053	VMC Semestrielle	30	Ctrl du bon fonctionnement
Gamme 300_00059			
300_00059	Filtre à sable Vanne 3 voies Hebdomadaire	10	Vérifier le bon fonctionnement
300_00059	Filtre à sable Vanne 3 voies Hebdomadaire	20	Ctrl pression manométrique
300_00059	Filtre à sable Vanne 3 voies Hebdomadaire	30	Recherche de fuite et réparation si nécessaire
Gamme 300_00071_1			
300_00071_1	Ronde technique relevés compteurs La Seyne Sur Mer	10	Mesurer compteur PAC bâtiment E
300_00071_1	Ronde technique relevés compteurs La Seyne Sur Mer	20	Mesurer compteur d'eau arrosage bâtiment E
300_00071_1	Ronde technique relevés compteurs La Seyne Sur Mer	30	Mesurer compteur borne de quai 3
300_00071_1	Ronde technique relevés compteurs La Seyne Sur Mer	40	Mesurer compteur bâtiment CETSM
300_00071_1	Ronde technique relevés compteurs La Seyne Sur Mer	50	Mesurer PAC bâtiments B C D CETSM
300_00071_1	Ronde technique relevés compteurs La Seyne Sur Mer	60	Mesurer compteur d'eau bâtiment H



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 300_00071_1			
300_00071_1	Ronde technique relevés compteurs La Seyne Sur Mer	70	Mesurer compteur d'eau amont adoucie
300_00071_1	Ronde technique relevés compteurs La Seyne Sur Mer	80	Mesurer compteur d'eau aval adoucie
300_00071_1	Ronde technique relevés compteurs La Seyne Sur Mer	90	Mesurer compteur général GAZ
300_00071_1	Ronde technique relevés compteurs La Seyne Sur Mer	100	Mesurer compteur d'eau général grand débit
300_00071_1	Ronde technique relevés compteurs La Seyne Sur Mer	110	Mesurer compteur d'au général petit débit
300_00071_1	Ronde technique relevés compteurs La Seyne Sur Mer	120	Mesurer compteur d'heure pompe de relevage EU 1
300_00071_1	Ronde technique relevés compteurs La Seyne Sur Mer	130	Mesurer compteur d'heure pompe de relevage EU 2
300_00071_1	Ronde technique relevés compteurs La Seyne Sur Mer	150	Mesurer compteur d'eau bâtiment D
300_00071_1	Ronde technique relevés compteurs La Seyne Sur Mer	160	Mesurer compteur d'eau bâtiment B
300_00071_1	Ronde technique relevés compteurs La Seyne Sur Mer	170	Mesurer compteur d'eau bâtiment C
300_00071_1	Ronde technique relevés compteurs La Seyne Sur Mer	180	Mesurer compteur d'énergie PAC bâtiment A
300_00071_1	Ronde technique relevés compteurs La Seyne Sur Mer	190	Mesurer compteur d'eau bâtiment A
300_00071_1	Ronde technique relevés compteurs La Seyne Sur Mer	200	Mesurer compteur d'eau bâtiment A1
300_00071_1	Ronde technique relevés compteurs La Seyne Sur Mer	210	Mesurer compteur énergie VRV bâtiment A1



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 300_00071_1			
300_00071_1	Ronde technique relevés compteurs La Seyne Sur Mer	220	Mesurer compteur d'eau arrosage darse et bâtiment G
300_00071_1	Ronde technique relevés compteurs La Seyne Sur Mer	230	Mesurer compteur d'eau borne de quai petite darse
300_00071_1	Ronde technique relevés compteurs La Seyne Sur Mer	240	Mesurer compteur d'eau bâtiment CETSM
300_00071_1	Ronde technique relevés compteurs La Seyne Sur Mer	260	Mesurer compteur barge flottante MAPIEM Université Toulon petite darse
300_00071_1	Ronde technique relevés compteurs La Seyne Sur Mer	270	Mesurer compteur élec borne de quai petite darse
300_00071_1	Ronde technique relevés compteurs La Seyne Sur Mer	280	Mesurer compteur d'eau borne de quai 1
300_00071_1	Ronde technique relevés compteurs La Seyne Sur Mer	290	Mesurer compteur élec borne de quai 1
300_00071_1	Ronde technique relevés compteurs La Seyne Sur Mer	300	Mesurer compteur élec borne de quai 2
300_00071_1	Ronde technique relevés compteurs La Seyne Sur Mer	310	Mesurer compteur d'eau borne de quai 2
300_00071_1	Ronde technique relevés compteurs La Seyne Sur Mer	320	Mesurer compteur d'eau bâtiment E
300_00071_1	Ronde technique relevés compteurs La Seyne Sur Mer	330	Mesurer compteur d'eau borne de quai 3
300_00071_1	Ronde technique relevés compteurs La Seyne Sur Mer	340	Mesurer compteur d'énergie VRV bâtiment D
300_00071_1	Ronde technique relevés compteurs La Seyne Sur Mer	350	Mesurer compteur d'énergie VRV bâtiment C
300_00071_1	Ronde technique relevés compteurs La Seyne Sur Mer	360	Mesurer compteur d'eau conteneur bâtiment D



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 300_00073			
300_00073	Bassin Eau Douce Annuelle	10	Définir un périmètre de sécurité
300_00073	Bassin Eau Douce Annuelle	20	Vider le bassin
300_00073	Bassin Eau Douce Annuelle	30	Aspirer les déchets solides
300_00073	Bassin Eau Douce Annuelle	40	Nettoyer à haute pression le fond et les parois Du bassin
300_00073	Bassin Eau Douce Annuelle	50	Remplissage bassin
300_00073	Bassin Eau Douce Annuelle	60	Analyse de l'eau
300_00073	Bassin Eau Douce Annuelle	70	Traitement de l'eau par produit
Gamme 300_00074			
300_00074	Bassin Eau Douce Hebdomadaire	10	Analyse de l'eau PH, Chlore,Stabilisant via photometre (Pastille : DPD1, DPD 3, Acide Cyanurique ,Rouge phénol)
300_00074	Bassin Eau Douce Hebdomadaire	20	Traitement de l'eau par produit (PH : 7,2 - 7,5 / Chlore libre actif au moins égale à 2 mg/l Taux d'acide isocyanurique de 20 à 30 mg/l
300_00074	Bassin Eau Douce Hebdomadaire	30	Mise en fonctionnement du robot de nettoyage (à retirer et nettoyer à la fin du programme)
Gamme 300_00075			
300_00075	Bassin Eau de mer Annuelle	10	Définir un périmètre de sécurité
300_00075	Bassin Eau de mer Annuelle	20	Vider le bassin
300_00075	Bassin Eau de mer Annuelle	30	Aspirer les déchets solides
300_00075	Bassin Eau de mer Annuelle	40	Nettoyer à haute pression le fond et les parois Du bassin
300_00075	Bassin Eau de mer Annuelle	50	Remplissage bassin
300_00075	Bassin Eau de mer Annuelle	60	Analyse de l'eau



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 300_00075			
300_00075	Bassin Eau de mer Annuelle	70	Traitement de l'eau par produit
300_00075	Bassin Eau de mer Annuelle	80	Nettoyage crépine en petite darse
Gamme 300_00076			
300_00076	Bassin Eau de Mer Hebdomadaire	10	Analyse de l'eau PH, Chlore,Stabilisant via photometre (Pastille : DPD1, DPD 3, Acide Cyanurique ,Rouge phénol)
300_00076	Bassin Eau de Mer Hebdomadaire	20	Traitement de l'eau par produit (PH : 7,2 - 7,5 / Chlore libre actif au moins égale à 2 mg/l Taux d'acide isocyanurique de 20 à 30 mg/l
300_00076	Bassin Eau de Mer Hebdomadaire	30	Mise en fonctionnement du robot de nettoyage (à retirer et nettoyer à la fin du programme)
Gamme 300_00077			
300_00077	Ballon Tampon Annuelle	20	Ctrl du fctment général (visuel et auditif)
300_00077	Ballon Tampon Annuelle	30	Vérifier l'absence de fuites d'eau
300_00077	Ballon Tampon Annuelle	50	Vérifier et resserrer la visserie, la boulonnerie
Gamme 300_00082			
300_00082	Borne de recharge véhicule électrique	10	Ctrl visuel de la borne
300_00082	Borne de recharge véhicule électrique	20	Vérification du bon fonctionnement
Gamme 300_00085			
300_00085	Purgeur	10	remplacement si necessaire
Gamme 300_00095			
300_00095	Adoucisseur Mensuelle	10	Contrôler le bon fonctionnement



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 300_00095			
300_00095	Adoucisseur Mensuelle	20	Déterminer et régler la fréquence de régénération
300_00095	Adoucisseur Mensuelle	30	Vérification de la perte de charge
300_00095	Adoucisseur Mensuelle	40	Faire l'appoint de sel si besoin ----> Quantité mise :
Gamme 300_00096			
300_00096	Compresseur Mensuelle	10	Contrôle état général
300_00096	Compresseur Mensuelle	20	Ctrl fonctionnement des organes mécaniques
300_00096	Compresseur Mensuelle	30	Ctrl niveau d'huile
300_00096	Compresseur Mensuelle	40	Ajout d'huile si nécessaire
300_00096	Compresseur Mensuelle	50	Recherche de fuite et réparation si nécessaire
Gamme 300_00100			
300_00100	Ecran Mensuelle	10	Vérifier le bon fonctionnement
300_00100	Ecran Mensuelle	20	Nettoyer l'écran
Gamme 300_00101			
300_00101	Douche de sécurité mensuelle	10	Vérifier le bon fonctionnement
300_00101	Douche de sécurité mensuelle	20	Contrôle de l'état
300_00101	Douche de sécurité mensuelle	30	Contrôle du débit
300_00101	Douche de sécurité mensuelle	40	Contrôle absence de fuite
300_00101	Douche de sécurité mensuelle	50	Contrôle absence d'obstruction (calcaire, etc.)
300_00101	Douche de sécurité mensuelle	60	Mesure de la température
300_00101	Douche de sécurité mensuelle	70	Faire couler l'eau de la douche



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 300_00102			
300_00102	Seche Serviette Mensuelle	10	Vérifier le bon fonctionnement
300_00102	Seche Serviette Mensuelle	20	Contrôle de l'état général
300_00102	Seche Serviette Mensuelle	30	Contrôle absence de fuite
Gamme 300_00109			
300_00109	Sonde de température Mensuelle	10	Contrôle de fonctionnement
300_00109	Sonde de température Mensuelle	20	Remplacement si nécessaire
Gamme 300_00112			
300_00112	Cuve Carburant GE	10	Contrôle visuel
300_00112	Cuve Carburant GE	20	Contrôle du bon fonctionnement (vanne, etc.)
300_00112	Cuve Carburant GE	30	Relever niveau de carburant

Nombre de lignes 414