



Critères de filtre

Identifiant technique = '17eb061982d-4a5b05'; Etat/Code de l'état parmi [En préparation,Attente validation,Validé]; Organisation/Code Organisation contient 'SETE'

Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 320_00002			
320_00002	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Trimestrielle	10	Ctrl visuel de l'installation (absence de fuite, tuyauterie, fixation, calorifuge...)
320_00002	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Trimestrielle	20	Nettoyage de la grille anti volatiles SI BESOIN
320_00002	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Trimestrielle	30	Nettoyage de l'intérieur du caisson de filtration et lames de registre SI BESOIN
320_00002	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Trimestrielle	40	Ctrl fctment des registres et graissage SI BESOIN
320_00002	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Trimestrielle	60	Vérification et remplacement des préfiltres SI BESOIN
320_00002	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Trimestrielle	70	Vérification et remplacement filtration secondaire SI BESOIN
320_00002	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Trimestrielle	90	Ctrl de l'état et nettoyage des pare-gouttelettes SI BESOIN
320_00002	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Trimestrielle	120	Ctrl fctment des circulateurs (auditif et visuel) + permutation
320_00002	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Trimestrielle	130	Ctrl fctment ventilateur (rotation manuelle) +nettoyage (pales, volute) SI BESOIN
320_00002	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Trimestrielle	160	Ctrl de l'état et de la tension des courroies, remplacement courroies SI BESOIN
320_00002	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Trimestrielle	170	Vérifier et resserrer la visserie, la boulonnerie
320_00002	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Trimestrielle	180	Ctrl du fctment de la fermeture des portes



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 320_00002			
320_00002	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Trimestrielle	190	Ctrl de l'état et de l'étanchéité du réseau aéraulique (ex. gaine de soufflage)
Gamme 320_00003			
320_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	10	Ctrl visuel de l'installation (absence de fuite, tuyauterie, fixation, calorifuge...)
320_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	20	Nettoyage de la grille anti volatiles
320_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	30	Nettoyage de l'intérieur du caisson de filtration et lames de registre SI BESOIN
320_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	40	Ctrl fctment des registres et graissage
320_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	55	Relevé du Delta P de la préfiltration
320_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	60	Vérification et remplacement des préfiltres
320_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	65	Relevé du Delta P de la filtration secondaire
320_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	70	Vérification et remplacement filtration secondaire
320_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	75	Vérification du 0 du manomètre à colonne
320_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	80	Ctrl visuel étanchéité +nettoyage batt. chaudes/froides (récup. si présente) SI BESOIN
320_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	90	Ctrl de l'état et nettoyage des pare-gouttelettes
320_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	93	Ctrl de l'écoulement des condensats



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 320_00003			
320_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	97	Ctrl de l'état du récupérateur de condensat et nettoyage du bac
320_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	120	Ctrl fctment des circulateurs (auditif et visuel) + permutation
320_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	125	Mesure de l'intensité absorbée par le circulateur
320_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	130	Ctrl fctment ventilateur (rotation manuelle) +nettoyage (pales, volute) SI BESOIN
320_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	160	Ctrl de l'état et de la tension des courroies, remplacement courroies SI BESOIN
320_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	165	Ctrl de l'état et de l'alignement des poulies
320_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	170	Vérifier et resserrer la visserie, la boulonnerie
320_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	173	Vérifier les presses étoupes, câbles du moteur et connexions électriques
320_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	176	Ctrl et essai des organes de sécurité
320_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	180	Ctrl du fctment de la fermeture des portes
320_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	190	Ctrl de l'état et de l'étanchéité du réseau aéraulique (ex. gaine de soufflage)
320_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	200	Nettoyage des sondes et capteurs (température, hygrométrie etc)
320_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	220	Ctrl fctment régulation du grp. et des organes de cmd (interrupteur, variateur...)



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 320_00003			
320_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	230	----- ARMOIRE ELECTRIQUE -----
320_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	240	Ctrl visuel armoire en ext. (passage de câble, presse étoupe ...)
320_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	250	Ctrl des voyants de l'armoire électrique (si présent)
320_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	260	Nettoyage/dépoussierage grille + fctment ventilateur de l'armoire (si présent)
320_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	270	Ctrl état et du serrage des connexions dans l'armoire (sect./disj./contact. ...)
320_00003	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Annuelle	280	Ctrl du fctment de la fermeture des portes
Gamme 320_00005			
320_00005	GTC automate Semestrielle	10	Communication automate (contrôle fonctionnement supervision)
Gamme 320_00007			
320_00007	Production eau glacée Annuelle	10	Ctrl visuel de l'installation (absence de fuite, tuyauterie, fixation, calorifuge...)
320_00007	Production eau glacée Annuelle	20	Nettoyage complet du condenseur (batterie, ventilateur, pales...)
320_00007	Production eau glacée Annuelle	30	Ctrl fctment ventilateur (rotation manuelle) +nettoyage (pales, volute)
320_00007	Production eau glacée Annuelle	40	Ctrl fctment compresseur (résist. carter/ niv. huile/déshydrateur/plots antivibratiles...)



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 320_00007			
320_00007	Production eau glacée Annuelle	50	Mesure et relevé de la température de soufflage du condenseur
320_00007	Production eau glacée Annuelle	60	Essai des pressostats HP/BP
320_00007	Production eau glacée Annuelle	70	Vérifier le niveau d'huile
320_00007	Production eau glacée Annuelle	80	Mesure et relevé de la température de sous refroidissement (après compresseur)
320_00007	Production eau glacée Annuelle	90	Mesure et relevé de la température de surchauffe de l'évaporateur
320_00007	Production eau glacée Annuelle	100	Ctrl et nettoyage du filtre à tamis
320_00007	Production eau glacée Annuelle	110	Vérifier et resserrer la visserie, la boulonnerie
320_00007	Production eau glacée Annuelle	120	Vérifier les presses étoupes, câbles du moteur et connexions électriques
320_00007	Production eau glacée Annuelle	130	Mesure de l'intensité absorbée par le compresseur L1
320_00007	Production eau glacée Annuelle	140	Ctrl de l'étanchéité des circuits frigorifiques (CERFA 15497)
320_00007	Production eau glacée Annuelle	150	RESEAU D'EAU
320_00007	Production eau glacée Annuelle	160	Ctrl visuel des tuyauteries (fixations, calorifuge, étanchéité) et resserrer joints/ brides
320_00007	Production eau glacée Annuelle	170	Ctrl de l'étanchéité de l'évaporateur et échangeur
320_00007	Production eau glacée Annuelle	180	Ctrl du débit d'eau glacée dans l'échangeur
320_00007	Production eau glacée Annuelle	190	Relevé des températures d'eau en entrée et sortie de l'échangeur



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 320_00007			
320_00007	Production eau glacée Annuelle	200	Manip (ouv./ferm.) +étanchéité visuel vannes isolemt (raccords, presse étoupe...)
320_00007	Production eau glacée Annuelle	210	Manip (ouv./ferm. en manu/auto) +étanchéité visuel vannes régu. (raccords, presse étoupe...)
320_00007	Production eau glacée Annuelle	220	Ctrl et nettoyage du filtre à tamis
320_00007	Production eau glacée Annuelle	230	Mesure de la pression de gonflage du vase d'expansion et relever les mesures
320_00007	Production eau glacée Annuelle	240	Mesure taux glycole dans eau glacée (échantillonnage +ctrl avec réfractomètre)
320_00007	Production eau glacée Annuelle	250	Ctrl fctment des circulateurs (auditif et visuel) + permutation
320_00007	Production eau glacée Annuelle	260	Mesure de l'intensité des moteurs
320_00007	Production eau glacée Annuelle	270	Relevé de mesure de la pression du réseau (en amont et en aval)
320_00007	Production eau glacée Annuelle	280	Faire l'appoint d'eau SI BESOIN
320_00007	Production eau glacée Annuelle	290	Ctrl du disconnecteur (si possible)
320_00007	Production eau glacée Annuelle	300	ARMOIRE ELECTRIQUE
320_00007	Production eau glacée Annuelle	310	Ctrl des voyants de l'armoire électrique (si présent)
320_00007	Production eau glacée Annuelle	320	Nettoyage/dépoussierage grille + fctment ventilateur de l'armoire (si présent)
320_00007	Production eau glacée Annuelle	330	Ctrl état et du serrage des connexions dans l'armoire (sect./disj./contact. ...)



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 320_00007			
320_00007	Production eau glacée Annuelle	340	Ctrl fctment régulation du grp. et des organes de cmd (interrupteur, variateur...)
320_00007	Production eau glacée Annuelle	350	Vérification du fctment des compteurs d'heures
Gamme 320_00008			
320_00008	Production eau glacée Trimestrielle	10	Ctrl visuel de l'installation (absence de fuite, tuyauterie, fixation, calorifuge...)
320_00008	Production eau glacée Trimestrielle	20	Nettoyage complet du condenseur (batterie, ventilateur, pales...)
320_00008	Production eau glacée Trimestrielle	30	Ctrl fctment ventilateur (rotation manuelle) +nettoyage (pales, volute)
320_00008	Production eau glacée Trimestrielle	40	Ctrl fctment compresseur (résist. carter/ niv. huile/déshydrateur/plots antivibratiles...)
320_00008	Production eau glacée Trimestrielle	50	Mesure et relevé de la température de soufflage du condenseur
320_00008	Production eau glacée Trimestrielle	150	RESEAU D'EAU
320_00008	Production eau glacée Trimestrielle	170	Ctrl de l'étanchéité de l'évaporateur et échangeur
320_00008	Production eau glacée Trimestrielle	180	Ctrl du débit d'eau glacée dans l'échangeur
320_00008	Production eau glacée Trimestrielle	190	Relevé des températures d'eau en entrée et sortie de l'échangeur
320_00008	Production eau glacée Trimestrielle	200	Manip (ouv./ferm.) +étanchéité visuel vannes isolemt (raccords, presse étoupe...)



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 320_00008			
320_00008	Production eau glacée Trimestrielle	240	Mesure taux glycole dans eau glacée (échantillonnage +ctrl avec réfractomètre)
320_00008	Production eau glacée Trimestrielle	250	Ctrl fctment des circulateurs (auditif et visuel)
320_00008	Production eau glacée Trimestrielle	270	Relevé de mesure de la pression du réseau (en amont et en aval)
320_00008	Production eau glacée Trimestrielle	280	Faire l'appoint d'eau SI BESOIN
320_00008	Production eau glacée Trimestrielle	300	ARMOIRE ELECTRIQUE
320_00008	Production eau glacée Trimestrielle	310	Ctrl des voyants de l'armoire électrique (si présent)
320_00008	Production eau glacée Trimestrielle	320	Nettoyage/dépoussierage grille + fctment ventilateur de l'armoire (si présent)
320_00008	Production eau glacée Trimestrielle	330	Ctrl état et du serrage des connexions dans l'armoire (sect./disj./contact. ...)
320_00008	Production eau glacée Trimestrielle	340	Ctrl fctment régulation du grp. et des organes de cmd (interrupteur, variateur...)
320_00008	Production eau glacée Trimestrielle	350	Vérification du fctment des compteurs d'heures
320_00008	Production eau glacée Trimestrielle	360	Relevé des compteurs horaires
320_00008	Production eau glacée Trimestrielle	370	Ctrl du fctment de la fermeture des portes
Gamme 320_00009			
320_00009	Chambre froide positive Annuel	300	Unité extérieure
320_00009	Chambre froide positive Annuel	305	Controle visuel de l'installation (absence de fuite, tuyauterie, fixation, calorifuge..)



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 320_00009			
320_00009	Chambre froide positive Annuel	310	Nettoyage complet du condenseur (batterie, ventilation, pales...)
320_00009	Chambre froide positive Annuel	320	Contrôle fonctionnement compresseur (résistance carter/niv. huile/deshydrateur/plots antivibratiles...)
320_00009	Chambre froide positive Annuel	330	Contrôle fonctionnement ventilateur (rotation manuelle) + nettoyage (pales, volute,...)
320_00009	Chambre froide positive Annuel	340	Mesure et relevé de la température de soufflage du condenseur
320_00009	Chambre froide positive Annuel	350	Mesure et relevé de la température de sous refroidissement (après compresseur)
320_00009	Chambre froide positive Annuel	400	Unité intérieure
320_00009	Chambre froide positive Annuel	410	Nettoyage complet de l'évaporateur (batterie, ventilateur, volute,...)
320_00009	Chambre froide positive Annuel	420	Contrôle de l'état du récupérateur de condensat et nettoyage du bac
320_00009	Chambre froide positive Annuel	430	Mesure et relevé de la température de soufflage de l'évaporateur
320_00009	Chambre froide positive Annuel	440	Contrôle du fonctionnement de la fermeture des portes
320_00009	Chambre froide positive Annuel	450	Contrôle contact porte
320_00009	Chambre froide positive Annuel	460	Contrôle du retour de défauts et de la sonde de température sur GTB (si présent)
320_00009	Chambre froide positive Annuel	480	Contrôle de l'étanchéité des circuits frigorifiques (CERFA)
320_00009	Chambre froide positive Annuel	490	Vérifier les presses étoupes, câbles du moteur et connexions électriques



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 320_00010			
320_00010	Chambre froide positive Trimestriel	5	UNITÉ EXTÉRIEURE
320_00010	Chambre froide positive Trimestriel	10	Ctrl du retour de défauts et de la sonde de température sur GTB (si présent)
320_00010	Chambre froide positive Trimestriel	20	Ctrl contact de porte
320_00010	Chambre froide positive Trimestriel	30	Ctrl du fctment de la fermeture des portes
320_00010	Chambre froide positive Trimestriel	40	Ctrl fctment du régulateur (essai dégivrage...)
320_00010	Chambre froide positive Trimestriel	50	Ctrl de l'état du récupérateur de condensat et nettoyage du bac SI BESOIN
320_00010	Chambre froide positive Trimestriel	60	Nettoyage complet de l'évaporateur (batterie, ventilateur, volute...) SI BESOIN
320_00010	Chambre froide positive Trimestriel	70	Ctrl fctment ventilateur (rotation manuelle) +nettoyage (pales, volute) SI BESOIN
320_00010	Chambre froide positive Trimestriel	80	UNITÉ INTERIEUR
320_00010	Chambre froide positive Trimestriel	90	Ctrl fctment compresseur (résist. carter/ niv. huile/déshydrateur/plots antivibratiles...)
320_00010	Chambre froide positive Trimestriel	100	Nettoyage complet du condenseur (batterie, ventilateur, pales...) SI BESOIN
320_00010	Chambre froide positive Trimestriel	110	Ctrl visuel de l'installation (absence de fuite, tuyauterie, fixation, calorifuge...)
Gamme 320_00012			
320_00012	PAC Air Eau Annuelle	5	UNITE EXTERIEURE



Gamme		Titre	Numéro d'ordre de l'opération		Description de l'opération
Gamme 320_00012					
320_00012	PAC Air Eau Annuelle		10	Ctrl visuel de l'installation (absence de fuite, tuyauterie, fixation, calorifuge...)	
320_00012	PAC Air Eau Annuelle		20	Nettoyage complet du condenseur (batterie, ventilateur, pales...)	
320_00012	PAC Air Eau Annuelle		25	Nettoyage du bac à condensat	
320_00012	PAC Air Eau Annuelle		30	Ctrl fctment compresseur (résist. carter/ niv. huile/déshydrateur/plots antivibratiles...)	
320_00012	PAC Air Eau Annuelle		40	Ctrl fctment ventilateur (rotation manuelle) +nettoyage (pales, volute)	
320_00012	PAC Air Eau Annuelle		50	Vérifier et resserrer la visserie, la boulonnerie	
320_00012	PAC Air Eau Annuelle		60	Mesure et relevé de la temperature Ambiante	
320_00012	PAC Air Eau Annuelle		70	Mesure et relevé de la température de soufflage du condenseur	
320_00012	PAC Air Eau Annuelle		90	Ctrl fctment régulation du grp. et des organes de cmd (interrupteur, variateur...)	
320_00012	PAC Air Eau Annuelle		100	Ctrl de l'étanchéité des circuits frigorifiques (CERFA 15497)	
320_00012	PAC Air Eau Annuelle		110	PAC AIR/EAU	
320_00012	PAC Air Eau Annuelle		120	Nettoyage du filtre à eau	
320_00012	PAC Air Eau Annuelle		130	Contrôle du vase d'expansion et le remplacer si nécessaire	
320_00012	PAC Air Eau Annuelle		140	Verifier le fonctionnement de la sécurité manque d'eau	
320_00012	PAC Air Eau Annuelle		150	Purge du circuit hydraulique	



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 320_00012			
320_00012	PAC Air Eau Annuelle	160	T° d'eau, entrée
320_00012	PAC Air Eau Annuelle	170	T° d'eau, sortie
320_00012	PAC Air Eau Annuelle	200	UNITE INTERIEURE
320_00012	PAC Air Eau Annuelle	210	Contrôle de bon fonctionnement
320_00012	PAC Air Eau Annuelle	220	Mesure et relevé de la temperature Ambiante
320_00012	PAC Air Eau Annuelle	230	Mesure et relevé de la température de soufflage de l'évaporateur
320_00012	PAC Air Eau Annuelle	235	Ctrl de l'installation (absence de fuite, tuyauterie, fixation, calorifuge...)
320_00012	PAC Air Eau Annuelle	240	Nettoyage complet de l'évaporateur (batterie, ventilateur, volute...)
320_00012	PAC Air Eau Annuelle	250	Nettoyage des filtres, remplacement SI BESOIN
320_00012	PAC Air Eau Annuelle	270	Ctrl (test d'eau) et nettoyage du bac à condensat
320_00012	PAC Air Eau Annuelle	280	Ctrl et nettoyage de la pompe d'évacuation des condensats
320_00012	PAC Air Eau Annuelle	290	Ctrl et nettoyage de la pompe d'évacuation des condensats
320_00012	PAC Air Eau Annuelle	300	Ctrl fctment de la télécommande (changement des accus SI BESOIN)
320_00012	PAC Air Eau Annuelle	310	Vérifier et resserrer la visserie, la boulonnerie
320_00012	PAC Air Eau Annuelle	320	Vérifier les presses étoupes, câbles du moteur et connexions électriques
320_00012	PAC Air Eau Annuelle	330	Ctrl de l'étanchéité des circuits frigorifiques (CERFA 15497)



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 320_00012			
320_00012	PAC Air Eau Annuelle	340	Ctrl du retour de défauts et de la sonde de température sur GTB (si présent)
Gamme 320_00012-1			
320_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	200	UNITE INTERIEURE
320_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	210	Contrôle de bon fonctionnement
320_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	220	Mesure et relevé de la temperature Ambiante
320_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	230	Mesure et relevé de la température de soufflage de l'évaporateur
320_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	235	Ctrl de l'installation (absence de fuite, tuyauterie, fixation, calorifuge...)
320_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	240	Nettoyage complet de l'évaporateur (batterie, ventilateur, volute...)
320_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	250	Nettoyage des filtres, remplacement SI BESOIN
320_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	270	Ctrl (test d'eau) et nettoyage du bac à condensat
320_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	280	Ctrl et nettoyage de la pompe d'évacuation des condensats
320_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	300	Ctrl fctment de la télécommande (changement des accus SI BESOIN)
320_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	310	Vérifier et resserrer la visserie, la boulonnerie
320_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	320	Vérifier les presses étoupes, câbles du moteur et connexions électriques
320_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	330	Ctrl de l'étanchéité des circuits frigorifiques (CERFA 15497)



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 320_00012-1			
320_00012-1	PAC Air Eau Intérieur Annuelle	340	Ctrl du retour de défauts et de la sonde de température sur GTB (si présent)
Gamme 320_00012-2			
320_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	200	UNITE INTERIEURE
320_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	210	Contrôle de bon fonctionnement
320_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	220	Mesure et relevé de la temperature Ambiante
320_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	230	Mesure et relevé de la température de soufflage de l'évaporateur
320_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	235	Ctrl de l'installation (absence de fuite, tuyauterie, fixation, calorifuge...)
320_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	240	Nettoyage complet de l'évaporateur (batterie, ventilateur, volute...)
320_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	250	Nettoyage des filtres, remplacement SI BESOIN
320_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	270	Ctrl (test d'eau) et nettoyage du bac à condensat
320_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	280	Ctrl et nettoyage de la pompe d'évacuation des condensats
320_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	300	Ctrl fctment de la télécommande (changement des accus SI BESOIN)
320_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	310	Vérifier et resserrer la visserie, la boulonnerie
320_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	320	Vérifier les presses étoupes, câbles du moteur et connexions électriques
320_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	330	Ctrl de l'étanchéité des circuits frigorifiques (CERFA 15497)



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 320_00012-2			
320_00012-2	PAC Air Eau Intérieur Plafonnier Annuelle	340	Ctrl du retour de défauts et de la sonde de température sur GTB (si présent)
Gamme 320_00012-4			
320_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	5	UNITE EXTERIEURE
320_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	10	Ctrl visuel de l'installation (absence de fuite, tuyauterie, fixation, calorifuge...)
320_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	20	Nettoyage complet du condenseur (batterie, ventilateur, pales...)
320_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	25	Nettoyage du bac à condensat
320_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	30	Ctrl fctment compresseur (résist. carter/ niv. huile/déshydrateur/plots antivibratiles...)
320_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	40	Ctrl fctment ventilateur (rotation manuelle) +nettoyage (pales, volute)
320_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	50	Vérifier et resserrer la visserie, la boulonnerie
320_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	60	Mesure et relevé de la temperature Ambiante
320_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	70	Mesure et relevé de la température de soufflage du condenseur
320_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	90	Ctrl fctment régulation du grp. et des organes de cmd (interrupteur, variateur...)
320_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	100	Ctrl de l'étanchéité des circuits frigorifiques (CERFA 15497)
320_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	110	PAC AIR/EAU
320_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	120	Nettoyage du filtre à eau



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 320_00012-4			
320_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	130	Contrôle du vase d'expansion et le remplacer si nécessaire
320_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	140	Verifier le fonctionnement de la sécurité manque d'eau
320_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	150	Purge du circuit hydraulique
320_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	160	T° d'eau, entrée
320_00012-4	PAC Air Eau Extérieur Annuelle	170	T° d'eau, sortie
Gamme 320_00012-5			
320_00012-5	Ventilo-convecteur Annuelle	10	Ctrl visuel de l'installation (absence fuite, tuyauterie, fixation, calorifuge..)
320_00012-5	Ventilo-convecteur Annuelle	20	Nettoyage complet de la batterie (ventilateur, volute...)
320_00012-5	Ventilo-convecteur Annuelle	30	Nettoyage des filtres, remplacement si besoin
320_00012-5	Ventilo-convecteur Annuelle	40	Ctrl de l'état du récupérateur de condensat et nettoyage du bac
320_00012-5	Ventilo-convecteur Annuelle	50	Ctrl fctment ventilateur (rotation manuelle) + nettoyage (pales, volute)
320_00012-5	Ventilo-convecteur Annuelle	60	Vérifier et resserrer la visserie, la boulonnerie
320_00012-5	Ventilo-convecteur Annuelle	70	Vérifier les presses étoupes, cables du moteur et connexions électriques
320_00012-5	Ventilo-convecteur Annuelle	80	Vérifier et relevé de la température de soufflage de l'évaporateur
320_00012-5	Ventilo-convecteur Annuelle	90	Ctrl du retour défauts et de la sonde de température sur GTB (si présent)
320_00012-5	Ventilo-convecteur Annuelle	100	Mesure et relevé de la température de soufflage



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 320_00012-5			
320_00012-5	Ventilo-convecteur Annuelle	120	Ctrl fctment régularisation du groupe et des organes de cmd (interrupteur, variateur...)
Gamme 320_00012-6			
320_00012-6	Ventilo-convecteur semestrielle	10	Ctrl visuel de l'installation (absence fuite, tuyauterie, fixation, calorifuge..)
320_00012-6	Ventilo-convecteur semestrielle	30	Nettoyage des filtres, remplacement si besoin
320_00012-6	Ventilo-convecteur semestrielle	100	Mesure et relevé de la température de soufflage
320_00012-6	Ventilo-convecteur semestrielle	120	Ctrl fctment régularisation du groupe et des organes de cmd (interrupteur, variateur...)
Gamme 320_00015			
320_00015	Groupe Électrogène Mensuelle	10	Démarrage à vide
320_00015	Groupe Électrogène Mensuelle	20	Contrôler état de la batterie
Gamme 320_00016			
320_00016	Groupe électrogène Annuelle	10	VERIFIER le compte rendu du sous traitant
Gamme 320_00017			
320_00017	Extracteur Annuelle	10	Ctrl fctment ventilateur (rotation manuelle) +nettoyage (pales, volute)
320_00017	Extracteur Annuelle	30	Vérifier les presses étoupes, câbles du moteur et connexions électriques
320_00017	Extracteur Annuelle	40	Vérifier et resserrer la visserie, la boulonnerie



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération		Description de l'opération
Gamme 320_00017				
320_00017	Extracteur Annuelle		50	Ctrl fctment régulation du grp. et des organes de cmd (interrupteur, variateur...)
320_00017	Extracteur Annuelle		90	Nettoyage extérieur complet du caisson, peinture SI BESOIN
Gamme 320_00018				
320_00018	Extracteur semestrielle		10	Controle fctment régulation du groupe et des organes de commandes (interrupteur, variateur)
320_00018	Extracteur semestrielle		20	Controle du pressostat sur retour GTB (si présent)
320_00018	Extracteur semestrielle		60	Controle fctment ventilateur (rotation manuelle) + nettoyage (pales, volute) si besoin
Gamme 320_00019				
320_00019	Réseau Eau Pluviale/Eau Usée Annuelle		10	Amener : 1 chauffeur opérateur, 1 opérateur suiveur, 1 hydrocureur assainissement
320_00019	Réseau Eau Pluviale/Eau Usée Annuelle		20	Définir un périmètre de sécurité
320_00019	Réseau Eau Pluviale/Eau Usée Annuelle		30	Ouvrir l'intégralité des plaques et regards de réseaux
320_00019	Réseau Eau Pluviale/Eau Usée Annuelle		40	Hydrocurer dans les sens et contre-sens des écoulements ->
320_00019	Réseau Eau Pluviale/Eau Usée Annuelle		50	-> et pomper simultanément les effluents avec hydrocureur (équipé de pompe HP)
320_00019	Réseau Eau Pluviale/Eau Usée Annuelle		60	Vérifier le bon écoulement



Gamme		Titre	Numéro d'ordre de l'opération		Description de l'opération
Gamme 320_00026					
320_00026	Hotte de cuisine Annuelle		10	Ctrl du bon fonctionnement avec les différentes vitesses	
320_00026	Hotte de cuisine Annuelle		20	Mise en fonction de l'extraction pr ctrl du bon fctment	
320_00026	Hotte de cuisine Annuelle		30	Nettoyage des filtres et des obturateurs à l'eau chaude haute pression	
320_00026	Hotte de cuisine Annuelle		40	Dégraissage et nettoyage de l'int. et ext. et du dessus des hottes	
320_00026	Hotte de cuisine Annuelle		50	Changement des filtres à charbon si besoin	
Gamme 320_00027					
320_00027	Disconnecteurs		10	Contrôle des débits (vannes amont, vannes aval)	
320_00027	Disconnecteurs		20	Contrôle des obturateurs	
320_00027	Disconnecteurs		30	Contrôle soupape	
320_00027	Disconnecteurs		40	Contrôle des deltas dynamique et statique	
320_00027	Disconnecteurs		50	Réaliser un rapport de contrôle	
Gamme 320_00028					
320_00028	Ballon ECS Annuelle		20	Ctrl du fctment général (visuel et auditif)	
320_00028	Ballon ECS Annuelle		30	Vérifier l'absence de fuites d'eau	
320_00028	Ballon ECS Annuelle		50	Vérifier et resserrer la visserie, la boulonnerie	
320_00028	Ballon ECS Annuelle		60	Relevé de température du ballon	
320_00028	Ballon ECS Annuelle		120	Test légionnelle	
320_00028	Ballon ECS Annuelle		130	ARMOIRE ELECTRIQUE	



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 320_00028			
320_00028	Ballon ECS Annuelle	140	Ctrl visuel armoire en ext. (passage de câble, presse étoupe ...)
320_00028	Ballon ECS Annuelle	150	Ctrl des voyants de l'armoire électrique (si présent)
320_00028	Ballon ECS Annuelle	160	Nettoyage/dépoussierage grille + fctment ventilateur de l'armoire (si présent)
320_00028	Ballon ECS Annuelle	170	Ctrl état et du serrage des connexions dans l'armoire (sect./disj./contact. ...)
320_00028	Ballon ECS Annuelle	180	Ctrl du fctment de la fermeture des portes
Gamme 320_00030			
320_00030	Eclairage Interieur/Exterieur Mensuelle	10	Ctrl du bon fonctionnement des éclairages (batiments et parking)
Gamme 320_00033			
320_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	10	Contrôle du bon fonctionnement général
320_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	30	Relevé des températures d'eau en entrée/ sortie de l'évaporateur
320_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	40	Relevé des températures d'eau en entrée/ sortie du condenseur
320_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	50	Contrôle du niveau d'huile
320_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	60	Contrôle de la régulation
320_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	80	Contrôle de la sonde d'eau condenseur/ évaporateur
320_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	90	Contrôle du thermostat antigel
320_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	100	Contrôle de l'intensité des compresseurs
320_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	120	Contrôle des plots antivibratiles
320_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	130	Contrôle des manchons de dilatation



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 320_00033			
320_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	140	Contrôle de l'état des calorifuges
320_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	150	Contrôle des connexions électriques
320_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	170	Contrôle étanchéité éléments constituant le confinement des fluides frigorigènes
320_00033	Pompe à Chaleur Annuelle	180	Ctrl de l'étanchéité des circuits frigorigères (CERFA 15497)
Gamme 320_00034			
320_00034	Sous Station Hebdomadaire	10	Ctrl du fctment général (visuel et auditif)
320_00034	Sous Station Hebdomadaire	20	Ctrl visuel de l'installation (absence de fuite, tuyauterie, fixation, calorifuge...)
320_00034	Sous Station Hebdomadaire	30	Nettoyage du local
Gamme 320_00040			
320_00040	Adoucisseur Annuelle	10	Faire l'appoint de sel
320_00040	Adoucisseur Annuelle	20	Nettoyage du bac à saumure
320_00040	Adoucisseur Annuelle	30	Manip + étanchéité visuel vannes isolement
320_00040	Adoucisseur Annuelle	40	Vérifier et reserrer la visserie, la boulonnerie
320_00040	Adoucisseur Annuelle	50	Nettoyage des filtres, remplacement si besoin
320_00040	Adoucisseur Annuelle	60	Essai régénération manuel
320_00040	Adoucisseur Annuelle	70	Ctrl bon fonctionnement
Gamme 320_00043			
320_00043	FILTRE A BARREAU MAGNETIQUE + FILTRE RESINE Annuelle	10	Purge du pot à boue



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 320_00043			
320_00043	FILTRE A BARREAU MAGNETIQUE + FILTRE RESINE Annuelle	20	Nettoyage des filtres, remplacement SI BESOIN
320_00043	FILTRE A BARREAU MAGNETIQUE + FILTRE RESINE Annuelle	30	Nettoyage du barreau magnétique
320_00043	FILTRE A BARREAU MAGNETIQUE + FILTRE RESINE Annuelle	40	Ctrl fctment des circulateurs (auditif et visuel) + permutation
320_00043	FILTRE A BARREAU MAGNETIQUE + FILTRE RESINE Annuelle	50	Essai de permutation des pompes
320_00043	FILTRE A BARREAU MAGNETIQUE + FILTRE RESINE Annuelle	70	----- FILTRE A RÉSINE -----
320_00043	FILTRE A BARREAU MAGNETIQUE + FILTRE RESINE Annuelle	80	Essai régénération manuel
320_00043	FILTRE A BARREAU MAGNETIQUE + FILTRE RESINE Annuelle	90	Ctrl fctment des circulateurs (auditif et visuel) + permutation
Gamme 320_00044			
320_00044	FILTRE A BARREAU MAGNETIQUE + FILTRE RESINE Mensuelle	10	Purge du pot à boue
320_00044	FILTRE A BARREAU MAGNETIQUE + FILTRE RESINE Mensuelle	20	Nettoyage des filtres, remplacement SI BESOIN
320_00044	FILTRE A BARREAU MAGNETIQUE + FILTRE RESINE Mensuelle	30	Nettoyage du barreau magnétique
320_00044	FILTRE A BARREAU MAGNETIQUE + FILTRE RESINE Mensuelle	40	Ctrl fctment des circulateurs (auditif et visuel) + permutation
320_00044	FILTRE A BARREAU MAGNETIQUE + FILTRE RESINE Mensuelle	70	----- FILTRE A RÉSINE -----



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 320_00044			
320_00044	FILTRE A BARREAU MAGNETIQUE + FILTRE RESINE Mensuelle	80	Essai régénération manuel
320_00044	FILTRE A BARREAU MAGNETIQUE + FILTRE RESINE Mensuelle	90	Ctrl fctment des circulateurs (auditif et visuel) + permutation
Gamme 320_00047			
320_00047	Ronde Equipement Sanitaire Mensuelle	10	----- PLOMBERIE -----
320_00047	Ronde Equipement Sanitaire Mensuelle	20	Ctrl étanchéité (visuel et auditif) robinets, mélangeurs, mitigeurs et mitigeurs thermostatiques
320_00047	Ronde Equipement Sanitaire Mensuelle	30	Remplacement des joints et du siphon SI BESOIN
320_00047	Ronde Equipement Sanitaire Mensuelle	40	Ctrl fctment mécanisme chasse d'eau, remplacement SI BESOIN
320_00047	Ronde Equipement Sanitaire Mensuelle	50	----- BALLON < 100 L -----
320_00047	Ronde Equipement Sanitaire Mensuelle	60	Ctrl du fctment général (visuel et auditif)
320_00047	Ronde Equipement Sanitaire Mensuelle	70	Vérifier l'absence de fuites d'eau
320_00047	Ronde Equipement Sanitaire Mensuelle	80	Ctrl visuel des sécurités hydrauliques (soupapes)
320_00047	Ronde Equipement Sanitaire Mensuelle	90	Relevé de température du ballon (sur point de puisage)
Gamme 320_00048			
320_00048	Armoires Electriques Annuelle	10	Ctrl visuel armoire en ext. (passage de câble, presse étoupe ...)



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération		Description de l'opération
Gamme 320_00048				
320_00048	Armoires Electriques Annuelle	20	Ctrl des voyants de l'armoire électrique (si présent)	
320_00048	Armoires Electriques Annuelle	30	Nettoyage/dépoussierage grille + fctment ventilateur de l'armoire (si présent)	
320_00048	Armoires Electriques Annuelle	40	Ctrl état et du serrage des connexions dans l'armoire (sect./disj./contact. ...)	
320_00048	Armoires Electriques Annuelle	50	Ctrl présence du schéma dans le coffret (M.A.J. SI BESOIN)	
320_00048	Armoires Electriques Annuelle	60	Ctrl interrupteur de sécurité "coup de poing"	
320_00048	Armoires Electriques Annuelle	70	Ctrl du disjoncteur/interrupteur différentiel (Bureau de contrôle)	
320_00048	Armoires Electriques Annuelle	80	Ctrl calibrage des fusibles pour sectionneurs de l'armoire (Bureau de contrôle)	
320_00048	Armoires Electriques Annuelle	90	Ctrl du fctment de la fermeture des portes	
Gamme 320_00049				
320_00049	Réseau Aerolique Semestrielle	10	Nettoyer ensemble du réseau aéraulique (+ bouche soufflage/extraction)	
Gamme 320_00050				
320_00050	Poste HTA Annuelle	10	VERIFIER le compte rendu du sous traitant	
Gamme 320_00053				
320_00053	VMC Semestrielle	10	Nettoyage des filtres	
320_00053	VMC Semestrielle	20	Remplacement des filtres si nécessaire	
320_00053	VMC Semestrielle	30	Ctrl du bon fonctionnement	



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 320_00071-1			
320_00071-1	Ronde technique relevés compteurs Sète	10	Mesurer compteur eau général site
320_00071-1	Ronde technique relevés compteurs Sète	20	Mesurer compteur d'eau bâtiment principal
320_00071-1	Ronde technique relevés compteurs Sète	30	Mesurer compteur d'eau bâtiment logistique
320_00071-1	Ronde technique relevés compteurs Sète	40	Mesurer compteur d'eau bâtiment CELIMER
320_00071-1	Ronde technique relevés compteurs Sète	50	Mesurer compteur d'eau arrosage CELIMER
320_00071-1	Ronde technique relevés compteurs Sète	60	Mesurer compteur d'électricité HPH
320_00071-1	Ronde technique relevés compteurs Sète	70	Mesurer compteur d'électricité HCH
320_00071-1	Ronde technique relevés compteurs Sète	80	Mesurer compteur d'électricité HPE
320_00071-1	Ronde technique relevés compteurs Sète	90	Mesurer compteur d'électricité HCE
Gamme 320_00077			
320_00077	Ballon Tampon Annuelle	20	Ctrl du fctment général (visuel et auditif)
320_00077	Ballon Tampon Annuelle	30	Vérifier l'absence de fuites d'eau
320_00077	Ballon Tampon Annuelle	50	Vérifier et resserrer la visserie, la boulonnerie
Gamme 320_00078			
320_00078	Filtre Pompe Capatge Canal hebdo	10	Ctrl du fonctionnement général (visuel et auditif)
320_00078	Filtre Pompe Capatge Canal hebdo	20	Nettoyage du filtre si besoin
Gamme 320_00079			
320_00079	Pompe de Captage Canal Mensuelle	10	Ctrl du fctment général (visuel et auditif)
320_00079	Pompe de Captage Canal Mensuelle	20	Vérifier les presses étoupes, câbles du moteur et connexions électriques



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 320_00079			
320_00079	Pompe de Captage Canal Mensuelle	30	Ctrl de l'état des peintures et de la corrosion (retouche si nécessaire)
320_00079	Pompe de Captage Canal Mensuelle	40	Ctrl de l'étanchéité des joints et usure des clapets anti retour, remplacer SI BESOIN
320_00079	Pompe de Captage Canal Mensuelle	50	Ctrl fonctionnement variateur
320_00079	Pompe de Captage Canal Mensuelle	60	Mesure de l'intensité absorbée par la pompe
Gamme 320_00080			
320_00080	Toitures Terrasses semestrielle	10	Ctrl visuel de la toiture / terrasse
320_00080	Toitures Terrasses semestrielle	20	Nettoyage de la toiture / terrasse
320_00080	Toitures Terrasses semestrielle	30	Désherbage de la toiture / terrasse
320_00080	Toitures Terrasses semestrielle	40	Nettoyage des chéneaux
Gamme 320_00081			
320_00081	Panneaux Solaires	10	Ctrl visuel des panneaux solaire
Gamme 320_00082			
320_00082	Borne de recharge véhicule électrique Mensuelle	10	Ctrl visuel de la borne
320_00082	Borne de recharge véhicule électrique Mensuelle	20	Vérification du bon fonctionnement
Gamme 320_00085			
320_00085	Purgeur	10	Changement si nécessaire
Gamme 320_00095			
320_00095	Adoucisseur Mensuelle	10	Contrôler le bon fonctionnement
320_00095	Adoucisseur Mensuelle	20	Déterminer et régler la fréquence de régénération



Gamme	Titre	Numéro d'ordre de l'opération	Description de l'opération
Gamme 320_00095			
320_00095	Adoucisseur Mensuelle	30	Vérification de la perte de charge
320_00095	Adoucisseur Mensuelle	40	Faire l'appoint de sel si besoin ----> Quantité mise :
Gamme 320_00100			
320_00100	Ecran Mensuelle	10	Vérifier le bon fonctionnement
320_00100	Ecran Mensuelle	20	Nettoyer l'écran
Gamme 320_00101			
320_00101	Douche de sécurité mensuelle	10	Vérifier le bon fonctionnement
320_00101	Douche de sécurité mensuelle	20	Contrôle de l'état
320_00101	Douche de sécurité mensuelle	30	Contrôle du débit
320_00101	Douche de sécurité mensuelle	40	Contrôle absence de fuite
320_00101	Douche de sécurité mensuelle	50	Contrôle absence d'obstruction (calcaire, etc.)
320_00101	Douche de sécurité mensuelle	60	Mesure de la température
320_00101	Douche de sécurité mensuelle	70	Faire couler l'eau de la douche
Gamme 320_00102			
320_00102	Seche Serviette Mensuelle	10	Vérifier le bon fonctionnement
320_00102	Seche Serviette Mensuelle	20	Contrôle de l'état général
320_00102	Seche Serviette Mensuelle	30	Contrôle absence de fuite
Gamme 320_00103			
320_00103	Convecteur Electrique Mensuelle	10	Vérifier le bon fonctionnement
320_00103	Convecteur Electrique Mensuelle	20	Contrôle de l'état général

Nombre de lignes

371