

<b><u>BRUGES BOUTAUT</u></b>
<b>SPLIT</b>
<b><u>Trimestriel</u></b>
Vérification de la présence de la coupure de proximité ou arrêt d'urgence
<b><u>Semestriel</u></b>
Vérification fonctionnement général
Dépoussiérage complet par soufflage et brossage
Vérification des sécurités et régulation
Contrôle électrique
Vérification de l'état des calorifuges
<b><u>Annuel</u></b>
Mesure des intensités
Vérification des pompes de relevage
Vérification de l'étanchéité du circuit frigorifique (fourniture certificat d'étanchéité)
Vérification tableau électrique : vérification et état général des cartes électroniques, vérification des connecteurs électriques, contrôle des paramètres de régulation
Mesure des pressions HP et BP
Démarrage mode froid
Démarrage mode chaud
Contrôle pression huile
<b><u>UNITE INTERIEURE</u></b>
<b><u>Trimestriel</u></b>
Vérification de l'état général
Contrôle de l'état des filtres
<b><u>Semestriel</u></b>
Contrôle des évacuations des condensats y compris pompe de relevage
Nettoyage/remplacement des filtres
Vérification de la non-présence de bruits anormaux

Vérification des connecteurs électriques
Contrôle de l'état de fonctionnement du moto ventilateur
Nettoyage des sondes de température
Contrôle des températures de soufflage et de reprise
Contrôle du fonctionnement des différentes vitesses de ventilation
Vérification du fonctionnement de la télécommande
Vérification du fonctionnement des volets si existant
<b><u>Annuel</u></b>
nettoyage / changement des filtres
Mesures des intensités absorbées
Contrôle de l'étanchéité du réseau frigorifique (si détente directe)
<b><u>Livret de suivi (unités intérieures et extérieures)</u></b>
Toutes les opérations
Intensité absorbée